

1 820 280

種的



spinish &	Птаб Инмвойск Сов. Арм.
<b>EXCEPTE</b>	Привож. и вк. № 8492
-	1953r.






130

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ СССР

V850



# СПРАВОЧНИК МАСКИРОВЩИКА


Под редакцией

К. С. Алабяна

Ф. Ф. Кизелова

Ю. Ю, Савицкого

45-2185.



#### СОСТАВИТЕЛИ СПРАВОЧНИКА

Введение — акад. арх. К. С. Алабян Раздел I, подотделы А, Б, В,  $\Gamma$  — арх. В.  $\Gamma$ . Гроссман

" подотдел Д — арх. Т. Н. Козина

" " подотдел Е — арх. А. Е. Аркин

Раздел II, подотдел А — худ. М. А. Чигарев и арх. Д. И. Бурдин

" подотдел Б — арх. Г. Д. Константиновский

, подотдел B — apx. A. A. Дзержкович

" подотдел Г — арх. Т. Н. Козина

Раздел III — инж. В. В. Чернов

Раздел IV — арх. Ю. Ю. Савицкий



## ВВЕДЕНИЕ

Задачи маскировки тыловых сооружений в основном сводятся к тому, чтобы затруднить воздушному противнику отыскание объекта на местности путем устранения демаскирующих признаков и слияния объекта с окружающим фоном.

В отличие от подвижных и военных объектов промышленные сооружения обладают огромными размерами, делающими практически невозможным их полное сокрытие. Поэтому при их маскировке стремятся ввести противника в заблуждение, изменяя внешний вид объекта и создавая ложные цели и ориентиры.

Большие скорости современных самолетов, ограничивающие время нахождения объекта и прицеливания несколькими десятками секунд, развитие средств ПВО, заставляющих вражеского летчика идти на большой высоте, в состоянии сильного нервного напряжения, - в большой степени облегчают задачи маскировщика. Эти условия затрудняют отыскание объекта даже в том случае, если маскировка его дешифрирована произведенной ранее аэрофотосъемкой. Маскировка является очень сильным средством в комплексе средств ПВО, но ее эффективность может быть обеспечена только при квалифицированном выполнении маскировочных мероприятий. Кустарная, доморощенная маскировка, выполненная без учета основных законов восприятия формы и цвета, без освоения всего накопленного теорией и практикой опыта маскировки, может не только свести к нулю все вложенные в ее осуществление затраты, но в отдельных случаях даже облегчить противнику нахождение важного объекта.

Маскировіцику тыловых объектов приходится иметь дело не только с огромным разнообразием самых объектов, по и с различными видами их размещения на местности.

Поэтому никакие готовые рецепты для маскировочных решений в практике маскировщика неприменимы. В каждом отдельном случае выбору маскировочного приема должен предшествовать глубокий анализ конкретного задания.

Маскировка отдельного предприятия должна быть тесно увя зана с общим планом маскировки города или района. Маскировщик должен тщательно учитывать все конкретные особенности расположения объекта и его окружения, его ориентиры и демаскирующие признаки, уязвимость его жизненных центров при припельном и площадном бомбометании. Он должен также учитывать мощность средств ПВО и зависящую от них вероятную высоту полета вражеской авиации. Наконец, должна быть полная ясность в вопросе, на какие условия — дневные или ночные — рассчитывается проектируемая маскировка. Лишь всесторонний охват всех этих обстоятельств и может обеспечить выбор удачной и эффективной идеи маскировки: изменение или перенос ориентиров, разбивку крупных объемов на мелкие, имитацию элементов ландшафта и т. д.

Разработка принятого решения базируется на применении раз-

Разработка принятого решения базируется на применении различных средств декоративной маскировки. В отдельных случаях (например, при наличии совершенно определенных и неустранимых ориентиров) проведение крупных работ по декоративной маскировке может оказаться нецелесообразным. В этом случае возможно ограничиться применением простейшего вида маскировки — однотонного защитного окрашивания, затрудняющего вражеским летчикам нахождение объекта с больших дистанций.

при благоприятной ситуации (наличии подходящего участка) для наиболее ответственных объектов производится устройство дублера (ложного объекта). Организация дублеров является, бесспорно, наиболее эффективным средством маскировки, но так как для дневных условий она требует затрат довольно значительных средств и рабочей силы, то применение дневных дублеров

может быть рекомендовано лишь для предприятий большой жизненной важности. При создании дублера маскировщик должен проявлять максимум инициативы и изобретательности в отыскании простейших приемов и средств, передающих впечатление от имитируемого здания, а не повторяющих его буквально. При выполнении дублера огромное значение имеет убедительная имитация производственной деятельности — дымов, движения автомашин, вспышек автогенной сварки и т. д.

Невнимание к эксплоатации дублера может легко дешифрировать его. Так, например, известны случаи, когда занос снегом подъездных путей к дублеру быстро раскрыл врагу ложность сооружения. Для ночных условий строительство дублеров сильно облегчается — в этом случае иногда можно ограничиться одними лишь световыми эффектами: имитацией производственных огней, плохо замаскированных окон, трамвайных разрядов, организацией ложных взрывов, пожаров и т. д. Объемные сооружения воспроизводятся более или менее реально (и то в сильно упрощенном виде) лишь в сфере освещения этими искусственными очагами огня

Реальное осуществление всех запроектированных маскировочных мероприятий зависит от умения маскировщика в максимальной степени использовать местные, подручные, недефицитные материалы. Хворост, солома, камыш, грунтоблоки, шлак, дерн и пр. могут быть с успехом использованы для создания разнообразных и эффективных маскировочных конструкций.

Выпускаемый справочник рассчитан на использование его архитекторами, художниками, инженерами и техниками, работающими в области маскировки крупных стационарных сооружений. Справочник составлен на основе опыта Центральной проектно-маскировочной мастерской Академии архитектуры СССР с использованием материалов, опубликованных в советской и иностранной печати. В отдельных разделах использованы данные Оборонной комиссии ОГГН Академии Наук СССР, Раздел I Справочника посвящен общим сведениям, необходимым

маскировщику при выборе того или иного маскировочного ре-

шения. В этом разделе содержатся справочные данные по средствам ПВО, технике бомбардировочного полета, разведке и наблюдению. Там же даются основные понятия по аэрофотосъемке на обычных и специальных пластинках. В этот же раздел вошли сведения по естественным фонам.

Особая глава посвящена основным демаскирующим призна-кам предприятий различных видов промышленности.

Начиная с раздела II, содержание Справочника посвящено вопросам, связанным с разработкой уже избранного маскировочного приема,

Во II разделе обобщены сведения по декоративной маскировке всех видов: маскировочному окрашиванию, устройству декоративных масок, растительной маскировке и устройству ложных сооружений.


В III разделе собраны сведения по строительным материалам. В подборе данных этого раздела сделан упор на специфические, наиболее употребительные в маскировке материалы.

IV раздел посвящен составлению проекта маскировки — рекогносцировке, эскизному и рабочему проектированию, сметным исчислениям и разработке инструкций по эксплоатации маскировочных мероприятий.

В приложениях к Справочнику даются подсобные инструкции. Справочник, избегая давать готовую рецептуру композиционных решений, стремится вооружить маскировщика техническими знаниями, необходимыми для квалифицированной разработки конкретной маскировочной идеи.

# РАЗДЕЛ І

# РАЗВЕДКА И НАБЛЮДЕНИЕ



#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем разделе даны краткие справочные сведения, необходимые маскировщику при разрешении любой маскировочной задачи.

В главе «Разведка, бомбометание и ПВО» приведены зоны воздушного наблюдения и некоторые сведения о высоте и дальности полета разведывательной и бомбардировочной авиации, о времени, необходимом бомбардировщику для отыскания объекта и прицеливания, о траектории и рассеивании бомб и о высоте действия активных средств ПВО.

В главе «Визуальное наблюдение» содержатся краткие сведения о видимости ориентиров и отдельных предметов с воздуха.

В главе «Аэрофоторазведка» приведены методы аэросъемки и способы дешифрирования аэрофотоснимков.

Глава «Цвет, фактура и тень» содержит основные сведения о видовых признаках отдельных предметов.

Последняя глава «Демаскирующие признаки» дает понятие о демаскирующих признаках целых промышленных комплексов,

В главе «Естественные фоны» дана видовая характеристика природных и населенных мест, в окружении которых промышленные и другие тыловые объекты могут находиться,

#### РАЗВЕДКА, БОМБОМЕТАНИЕ И ПВО

Все мероприятия по маскировке тыловых объектов имеют целью ввести в заблуждение неприятельскую воздушную разведку и бомбардировочную авиацию.

Воздушная разведка производится посредством:

а) визуальных наблюдений либо невооруженным глазом, либо с помощью оптических приборов и

б) аэрофотосъемки.

Как правило, оба эти метода совмещаются.

#### Визуальная разведка

Для разведчика, летающего на высоте H, существуют чегыре зоны наблюдения по направлению полета (табл. 1).

- 1. Зона общей ориентировки. Большинство мелких предметов на местности сливается в сплошную окутанную дымкой полосу, из которой выделяются только крупные ориентиры и объекты (реки, озера, леса, села, города, промышленные районы, крупные комплексы зданий и т. д.). Ширина зоны—3Н, угол наблюдения 8°—14°.
- 2. Зона предварительного изучения. Предметы распознаются по контурам. Самолет имеет возможность нацелиться на объект. Ширина зоны -3H, угол наблюдения  $14^{\circ}$ — $45^{\circ}$ .
- 3. Зона детального изучения. Все предметы изучаются почти что в плане. Ширина зоны 2H. Угол наблюдения  $45^{\circ}$ — $90^{\circ}$ — $45^{\circ}$ .
- 4. Зона контроля. Полученные данные разведки проверяются. Ширина зоны 3H. Угол наблюдения  $45^{\circ}-14^{\circ}$ .

Отсюда видно, что объект наблюдается и изучается разведчиком с разных сторон, под разными углами наблюдения. Высоты полета разведчиков и бомбардировочной авиации и их зависимость от активных средств ПВО приведены на табл. 2.

### ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗВЕДЫВАНИЯ ОБЪЕКТА

Время, которым разведчик располагает для изучения объекта, зависит от высоты и скорости полета. Чем больше высота, тем шире горизонт и тем дольше наблюдаемый объект находится в поле зрения.


Пример 1. При высоте H=2000 м, зоне детального изучения 2H и скорости полета =100 м/сек наблюдатель будет иметь  $\frac{2 \cdot 2000}{100} = 40$  сек. времени для детального изучения объекта.

На бреющем полете разведчик в основном изучает объект, пока последний находится впереди самолета, под углом в пределах до 45°, затем наступает перерыв в наблюдении, так как рассмотрение предметов вертикально (в плане) из-за скорости невозможно. После этого объект наблюдается вновь, когда он окажется позади самолета. Поэтому разведчик при бреющем полете часто ведет самолет сбоку от объекта.

Бомбардировщик в среднем располагает 2—3 минутами для отыскания объекта и одной минутой для прицеливания (табл. 3), так как он должен сбросить бомбу, не долетев до объекта.

Пример 2. При скорости полета 360 км/час и высоте полета в 5000 м бомбардировщик должен сбросить бомбу, когда самолет находится на расстоянии 2000 м от объекта (см. баллистическую табл. 4). Не позже чем за 60 сек. до этого момента, т. е. ца расстоянии 8000 м, он должен обнаружить объект, а прицеливание он должен начать не позднее чем на расстоянии 4000—5000 м, так как 20—30 сек. являются минимальным временем, необходимым хорошо обученному экипажу для производства операций по прицеливанию.

Пикирующий бомбардировщик подлетает к объекту на большой высоте (до 12000 м), пикирует до высоты около 1500 м, нацеливается на ходу и с пикирующего полета, примерно на высоте 300 м, сбрасывает бомбу, после чего выходит из пикировки.




Зона общей орнентировки: мелкие предметы не видны. Крупные объекты различаются общими кон-Зона предварижельного изучения. Предметы распознаются по контурам. Угод наблюдения 14-45°. турами (видны дым и ночное освещение). Угол наблюдения д-8-140

Зона детального изучения. Видны детали предметов. Угол наблюдения 45-90-45°. контроля. Проверяются итоги наблюдения. Угод наблюдения 45-14° Зона

## виды боевой авиации и пво


Высота полета разведчиков и бомбардировщиков зависит от типа самолета, удаления объектов от противника, атмосферных условий, видимости и наличил активных средств ПВО. Разведка и изучение тыловых объектов может производиться с самых различных высот, начиная с бреющего полета на высоте 20—25 м и до 10 000—12 000 м. В ночное время воздушная разведка производится в среднем с высоты 1000—2000 м. При наличии зенитной артиллерии вблизи объекта мера дневной маскировки разрабатывается с расчетом наблюдения с высоты не ниже 2500 м. При наличии только пулемета — с высоты 1000 м.



Высота и дальность полета боевых самолетов и высота действия активных средств ПВО

### ЭТАПЫ БОМБАРДИРОВОЧНОГО ПОЛЕТА


- 1. При полете по маршруту к цели летчик проверяет курс по дальним ориентирам (рекам, селам, железным дорогам).
- 2. Подлетая к зоне прицеливания, летчик уточняет данные прицеливания и определяет время до момента сбрасывания бомбы. Заход на цель может производиться с разных сторон. Выгоднее всего бомбить в плоскости ветра или со стороны солнца. Часто бомбардировщик залетает на объект со стороны тыла. Визуальное наблюдение и нацеливание самолета на объект начинаются в среднем за 2—3 мин. до момента сбрасывания. В пределах зоны прицеливания направление полета должно быть прямое и высота постоянная. Средняя величина радиуса зоны прицеливания 5—10 км.




#### прицельное бомбометание

Чем больше высота и скорость самолета, тем раньше бомбардировщик должен сбросить бомбы. Угол прицеливания ф уменьшается по мере увеличения высоты сбрасывания Н. Относ бомбы по дальности, т. е. расстояние А между вертикальной проекцией точки сбрасывания и местом варыва, увеличивается по мере увеличения высоты Н.

На диаграмме показана траектория бомбы среднего веса (200—250 кг), сброшенная с самолета, шедшего со скоростью V=360 км в час. Таблица дает следующие величины для разных высот сбрасывания: Н — высота сбрасывания в метрах; А — относ бомбы в метрах; T— время падения в сек.;  $\phi$ — угол прицеливания.



#### ЭЛЛИПС РАССЕИВАНИЯ БОМБ



При определении расстояния ложных объектов (дублеров) от настоящих необходимо учитывать рассеивание бомб. Площадь рассеивания бомб может быть заключена в эллипс или круг. Половина ширины центральной полосы, вмещающей 50% наиболее кучных попаданий, называется в е роятным отклонением (В).

Рис. 1. Эллипс при низком бомбометании.

Рис. 2. Эллипс при высоком бомбометании (выше 1 000 м).

Рис. 3. Эллипс при очень высоком бомбометании,

Для высотного бомбометания ( $H > 1000\,$  м) эллипс рассеивания принимается за круг с радиусом, равным  $^{1}/_{10}\,H$ . Диаметр общей зоны опасности D = K + 2R, где K- ширина звена бомбардировщиков, R- радиус эллипса рассеивания.

К этой величине надо прибавить 50% на ошибки штурманов при прокладывании курса.

# визуальное наблюдение

Для визуального отыскания объекта с воздуха служат разного рода ориентиры, по которым вражеский самолет в состоянии корректировать курс полета и определить точное местонахождение даже хорошо скрытого объекта (табл. 6).

Видимость объектов и ориентиров днем зависит от высоты полета, наличия оптических приборов, атмосферных условий, а также от освещения и теней, размеров, фактуры и цвета объекта.

Дальность видимости, т. е. расстояние, с которого данный объект еще различим невооруженным глазом, определяется остротой зрения и может быть вычислена по следующей формуле:

Д (расстояние) =  $3300 \cdot d$  (поперечный размер предмета), т. е. максимальная дальность видимости в 3300 раз больше размеров объекта. Например, бензобак диаметром в 10 м должен быть виден с расстояния Д =  $3300 \cdot 10 = 33000$  м = 33 км.

Фактические расстояния, при которых удается еще различать разные объекты на земле, однако гораздо меньше, потому что с увеличением расстояния между наблюдателем и объектом начинают оказывать решающее влияние степень контрастности объекта по отношению к окружающему фону и атмосферные помехи (так называемая воздушная дымка).

Влияние коэфициента контраста по яркости  $K_{\kappa}$  на эффективную остроту зрения  $V_{\text{э}}$  может быть представлено следующими данными:

Воздушная дымка, интенсивность которой зависит от содержания пыли и водяных паров в воздухе, характеризуется шкалой, в которой баллу 0 соответствует наивысшая прозрачность атмосферы, а баллу 5— наименьшая. Наиболее часто встречается дымка с баллом 2 (слабое развитие дымки), которой соответствует коэфициент уменьшения дальности видимости 4.

Таким образом, ориентировочный расчет дальности видимости

может быть произведен по следующей формуле:

Д (фактич. дальность видимости) =  $\frac{3300.~d\,V_9~(поправка~на}{\kappa o H T pact)}$   $\frac{1}{K_K}$  (поправка на дымку)

Обычно эта формула применяется в следующем упрощенном виде:

$$\begin{split} \mathcal{A} &= \frac{3300 \text{ .d}}{4} \text{для } K_{\text{K}} > 0,40 \\ \mathcal{A} &= \frac{3300 \text{ .d}}{6} \text{для } K_{\text{K}} = 0,20 = 0,40 \\ \mathcal{A} &= \frac{3300 \text{ .d}}{8} \text{для } K_{\text{K}} < 0,20 \end{split}$$

Пример. С какого расстояния будет виден бензобак диаметром в 10 м при контрастности с фоном 0,20?

$$A = \frac{3300.10}{6} = 5500 \text{ M}.$$

Если необходимо, чтобы объект был виден с определенной дистанции наблюдения, то размеры объекта определяются по формуле

$$d > \frac{\text{$\mathcal{I}$} \cdot 4}{3300}$$
;  $d > \frac{\text{$\mathcal{I}$} \cdot 6}{3300}$ ;  $d > \frac{\text{$\mathcal{I}$} \cdot 8}{3300}$ 

в зависимости от контрастности объекта с фоном.

Предельная дальность видимости разных объектов и ориентиров приведена на табл. 7.

#### **ОРИЕНТИРЫ**



Ориентирами называются такие элементы ландшафта, по которым летчик проверяет и уточняет курс полета и по которым он в состоянии установить точное местоположение объекта А (см. рисунок) и произвести прицеливание даже в том случае, когда объект замаскирован. Имеются три вида ориентиров:

Б. Площадные (города, села, озера и пр.). В. Линейные (реки, каналы, дороги). Г. Точечные (перекрестки дорог, колокольни, большие здания и пр.).

Маскировочное решение отдельного объекта, не увязанное с маскировкой соседних объектов и ближних ориентиров, является не только мало эффективным, но может иметь обратный эффект, т. е. может привлечь к себе нежелательное внимание противника.

Маскировка линейных ориентиров (рек, шоссейных дорог) технически возможна только на отдельных отрезках.



На диаграмме показана предельная дальность видимости ориентиров с высоты 6500 м при ясной погоде.

В практике воздушного наблюдения принято считаться со следующей видимостью объектов с различных высот и под углом зрения до 45°.

Название объекта	Видно под углом до 450 с высоты (в м)
Группы людей	4 000 5 500 8 000

Дороги. Шоссе хорошо видны с больших высот (характеризуются прямолинейными участками и светлой окраской полотна). Грунтовые дороги, хорошо наезженные на контрастном фоне в сухую погоду, обнаруживаются также со значительных высот. После дождя видимость грунтовых дорог значительно снижается.

Видимость железных дорог (характеризуется плавными изгибами, темной линией колеи и блеском рельсов) несколько хуже видимости шоссе. Колея различима с высоты до 2000 м.

#### **АЭРОФОТОРАЗВЕДКА**

Преимущества аэрофоторазведки перед визуальной разведкой:

- 1. Аэроснимок документ, на котором одновременно фиксируется большое количество объектов со всеми деталями.
- 2. При помощи длиннофокусных аппаратов возможно производить съемки с очень больших высот (8000—12000 м).
- 3. Имеется возможность стереоскопически изучить заснятые объекты и по снимку определить точные размеры их.
- 4. Сличение снимков одного и того же объекта, сделанных в разное время, дает возможность обнаружить осуществленные за это время маскировочные мероприятия.
- 5. Аэроснимки, сделанные на специальных пластинках, дают возможность расшифровать искусственные маскирующие материалы или окраски, спектральный состав которых не соответствует спектральному составу цвета естественного фона (табл. 11 и 12).

Аэрофотосъемка разделяется на плановую - и перспективную, в зависимости от положения оптической оси объектива фотоаппарата (табл. 8 и 9).


Стереоскопическая съемка может быть как плановой, так и перспективной. Ощущение объемности получается при просматривании в стереоскоп или лупу двух снимков местности, снятой с двух точек. На стереоснимках обычного масштаба (1/5000—1/8000) выявляются маски, приподнятые на 1 м от земли.

Лучшие результаты аэросъемки в отношении контрастности теней получаются в зимнее время на снежном покрове (табл. 8). Любая пестрота фона затрудняет дешифрирование снимков.

Ночью съемки могут быть произведены при помощи магниевых осветительных бомб, даже при наличии облачности.


Применяемые для аэрофотосъемок негативные пластинки и пленки чувствительны к различным лучам. Панхроматические и изопанхроматические пленки чувствительны ко всем лучам спектра, инфрахроматические — и к инфракрасным невидимым лучам. При помощи светофильтров еще больше усиливается контраст между маскировочным объектом и фоном (табл. 10 и 11).

#### плановая аэросъемка



Городской ландшафт зимой


СХЕМА ПЛАНОВОЙ АЭРОСЪЕМИИ



Оптическая ось объектива направлена вертикально. Ее угол с поверхностью земли составляет 90°.

Плановая съемка — наиболее часто применяемый вид съемки. По плановым аэроснимкам, зная масштаб съемки, удобно производить необходимые измерения на местности. Зная фокусное расстояние фотоаппарата F и высоту съемки H, можно узнать размеры объектов в плане и определять масштаб симка по формуле:  $M = \frac{F}{H}$ 

#### ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЭРОСЪЕМКА



Оптическая ось объектива составляет с поверхностью земли некоторый угол меньше 90°. Различно удаленные от аппарата элементы местности имеют перспективное изображение. Перспективный снимок захватывает значительно большую территорию, чем плановый с той же высоты. Недостаток съемки — наличие непросматриваемых участков, закрытых возвышенностями рельефа, строениями, растительностью и т. д.

Промышленный комплекс



#### ФОТОГРАФИРОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЛАСТИНКАХ

Путем повышения чувствительности фотопластинок к различным лучам видимой и невидимой частей спектра и применяя специальный светофильтр, можно выявить объекты, выкрашенные красками, отличающимися по своим спектральным свойствам от естественного фона.

#### **ДЕШИФРИРОВАНИЕ ЛЕТНЕЙ МАСКИРОВКИ**



Фото 1

На фото 1, сделанном на изопанхроматической пластинке, имеющей чувствительность ко всем лучам спектра, естественная зелень на отпечатке выходит темной. Образец 1 выкрашен недешифрируемой краской, а образец 2 выкрашен дешифрируемой краской.



Фото 2

Тот же снимок сделан на инфрахроматической пластинке через красный светофильтр. Естественная зелень получается светлой, а образец 2, выкрашенный дешифрируемой краской, резко выделяется темным пятном на светлом фоне, в то время как образец 1 так же светел, как и естественная зелень.

#### ДЕШИФРИРОВАНИЕ ЗИМНЕЙ МАСКИРОВКИ

В практике аэрофоторазведки применяются пластинки с разной эмульсией и используются специальные светофильтры.

Фотографирование в ультрафиолетовой части спектра производится на пластинках, очувствленных к невидимой части спектра через светофильтры, которые поглощают видимую часть спектра. Такие снимки позволяют распознавать объекты на фоне снега, если они выкрашены дешифрируемыми красками.

## МАКЕТЫ САМОЛЕТОВ, ВЫКРАШЕННЫЕ В БЕЛЫЙ ЦВЕТ ПОД ФОН СНЕГА

Самолет справа (нижний и верхний рисунки) выкрашев дешифрируемыми красками (цинковыми белилами), самолет слева — недешифрируемыми красками. Снимок сделан в видимой части спектра на панхроматической пластинке,

Нижний снимок сделан в ультрафиолетовой части спектра на инфрахроматической пластинке через синий светофильтр. Самолет, выкрашенный цинковыми белилами, ярко выделяется черным пятном на белом фоне снега, а самолет, выкрашенный НД-краской, остается белым.





## ЦВЕТ, ФАКТУРА, ТЕНЬ

Цвет любой поверхности характеризуется тремя свойствами: цветовым тоном, насыщенностью и светлотой. Хроматические цвета, т. е. цвета, входящие в видимую часть спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый), обладают всеми тремя указанными свойствами.

Ахроматические цвета, т. е. белые, серые, черные, отличаются друг от друга только светлотой.

Цветовой тон характеризуется длиной волны соответствующего спектрального цвета. Длина волн измеряется в микронах  $(\mu)$  или миллимикронах  $(m\mu)$ . Глаз в состоянии воспринять световые волны длиной примерно  $400-700~m\mu$ . На практике цветовой тон поверхности объекта определяется при помощи хроматических шкал. Полную характеристику цвета любой поверхности, как в видимой, так и в невидимой части спектра, можно получить путем изучения кривой спектрального отражения данной поверхности. Зная кривую спектрального отражения разных маскировочных окрасок, можно установить их пригодность для имитации естественного фона (табл. 13 и 14). Пользуясь специальными очками-светофильтрами, маскировщик в состоянии обнаружить несоответствие спектрального состава маскировочных окрасок с фоном.

С увеличением расстояния наблюдения видимая насыщенность заметно уменьшается. Хроматические цвета становятся тусклыми и серыми. Поэтому из трех основных свойств цвета наибольшее значение для видимости объекта имеет светлота.

Светлота поверхности зависит от фактуры и освещенности данной поверхности (табл. 15). Гладкие (зеркальные и матовые) фактуры обладают большим отражательным свойством и будут всегда казаться светлее, чем шероховатые и ворсистые фактуры тего же цветового тона.

Освещенность отдельных поверхностей объекта будет меняться в течение дня в зависимести от угла падения солнечного луча на

данную поверхность. Но даже при одинаковой освещенности, на разных углах наблюдения светлота поверхности будет разная (табл. 15).

Светлота поверхности выражается коэфициентом яркости. В таблице светлотных характеристик элементов фона (стр. 244, 245) приведены коэфициенты яркости важнейших элементов естественного ландшафта и искусственных сооружений для вертикального наблюдения (без учета дымки).

Цвет поверхности объекта будет только тогда демаскировать объект, когда он будет контрастировать с цветом окружающего фона по цветовому тону и по яркости настолько, что наблюдатель сможет отличить его от фона. Для сравнения яркости двух и нескольких поверхностей вычисляют коэфициент контраста по яркости. Если одна поверхность имеет коэфициент яркости  $\mathbf{v}_1$  и другая  $\mathbf{v}_2$ , причем  $\mathbf{v}_1 > \mathbf{v}_2$ , то при одинаковой освещенности сравниваемых поверхностей коэфициент контраста по яркости  $\mathbf{K}_K$  будет:

$$K_{K} = \frac{v_1 - v_2}{v_1}.$$

В маскировочной практике приходится в одних случаях требовать неразличимости пятна окраски или маски от фона, и в этом случае должно быть обеспечено  $K_{\kappa} \leq 0.2$  (яркостный контраст двух соседних эталонов ахроматической шкалы, разница по яркости которых не бросается в глаза наблюдателю). В других случаях приходится требовать резкой заметности пятна или маски, и тогда необходимо, чтобы  $K_{\kappa} \geq 0.4$ .

Пример 1. Коэфициент яркости  $v_{\rm m}$  маски, имитирующей фон сухого песка ( $v_{\rm p}=0,20$ ), должен находиться в пределах от:


$$rac{v_{\Phi}-v_{M}}{v_{\Phi}}\leqslant0.2$$
 до  $rac{v_{M}-v_{\Phi}}{v_{M}}\geqslant0.2$  нлн  $0.25>v_{M}>0.16$ .

Пример 2. Для того, чтобы ложная дорога, устроенная путем посыпки песка на фоне луга ( $v_{\Phi}=0,10$ ), достаточно контрастно выделялась, необходимо, чтобы

$$\frac{v_{\text{д}}-v_{\varphi}}{v_{\text{д}}}\!\geqslant\!0,\!4;\!\frac{v_{\text{д}}-0,\!10}{v_{\text{д}}}=0,\!4$$
 илн  $v\!\geqslant\!0,\!16$ 

Цветовой тон и светлота поверхностей объекта и окружающего фона определяются при помощи хроматических и ахроматических шкал,

#### КРИВАЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ




Цвет любой покраски может быть полностью охарактеризован кривой спектрального отражения. Принцип измерения кривой основан на сравнительном определении количества света, отраженного от поверхности данного объекта или элемента фона, и идеально белой (баритовой) пластинки.

Такие измерения могут быть проведены на ряде оптических приборов: при этом белый свет разлагается в спектр с помощью призмы или рядом светофильтров, пропускающих узкие участки видимого спектра (монохроматические светофильтры). Полученные данные наносятся на график, где по оси ординат откладывается  ${
m J}/{
m J}_0$  ( ${
m J}_0$  – количество света, отраженного от белой эталонной пластинки, J — количество света, отраженного от исследуемого объекта). По оси абсцисс откладываются длины Так получается кривая спектрального отражения данного образца.

По кривой можно определить характеристику цвета по трехцветной шкале, т. е. дать его светлоту, насыщенность и цветовой тон. В невидимых частях спектра (в инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра) оптическая характеристика дается на основании фотографий, снятых через светофильтры, или по кривым, определенным на специальных приборах.

#### кривые спектрального отражения




Маскировочные окраски, имеющие кривую спектрального отражения, близкую к кривой фона, который они имитируют (НД-недешифрируемые краски), не могут быть отличимы от фона ни через какие-либо очки-светофильтры, ни на фотоснимках, сделанных на специальных пластинках. Объекты же, выкрашенные Д-красками, легко будут дешифрироваться. На верхней диаграмме показаны кривые спектрального отражения естественной зелени (березы и ели) и примерная кривая зеленой НД-краски. На нижней диаграмме показана кривая Д-краски того же зеленого цвета, сильно отличающаяся от кривой естественной зелени (березы) в инфракрасной части спектра.

## НД- и Д-КРАСКИ ЧЕРЕЗ ОЧКИ-СВЕТОФИЛЬТРЫ

При рассмотрении замаскированного объекта через очки-светофильтры возможно отличить накрашенную имитацию зелени от естественной зелени, если накраска выполнена дешифрируемыми красками, так как естественная зелень через очки становится красной, а Д-краска остается зеленовато-серой (рис. 2). Если маскировочная окраска выполнена НД-красками, то она при рассмотрении через очки-светофильтры кажется красной, как и естественная зелень. Имеются также очки-светофильтры, устраняющие воздушную дымку, поэтому в них удаленные предметы видны более четко. Маскировщику очки-светофильтры служат предварительной проверки дешифрируемых свойств покрасок.

1. Вид замаскированного объекта (без очков)
2. Вид объекта, замаскированного Д-краской (в очках)
3. Вид объекта, замаскированного НД-краской (в очках)





#### ФАКТУРА


Видимость объекта в очень большой степени зависит от фактурных свойств его поверхности.

Зеркальная поверхность при наблюдении ее против света — блестит, а при наблюдении во всех других направлениях — кажется темной. Примеры зеркальной поверхности: стеклянные фонари цехов, поверхность водоемов и т. п.

Матовая поверхность более или менее равномерно отражает во все стороны падающий на нее свет. Примеры матовой поверхности: снег, песок, утрамбованная земля, бетон.

Шероховатая поверхность при наблюдении против солнца кажется более темной, чем при наблюдении по солнцу. Примеры: пашня, выброшенная земля и т. д.

Ворсистая поверхность при наблюдении с воздуха кажется значительно темнее, чем при наблюдении с земли. Примеры: луг, хлебные посевы, кустарники и леса,




Свет и тень на шероховатой поверхности при разных положениях чаблюдателя будут восприниматься совершенно по-разному

# 20

#### ТЕНИ

Формы и высоты зданий, цистери, водонапорных башей, фабрично-заводских труб и т. д. при воздушном наблюдении и на аэрофогоснимках могут быть опознаны по собственным и падающим теням.

Размеры и контуры теней, одинаковых в плане, но различных по объему сооружений, могут быть различными в зависимости от рельефа местности.




Плановый вид завода с тенями и без теней. Тени выявляют наличие трубы, шедовых фонарей и высокого цеха



Влияние рельефа местности на величину тени

#### интенсивность и длина тени






Утро


Полдень


В течение дня в зависимости от движения солица тень перемещается. Одновременно с перемещением тени меняются ее интенсивность и длина. При безоблачном небе степень освещенности или интенсивности тени зависит только от высоты солнца над горизонтом. Эта зависимость имеет определенную закономерность (см. таблицу внизу). При положении солнца в зените освещенность тени в 7,25 раза меньше освещенности незатененного места. Чем интенсивнее тень, тем она заметнее с больших дистанций. Чем светлее фон и чем глаже его поверхность, тем темнее будет казаться падающая на него тень. Чем ниже солнце, тем длиннее тень и, наоборот, чем выше солнце, тем короче тень; одновременно с удлинением тень, как видно из таблицы, светлеет, а укорачиваясь — темнеет. При наблюдении с больших дистанций тень выглядит темнее, чем на близких расстояниях; по мере приближения тень светлеет.

Высота солнца в градусах	10	20	30	40	£0	60	70	80 и 90
Во сколько раз освещенность места на солнце больше осве-						-		
щенности в тени	2	4	5,5	6	6,5	6,75	7	7,25

#### **ДЛИНА ТЕНИ**







Длина тени зависит от высоты объекта A и угла наклона солнечных лучей рельефа местности

Если тень падает на горизонтальную поверхность, то

L = A. ctga,

где A — высота объекта,  $\alpha$  — угол наклона солнечных лучей к земной поверхности, L — длина тени.

При высоте предмета А<sub>1</sub>, бросающего тень на падающий рельеф

падающии рельеф  $A_1 = N - h$ ,

гле


$$N = L. tg\alpha$$
,  
 $h = L. tg\gamma$ ,

следовательно


$$L_{i} = \frac{A_{1}}{L (tg\alpha - tg\gamma)}$$

При отбрасывании тени в сторону повышения объекта

$$L_2 = \frac{A_1}{\mathsf{tg}\alpha + \mathsf{tg}\gamma}$$



Изменение очертания тени, падающей на различные поверхности



#### ЭПЮРА ТЕНЕЙ

Эпюрой тени называется фигура, образуемая перемещением падающей тени. Чтобы построить эпюру тени от объекта А для определенного дня, необходимо знать: 1) угол падения солнечных лучей (высоту солнца над горизонтом); 2) направление солнечного луча в плане (азимут).

Высоты стояния солнца в полдень в градусах на разных широтах СССР приведены в табл. 21. Эта же таблица содержит время восхода и захода солнца.

Направление солнечных лучей в течение одного дня можно извлечь из приведенной на данной таблице диаграммы, из которой видно, что солнце в течение одного часа перемещается на 15° от востока на запад вокруг объекта.

Имея вышеприведенные данные, можно графическим способом с достаточной точностью построить угол α (высоту солнца) для любого часа в любой день года.

Пример. Построить эпюру тени от объекта А для 20 июня в Москве.

1. Вычерчивается в произвольном масштабе круг пути солнца вокруг объекта в течение 20 июня. Время восхода и захода берется из табл. 21.

2. Под кругом проводится линия горизонта, на которую сносятся точки A (объект) и B (точка восхода). Через  $A_1$  проводится линия под углом  $\alpha_1 = 57^\circ$  (угол падения солнечного луча в полдень 20 июня— из табл. 21).

До пересечения с линией  $K-\mathcal{A}_1$  полученный отрезок  $\mathbf{h}_1$  является условной линейной высотой солнца над горизонтом в поллень.

- 3. Линейные высоты  $h_2$ ,  $h_3$ ,  $h_4$ ... и т. д. для промежуточных часов дня получаются путем сноса соответствующих точек круга Б,  $\Gamma$ , E на линию  $B_1$ — $D_1$ .
- 4. Углы падения солнечного луча  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  и т. д. получаются из треугольников с одним катетом, равным радиусу круга  ${\bf R}$ , и другим катетом, равным линейной высоте солнца  ${\bf h}$  для соответствующего часа.

Пользуясь полученными углами, можно легко построить эпюру теней от объекта (табл. 20).


На табл. 20 изображены эпюры тени 17 декабря (слева) и 20 июня (справа) от одного и того же здания A с квадратным планом и пологой четырехскатной крышей.

Малые круглые диаграммы наверху показывают продолжительтельность дня 17 декабря и 20 июня и путь солица вокруг объекта в течение суток (времена восхода и захода солица взяты из табл. 21).

Эпюра тени 17 декабря вся расположена к северу от линии, проведенной через южную стену здания. Тени в этот день длинные и мало интенсивные. На гладком белом фоне снега их контрастность, однако, будет велика.

Тени 20 июня короткие и более интенсивные.

Если наложить одну эпюру на другую и обвести линией контуры эпюр, получится примерное очертание эпюры тени за целый год. Ввиду того, что такая фигура напоминает форму бабочки, часто называют ее «бабочкой теней»,



## ТАБЛИЦА

для определения времени восхода и захода солнца и высоты его над горизонтом в полдень для различных широт


Широта		400		4.0				
	Ba Ep Kp Ca Ta	ку туми еван часноводси марканд шкент илиси	<b>(</b>	Алма-Ата Армавир Владивосток Грозный Махач-Кала Симферополь Ставрополь Феодосия				
	Восход ч. м.	Заход ч. м.	Высота в пол-	Восход ч. м.	Заход ч. м.	Высота в пол-		
21/I	7 18	17 04	300	7 29	16 53	260		
20/II	6 49	17 40	390	6 55	17 34	350		
22/III	6 01	18 14	500	6 00	18 15	460		
21/IV	5 13	18 45	620	5 07	18 51	580		
21/V	4 40	19 14	700	4 28	19 26	660		
20/VI	4 31	19 32	730	4 17	19 46	690		
20/VII	4 47	19 24	710	4 34	19 37	670		
19/VIII	5 15	18 51	630	5 08	18 58	590		
18/IX	5 43	18 09	520	5 42	18 10	480		
18/X	6 14	17 16	410	6 18	17 12	370		
17/XI	6 47	16 42	310	6 57	16 32	270		
17/XII	7 16	16 36	270	7 29	16 23	230		

			a way the many of				
Широта	480			520			
	Дне О <b>д</b>	рахань пропетро есса аровск	вск	Брянск Благовещенск Воронеж Иркутск Киев Курск Куйбышев Минск Орел Оренбург Тамбов Уральск Чита			
	Восход ч. м.	Заход	Высота в пол- день	Восход	Заход ч. м.	Высота в пол- день	
21/1	7 42	16 40	220	7 56	16 26	180	
20/11	7 01	17 28	310	7 08	17 21	270	
22/111	6 00	18 15	420	5 59	18 16	380	
21/IV	4 59	18 59	540	4 51	19 07	500	
21/V	4 14	19 40	620	3 58	19 56	580	
20/VI	4 00	2) (3	650	3 40	20 23	610	
20/VH	4 20	19 51	630	4 03	20 03	590	
19/VIII	5 00	19 06	550	4 50	19 16	510	
18/IX	5 40	18 12	440	5 38	18 14	400	
18/X	6 24	17 06	330	6 30	17 00	290	
17/XI	7 09	16 20	230	7 23	16 06	190	
17/X1I	7 45	16 07	190	8 03	15 49	150	

Широта	560	600	640		
	Владимир Горький Казань Калинин Калуга Кострома Красноярск Москва Новосибирск Омск Псков	Вологда Киров Ленинград Молотов Петрозаводск Тобольск Охотск Сыктывкар	Архангельск_ Мурманск Повенец Якутск		

	Вос-ход ч. м.	Заход	Вы- сота в пол- день	Вос- ход ч. м.	Заход	Вы- сота в пол- день	Вос- ход ч. м.	Заход ч. м.	Вы- сота в пол- день
21/I 20/II 22/III 22/IV 21/V 20/VI 20/VII 19//VIII 18/X 18/X 17/XII	8 15 7 17 5 58 4 40 3 37 3 13 3 41 4 38 6 37 7 40 8 27	16 07 17 12 18 17 19 18 20 17 20 50 20 30 19 28 18 16 16 53 15 49 15 25	140 230 340 450 540 570 550 470 360 250 110	8 39 7 28 5 57 4 26 3 09 2 35 3 12 4 23 5 33 6 8 02 8 59	15 43 17 01 18 18 19 32 20 45 21 28 20 59 19 43 18 19 16 44 15 27 14 53	100 190 200 420 500 530 510 430 320 210 110 70	9 13 7 43 5 55 4 09 2 28 1 32 2 28 4 02 5 30 6 57 8 32 9 47	15 09 16 46 18 20 19 49 21 26 22 31 21 43 20 04 18 22 16 33 1 05	60 150 260 380 460 490 470 390 280 170 70 70

#### ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФОНЫ



Под названием «естественные фоны» понимают всю окружающую местность, на которую проектируется наблюдаемый объект.

Маскировочная обработка местности вокруг объекта является и способом изменения естественных фонов.

Окружающий естественный фон, на котором находится объект, определяет формы маскировки последнего, поэтому изучению естественных фонов должно быть уделено большое внимание. Маскировщик должен знать характерный рисунок городской застройки, разбивку кварталов в нем, рисунок зеленых насаждений – для того, чтобы верно их имитировать, не нарушая естественного фона избранным маскировочным приемом.

Также необходимо знать основные данные о структуре леса, меняющейся с изменением пород деревьев, рисунок опущек, видимость водных поверхностей, зависящую от угла наблюдения и условий освещения, и т. д. При маскировке обычно могут быть использованы следующие типы естественных фонов: 1) города; 2) поселка; 3) леса; 4) травяного покрова; 5) обнаженного грунта; 6) воды.

#### фон города



Характер городского фона в основном определяется геометричностью городских кварталов, сети улиц, площадей, скверов, парков и т. д. С большой высоты внутриквартальная застройка сливается в общую массу. При уменьшении высоты начинают выступать- контуры отдельных зданий. Освещенные скаты крыш и фасадов выделяются более светлыми пятнами, кроны деревьев — темными пятнами неправильной формы.

Характер застройки подчеркивается сетью дорог и улиц. Улицы выглядят светлосерыми полосами с четкими тенями у домов. Темными пятнами выделяются загрязненные заводские территории, травяные покровы газонов и скверов, четко выступают площади и стадионы, парки, аэродромы, спортивные площадки.

Ж.-д. полотно характерно геометричностью линий и блестящими полосками рельсов. Окраины города отмечаются меньшей плотностью застройки и большим количеством зелени. Рисунок огородов в пригородах постепенно сливается с очертанием окружающих полей.

#### зимний фон



А — снежная пелена, освещенный склой оврага, Б — затененный склой оврага, В — зеленые массивы, Г — промышленный объект, Д и Е — кварталы

Зимой впечатление, получаемое от городского фона, совершенно иное. Общее пятно города на фоне окружающих засиеженных полей выделяется более темным пятном.

Внутренняя часть кварталов, газоны, скверы обычно имеют незагрязненный снежный покров. Освещенные скаты крыш выступают более светлыми пятнами.

Запесенная снегом водная поверхность — ровпая белая пелена. Овраги вырисовываются извилистой затененной полосой склона.

Дымки от топок смотрятся белыми струйками. Деревья образуют очень темные ажурные нятна.

#### фон поселков



А – вода, Б — парк, В – кремль с постройками и белой крепостной стеной, Г — жилой квартал

Фон поселков отличается от городского фона меньшей плотностью застройки, мелкой разбивкой кварталов, меньшей этажностью. В большинстве случаев он имеет больше зелени.

Иногда встречаются поселки с линейной планировкой, вытянутые вдоль транспортных магистралей, рек и т. п. Одним из видов застройки является свободно-живописная планировка, без регулярной разбивки кварталов. Зимой на окружающей белой пелене четко выделяются контуры падающих теней, освещенные солнцем скаты крыш, геометрические контуры заборов. Оголенные деревья фруктовых садов бросают расплывчатые тени.

Территория промышленных объектов отличается размерами строений; снег загрязнен дымом, копотью, отходами. Наезженные дороги — темного цвета.

#### ФОН ЛЕСА




A — лесной массив, B — большак, B — кустарник опушки,  $\Gamma$  — поле со скирдами,  $\Pi$  — распаханное поле

При наблюдении с воздуха цветовой тон леса меняется в зависимости от породы деревьев и сезона. Фактура — сильно ворсистая, общий тон — темный (зеленобурый). Контуры лесного массива, искусственно не обработанные, почти всегда имеют неправильные плавные очертания.

Опушка лиственного леса — рваная с большим количеством кустарника и стоящих отдельно куп деревьев. Опушка хвойного леса обрывается довольно четкой линией. Хвойный лес дает темное однородное пятно с характерным зернистым строением.

Дорога, проходя через лес, при перспективном наблюдении в лесном массиве смотрится черной полосой, а на вырубке — яркобелой полосой.




A-сосна, B-береза, B-кустарник,  $\Gamma-$ поросль, Д-дуб



A — фруктовые (регулярно посаженные) сады, B — свободно растущие деревья, B и Д — луга, E — селения вдоль дороги

Осенью расцветка лиственного леса очень пестра. Береза выступает светлыми пятнами, дуб — темными. Зимой хвойные леса вырисовываются темными пятнами, лиственные — более слабыми.

# фОН ТРАВЯНОГО ПОКРОВА




А — овраг

При наблюдении с воздуха фон травяных покровов светлосерый и меняется в зависимости от сортов и высоты трав и влажности грунта. Увлажненные поверхности выглядят более темными пятнами. Распаханные поля имеют четкий геометрический рисунок значительно более светлого тона, чем высокая зелень. В период уборки поля особенно пестры и при наблюдении с воздуха образуют неструю мозаику из полос.

Вкрапления высокой зелени и кустарника выделяются очень четко. Контуры разных травяных покровов меняются очень плавно при естественном переходе от одного сорта травы к другому.

Дороги проходят четкой белой линией. Шоссейные дороги характерны своей геометричностью с плавными поворотами. Проселочные дороги, даже при мелких неровностях рельефа, очень извилисты. Огороды отличаются более мелким, чем у полей, рисунком. Характерный огородный мотив — полосатые грядки.

### СЕЛЬСКИЙ ЛАНДШАФТ



A- поселок, B- дорога, B- огороды,  $\Gamma-$  поля, Д- овраг

Овраги на фоне полей вырисовываются очень четко (особенно если они покрыты лесом).

Болота отличаются отсутствием рельефа и гладкой поверхностью. Дренажные канавы выделяются черными полосами.

Водные пространства выделяются, в зависимости от угла наблюдения, светлой или темной зеркальной поверхностью. При плановом наблюдении поверхность воды совершенно черная. Степные районы сплошь покрыты травой. Более густая растительность в увлажненных местах (впадинах, болотцах) смотрится более темными пятнами. Иногда разница в тоне пятен объясняется различной сортностью и высотой травы. Осенью, в период созревания и уборки, поля принимают самые различные расцветки, а стоящие ряды скирд и копен создают характерные регулярные рисунки.

#### фон обнаженного грунта



Обнаженные породы, как-то: пески, оголенный грунт, скальные породы, смотрятся на аэрофотоснимках тоном значительно более светдыми, чем фон озелененный. Обнаженные скалы дают резкие тени. В песчаных степях барханы песка при наблюдении с воздуха дают впечатление волн. Для южных пустынных степей характерна редкая колючая растительность.



#### фон воды



A — река, B — песчаные берега, B — старица,  $\Gamma$  — поля,  $\Pi$  — кустарник

Поверхность воды — зеркальна. В зависимости от направления солнечных лучей и места нахождения наблюдателя вода смотрится черными или белыми блестящими пятнами (по направлению лучей — черные, против падающих лучей — белые). На плановом аэроснимке вода всегда читается черным пятном, обрамленным более светлым фоном травы или совершенно белыми пятнами песка.

Характерным свойством водной поверхности является четкое отражение всех находящихся на берегу и на воде предметов. В тех случаях, когда вода на снимках кажется еветлой поверхностью, особенно ясно выступают все отражения и тени, отбрасываемые различными предметами, которые кажутся значительно темнее окружающего фона.

Если уклоны местности невелики и встречаются в грунте плотные каменные породы, то русло реки сильно извилисто. При больших уклонах и отсутствии препятствий (скальных пород) русло реки имеет довольно прямое очертание.

#### фон воды




При темном изображении русла на снимке, все предметы, находящиеся на его поверхности, как, например, плотины, дамбы, шлюзы, плоты, пристани, переходы, четко выделяются светлыми пятнами, даже по сравнению с окружающим фоном местности (дорогами, травяным покровом и кустарником).

Окраска воды зависит от грунта русла. Глинистый грунт придает воде желтую окраску. Меловые грунты — белый тон воде.

При слиянии рек с различной окраской воды грань между ними читается на значительном протяжении нескольких километров.

Берега рек часто бывают разнохарактерными по рельефу. Один из них обрывается крупными склонами, другой отличается более спокойными, пологими очертаниями.

#### машиностроительные заводы




А - сборочный цех, Б - ТЭЦ, В - градирня

Машиностроительные заводы (автозаводы, станкостроительные и др.) отличаются следующими признаками.

- 1. Геометричность в расположении цехов в генплане.
- 2. Обычно одноэтажная застройка крупными цехами.
- 3. Двухсветные фонари, перекрывающие цеха, типа «ПОНД» и другие.
  - 4. Отсутствие дымовых труб в основных сборочных цехах.

Среди одноэтажной застройки цехов выделяется ТЭЦ своей высотностью и трубами котельной.

# химические заводы




Демаскирующие признаки химических заводов различны в зависимости от характера производства и выпускаемой продукции. Основными демаскирующими признаками являются наличие различного вида печей, горячих цехов и башенных сооружений, а также большое количество труб для удаления дыма и газа. Дымы часто имеют специфическую окраску.

Наряду с одноэтажными цехами встречаются и многоэтажные (5—6-этажные) химзаводы. На территории, окружающей химзавод, всякая растительность бывает обычно выжжена




#### НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ




Нефгеперерабатывающие заводы имеют ряд специфических сооружений, которые в первую очередь и являются демаскирующими признаками. Схема их расположения показана в перспективе.

- .1. Резервуарный парк
- 2. Технологическая установка
- 3. Градирня
- 4. Бассейны гудрона
- 5. Здание ТЭЦ
- 6. Водонапорная башня



#### МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ




Пример перспективы металлургического завода А — домны, Б — кауперы, В — мартеновский цех

Для заводов черной металлургии характерны:


- 1) доменные печи и кауперы;
- 2) цехи по переделке чугуна (мартеновские и прокатные); мартеновский цех имеет большую протяженность и характерен стоящими в ряд дымовыми трубами, прокатный цех имеет сложную конфигурацию в плане и большую площадь застройки;
- 3) территория завода пересечена густой сетью внутризаводских рельсовых путей, связанной с большим грузооборотом;
- 4) генеральный план лишен строгой геометричности, так как расположение цехов в значительной степени определяется подъездными путями, проходящими по территории завода.

#### МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ




# Примерная схема генплана металлургического завода

- 1. Склад угля
- 2. Рудный двор
- 3. Домны
- 4. Мартеновский цех № 1
- 5. Мартеновский цех № 2
- 6. Прокатный цех
- 7. Склад энерг. угля



# **ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**




Для электростанций характерен компактный, высокий (15—20 м) объем основного корпуса, состоящего из котельной и машинного зала. Дымовые трубы стоят в ряд или в геометрическом порядке. Если станция работает на твердом топливе, — к котельной примыкает эстакада для загруэки топлива.

На территории электростанции часто располагаются градирни или открытые брызгальные бассейны. Градирни имеют вид башенных сосружений — круглых или много-угольных в плане.




# **ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ**



Примерная перспектива гидроэлектростанции

Основными демаскирующими признаками гидроэлектростанции являются плотина и наличие водного пространства. Здание самой электростанции выделяется компактным объемом на берегу.

Наличие белой водяной пены является одним из характерных признаков действующей электростанции.



#### ВОКЗАЛЫ И Ж.-Д. СТАНЦИИ




Примерная перспектива транзитной станции

В зависимости от величины и назначения вокзалы подразделяются на транзитные, тупиковые и узловые. Этим в значительной степени определяется основная схема расположения ж.-д. путей и транспортных сооружений.

На табл. 41 показан пример транзитного вокзала. Характерные признаки его: сеть ж.-д. путей, специфические транспортные сооружения, веерное паровозное депо, поворотный круг, пактаузы, цистерны с горючим, станционные навесы, эстакады и переходные мостики.

На табл. 42 показан генплан транзитной станции с примерным расположением указанных сооружений.

# вокзалы, ж.-д. станции



Пример расположения транспортных сооружений транзитной станции (вид сверху)

- 1. Вокзал
- 2. Пакгауз
- 3. Веерное депо
- 4. Переходный мост
- 5. Поезда
- 6. Баки с горючим



Вид пассажирских вагонов сверху




Вид баков с горю-



Вид веерного депо сверху

#### ЭЛЕВАТОРЫ



Примерная перспектива элеваторов

Элеваторы-зернохранилища располагаются в непосредственной близости от путей водного или ж.-д. транспорта или в месте пересечения судоходной реки с железной дорогой.

Основной объем — силосы и элеваторная башня. Силосы представляют собой группу объемов цилиндрической формы (жел. бетонные) или прямоугольные в плане (деревянные).

К основному объему элеватора примыкают эстакады для погрузки и выгрузки зерна, навесы, сараи и пр.

# РАЗДЕЛ ІІ

# МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ МАСКИРОВКИ

# MACANIN REMAIN SOME

# общие сведения

Приемы окрашивания очень разнообразны, но в отношении тех задач, которые они преследуют, их можно разделить на 2 основные группы:

1) приемы, уменьшающие заметность объекта;

2) приемы, видоизменяющие общий характер объекта.

К первой группе относятся приемы защитного окрашивания, а ко второй—имитирующего.

Выбор того или иного приема в каждом отдельном случае зависит от тактико-технического задания по данному объекту.


Защитное окрашивание является простейшим видом маскировки. Эффективность защитного окрашивания значительно ниже других видов маскировки, поэтому оно применяется как основной прием маскировки объекта лишь в тех случаях, когда затраты на более сложные виды маскировки будут признаны нецелесообразными (например, при наличии ярких и неусгранимых ориентиров — излучины реки, морского залива и т. д.).

Имитирующее окрашивание преследует цель слияния объекта с окружающим его фоном или зрительного превращения его в объект иного типа и внешнего вида. При имитирующей маскировке обычно применяются, кроме окрашивания, также другие способы маскировки: устройство козырьков, масок, скульптомакетов, посадка естественной зелени и т. д.

Подбор тонов для защитного и имитирующего окрашивания производится на основании данных воздушной и наземной рекогносцировки.







#### ЗАШИТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

При защитном — однотонном окрашивании объекта наибольшее значение имеет выбор среднего цветового тона, наименее заметного на окружающем фоне.

Особенно важно правильное определение светлоты этого тона, так как с больших расстояний различаемость цветовых оттенков сильно уменьшается. Цветность в защитной окраске определяется как средний тон основных цветовых пятен окружающего фона, Светлота (точнее яркость) защитного тона определяется на основании изменения светлот пятен фонового окружения по формуле

$$R = \frac{x. r_1 + y. r_2 + z. r_3}{100}$$

где R — искомая светлота или яркость окраски,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  — коэфициенты яркости отдельных пятен фона, x, y, z —процентное отношение их площадей.


На рис. 1 показан объект до окрашивания, на рис. 2 и З тот же объект после нане-

сения защитной окраски в условиях лета (средний рисунок) и в условиях зимы (нижний рисунок).


Для смягчения контрастности теневых и освещенных сторон здания и кровли, стены, обращенные к северу, слегка осветляются, кровля и другие горизонтальные плоскости утемняются.

# ИМИТИРУЮЩЕЕ ОКРАШИВАНИЕ

Имитирующее окрашивание является одним из средств зрительной деформации крупных объемов, характерных для сооружений тыловых объектов.



Эта таблица иллюстрирует лишь принципиальное решение разбивки различных крупных объемов. В реальном проектировании накрашиваемые пятна должны воспроизводить различные элементы окружающего фона,



#### ИМИТАЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

# А. Использование объемов маскируемого здания





Рис. 8 дает представление о простейшем случае накраски ложного здания на углу маскируемого объекта. Накрашенное на этом углу темное пятно (см. изображение слева) легко дешифрируется с воздуха характерной прямоугольной тенью на земле, в то время как накрашенное ложное здание не вызывает сомнения в его естественности.

Накраска декоративных зданий на тенеобразующих гранях объекта помогает бороться с дешифрирующим действием тени.




При накраске ложных зданий в средней части длинных корпусов боковые фасады изображения выгоднее, во избежание легкого дешифрирования, прикрывать пятнами накрашенной зелени (рис. 9Б).

При накраске искусственных теней им следует давать направление к северу от накрашиваемых зданий.

## Б. Окрашивание под фон строений


В практике часто встречается необходимость маскировки больших фасадных плоскостей под фон окружающей мелкой застройки.



На рис. 10а показан пример неправильного нанесения окраски, рассчитанной на наблюдение с земли, а не с воздуха. Рис. 10б имитирует свободную застройку поселкового типа. Глубинность изображения усиливается в этом случае введением в рисунок уходящей вдаль дороги.

Рис. 10в имитирует тесную городскую застройку. Плоскости изображаемых зданий параллельны реальной плоскости маскируемого объекта.

При накраске зданий на кровле можно ограничиться накраской только ложных кровель и теней от предполагаемых зданий. Изображение боковых сген следует применять только в том случае, когда эти пятна могут сочетаться с пятнами зелени, теней и т. п. (рис. 11).



## В. Накраска деталей на ложных фасадах

При накрасках ложных фасадов наиболее важное значение имсет правильное воспроизведение характера и масштаба окружающей застройки.



При осуществлении накрасок ложных фасадов следует ограничиваться имитацией лишь наиболее заметных элементов — оконных и дверных проемов, колонн, пилястров, арок и междуэтажных поясов. Переплеты, наличники, подоконники и другие мелкие детали не изображаются; накрашиваются только собственные и падающие от них тени. Накраска окон, дверей, теней производится черной краской.

## Г. Цветовое решение

Цветовое решение ложных фасадов должно соответствовать цветности окружающей застройки. При покраске лож-

ных фасадов для достижения зрительного эффекта раздробления маскируемого объекта следует использовать пространственное воздействие цвета (теплые тона кажутся выступающими, холодные — отступающими). Необходимо также следить за достаточной контрастностью по светлоте накрашиваемых фасадов и пятен фона. Необходимый коэфициент контрастности по светлоте должен быть;

$$K=\frac{r_1-r_2}{r_1}\geqslant 0.4,$$

где K — коэфициент контрастности,  $r_1$  — яркость фасадов,  $r_2$  — яркость фона.

## БОРЬБА С ДЕМАСКИРУЮ-ЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ТЕНИ

Большое значение в общей сумме мероприятий по маскировочному окрашиванию имеют приемы, способствующие зрительному уничтожению собственных и падающих теней маскируемого здания.

Приемы, применяемые для уничтожения теней, в основном сводятся к нанесению на затененные поверхности контрастных светлых и темных пятен неправильной формы, зрительно деформирующих очертания теневых плоскостей.


Границы падающей тени определяются при помощи построения эпюры теней (см. разд. I, Г, табл. 20). Нанесение этих пятен может осуществляться накраской или присыпкой подручных материалов (песка, опилок, шлака, ракушечника и т. д.).


При накраске теней от нанесенных на горизонтальные плоскости маскируемого объекта отдельных мелких домов и деревьев направление теней следует давать с юга на север (рис. 14).

На рис. 13 сверху покавана эпюра теней от высокого объема (для лета), внизу прием зрительной разбивки данной тени.



#### НАКРАСКА ДОРОГ





Ложные шоссейные дороги требуют для их осуществления значительных конструктивных приспособлений (горизонтальные и наклонные маски), в то время как проселочные дороги, допуская большую свободу их графического изображения, легко осуществимы средствами одной лишь накраски.

Кроме того, значительная контрастность проселочных дорог по отношению к окружающему травянистому покрову обеспечивает их имитации больший маскировочный эффект.


При накраске ложных дорог следует соблюдать следующие правила:

- 1) размеры ложных дорог по ширине должны соответствовать существующим;
- 2) ложные дороги соединяются с существующими или имеют ложное продолжение на земле;
- 3) ложные дороги должны пересекаться с гранями маскируемого здания под углом не более  $40^{\circ}$ .

На рис. 15—16 показаны приемы накраски дорог; на рис. 15 накраска произведена неправильно, так как подчеркивает форму маскируемого объекта.

На рис. 16 дорога нанесена правильно; расширение дороги у основания здания устраняет возможное зрительное несовпадение дороги на кровле и на земле при наблюдении с воздуха.

#### НАКРАСКА ЗЕЛЕНИ





При разбивке крупного объекта под мелкую застройку одновременно с накраской ложных фасадов, производится имитация существующей зелени.

Накраска зелени представляет специфические трудности при подборе недешифрируемых красок и при определении светлоты и цветового фона, сильно ослабевающих при паблюдении с дальних дистанций.

Изменение светлоты и цвета деревьев и травы, при наблюдении с больших расстояний объясняется влиянием теней, падающих от отдельных листьев, веток и стеблей, сливающихся в общую массу и искажающих тем самым светлоту зеленого фона.

Поэтому при подборе цвета зеленых насаждений, пользуются данными воздушной рекогносцировки (см. раздел I,  $\Gamma$ , табл. 12—15) или берут по шкале более темный (по сравнению о измеряемым на земле) тон.







#### имитация пятен

При окраске крупного объекта необходимо имитировать только наиболее крупные, характерные и резко выделяющиеся пятна фонового окружения (группы зелени, выходы обнаженного грунта, пятна мазуга, нефти и т. д.).

Коэфициент контрастности этих пятен по светлоте:

$$K = \frac{r_1 - r_2}{r_i} \gg 0.4,$$

где  $r_1$  и  $r_2$  — относительные яркости фона и пятен.

Размер этих пятен определяется по формуле:

$$a=\frac{D.8}{3300},$$

где a — искомый размер пятна, D — тактическая дистанция наблюдения в метрах.

Для деформации хорошо освещенных плоскостей используются темные пятна, на затененных гранях—светлые.

На рис. 19 показан прием неправильной и правильной накраски пятен.

При маскировочном окрашивании применяются пятна, пе-

редающие рельеф окружающей территории (естественные углубления, бугры, холмы, балки, овраги, болота и т. д.) путем имитации характерного рисунка тени и освещенных участков (рис. 21).

# ПРИМЕРЫ МАСКИРОВОЧНОГО ОКРАШИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ И СЕЛЬСКОГО ЛАНДШАФТА

В практике маскировки промышленных объектов маскировочное окрашивание применяется обычно в комбинации с другими приемами декоративной маскировки: устройством скрывающих и деформирующих масок, пристроек, козырьков, гребней и т. д.

Все же иногда (по недостатку времени и экономическим причинам) приходится ограничиваться одним лишь накрашиванием. Ниже приводятся два примера маскировки промышленного объекта.

На первом примере показан промышленный объект (до и после маскировки) с протяженными и высотными объектами в условиях городской застройки (табл. 52). Для слияния с окружающим фоном на объемах объекта накрашены ложные вдания в масштабе и характере окружающей застройки.


Протяженное здание разбивается по длине на ряд отдельных зданий. Эффект имитаций мелкой застройки усиливается воспроизведением падающих теней.

Высотные объемы — водонапорные башни, трубы и т. д. членятся накрасками по высоте. При этом нужно добиваться, чтобы отдельные части маскируемого объема сливались с различными деталями окружения, что вызывает зрительное смещение отдельных частей объема и при наблюдении с большой дистанции дает эффект зрительного разрушения маскируемого объема.

На втором примере показан промышленный объект до и после маскировки в окружении сельского ландшафта (табл. 53).


Объект характеризуется большой глубиной цехов и строгой ритмичностью шедовой кровли; здесь для уменьшения заметности объекта при наблюдении с дальних дистанций наиболее эффективно применение накрасок крупными и очень контрастными пятнами, увязанными с элементами окружающего фона.

На рисунке показана накраска ложного продолжения существующего оврага. Для того, чтобы разбить четкий ритм параллельно идущих шедов, накраска оврага проведена под косым углом к маскируемому корпусу.




Примеры маскировочного окрашивания





Примеры маскировочного окрашивания



#### **ЛЕКОРАТИВНЫЕ** МАСКИ

Декоративными масками называются возводимые при маскировке того или иного объекта маскировочные сооружения, позволяющие либо скрыть, либо деформировать этот объект, т. е. исказить его внешний вид. Все существующие типы декоративных масок принято поэтому разделять на скрывающие и на деформирующие, согласно следующей классификации.


А. Скрывающие маски: 1. Перекрытия. 2. Горизонтальные маски. 3. Вертикальные маски. 4. Наклонные маски.

Б. Деформирующие маски: 5. Гребни. 6. Козырьки. 7. Ребра. 8. Имитирующие пристройки. 9. Макеты.

При маскировке крупных тыловых объектов часто вместо полного сокрытия объекта приходится ограничиваться лишь частичным его сокрытием. В этом случае маска, скрывающая часть объекта, в отношении этой части является скрывающей; в отношении же объекта в целом, внешний вид которого в той или иной мере подвергается искажению, маска эта может быть названа деформирующей. В свою очередь деформирующие маски могут быть использованы одновременно и как скрывающие.

Маски делятся также на плоские и объемные. Макеты, имитирующие пристройки, а также выпуклые перекрытия могут быть отнесены к объемным маскам, все же остальные—к плоским. Область применения декоративных масок весьма широка. Они являются наиболее универсальным маскировочным средством, поскольку ими могут быть замаскированы любые объекты. Композиционные вопросы, связанные с применением масок, освещены в подразделе «Композиционные требования к маскам» (стр. 111)

Всякая декоративная маска, как сооружение, представляет собой в большинстве случаев предельно облегченного типа несущую конструкцию — каркас, на которую натянуто маскировочное покрытие. Последнее обычно состоит из основы и прикрепляемого̂




к ней маскирующего материала. На прилагаемой схеме показаны элементы сооружения горизонтальной маски. Состав сооружения остальных типов масок в той или иной степени аналогичен.

В зависимости от характера маски элементы каркаса и маскировочного покрытия могут варьироваться. Так, например, вместо оттяжек каркаса могут быть применены подкосы, а вместо тяжей несущего строение каркаса — обрешетка. Подробнее о типах каркаса и маскировочных покрытиях см. на стр. 92—96 и 97—107.

#### ПЕРЕКРЫТИЯ

К перекрытиям относятся декоративные маски, края которых примыкают к той поверхности, на которой расположен маскируемый объект (земля, кровля, палуба и пр.). Перекрытия бывают плоские и выпуклые. Как те, так и другие рассчитаны на воздушное и на наземное наблюдение противника. Область применения выпуклых перекрытий при маскировке крупных объектов весьма ограничена в силу их неэкономности. Перекрытия могут быть транспарантными или сплошными.



Плоским перекрытием называется всякое маскперекрытие, на выступающее за линию горизонта. Оно может быть уложено непосредстванно на маскируемый объект (шеды — табл. 57, рис. 4). Контурные линии перекрытия должны быть вписаны в рисунок фона (рис. 3).

Транспарайтность плоских перекрытий желательно делать, как правило, равномерной по всей площади перекрытия (20—25%), и лишь края маски, заходящие на фон (не ближе 0,5 м от их стыка с краем перекрываемой выемки), можно разрежать, доводя их транспарантность до 70%.

#### ВЫПУКЛЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Выпуклыми называются перекрытия, возвышающиеся над поверхностью, где расположен маскируемый объект. края которого пересекаются с этой поверхностью. На ровной местности, во избежание демаскировки тенью, скаты перекрытия, обращенные на юг и север, должны иметь наклон не более 1:4, а на запал и восток не более 1:6. На рисунках показаны случаи применения перекрытий: 1) перекрытия транспарантной маски на гибком каркасе; 2) маскировка дороги сплошным перекрытием на жестком каркасе; 3) маскировка объекта укладкой на него масксети (под сеть подкладывается полручный материал для придания ее поверхности неровного очертания); 4) перекрытие масксетью имитирует еловый лес; 5) тоже имитирует складку местности.


Транспарантность выпуклых перекрытий может быть одинаковой по всей площади (25%), или (исключая случай перекрытия такой маской выемки) постепенно увеличивающейся к краям до 70%.



#### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МАСКИ

Горизонтальной маской называется приподнятая над поверхностью земли плоская маска, маскировочное покрытие которой расположено горизонтально. Она рассчитана на сокрытие объекта только от воздушного наблюдения (планового или перспективного).


Благодаря совпадению освещенности земной поверхности с освещенностью горизонтальной маски, последняя сравнительно легко вписывается в фон. При маскировке крупных промышленных зданий плоские горизонтальные маски, как сплошные, так и транспарантные, могут применяться для частичного сокрытия наиболее характерных демаскирующих частей здания. В этом случае горизонтальная маска, являясь составной частью комплексного маскировочного решения, используется как элемент, деформирующий объект. Наибольший маскировочный эффект достигается при применении горизонтальной маски в сочетании с имитирующей покраской незакрытых маской частей объекта, маскировочный рисунок которых продолжается на маске. Горизонтальные маски, скрывающие объект лишь частично, устанавливаются преимущественно с северной стороны для сокрытия и деформации падающей тени. Размер горизонтальной маски, полностью скрывающей объект и расположенной на открытом месте, определяется по следующей схеме.



Причем: 1) высота маски  $h_{\rm M}=h_{\rm o}+f+m$ , где  $h_{\rm o6}$  — высота объекта,  ${\bf f}$  — стрела провисания горизонтального строения маски (допускаемые размеры  ${\bf f}$  см. на стр. 110),  ${\bf m}$  — расстояние от верха объекта до наиболее провисшей части маски;  ${\bf m}$  берется от 0,2 до 1 м для подвижных объектов, и  ${\bf m}=0$  для стационарных объектов; 2) общая длина или ширина маски  ${\bf L}_{\rm M}={\bf B}+{\bf 6}h_{\rm M}$ , где  ${\bf B}$  — ширина объекта или скрываемой площади,  $h_{\rm M}$  — высота маски.


## СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛОСКИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ МАСОК

Рис. 1. Маска скрывает полностью весь объект на открытом месте. Рис. 2. Сокрытие маской дороги, проходящей в лесу. Рис. 3 и 4. Маска скрывает демаскирующий признак промышленного сооружения (трубы, фонари, шеды). Рис. 5. Горизонтальная маска зрительно уменьшает высоту сооружения Рис. 6. Маска меняет конфигурацию двух отдельно стоящих зданий, превращая их в одно здание. Покрытие маски сплошное. Рис. 7. Схема горизонтальной маски, примыкающей к местному предмету. Иногда экономически целесообразно применение ступенчатой маски. На рис. 8 показан пример сокрытия такой маской дороги и складываемых вдоль нее предметов. Понижением боковых частей маски соответственно уменьшаются выносы маски в стороны.



#### НАКЛОННЫЕ МАСКИ


Наклонной маской является скрывающая маска, плоскость которой направлена под некоторым углом к горизонту. В силу ряда своих конструктивных преимуществ (несложный каркас, сравнительная простота установки) наклонные маски широко применяются при маскировке крупных объектов. Они применяются для полного или частичного сокрытия объекта (рис. 1 и 3), или для сокрытия падающей тени (рис. 2), для зрительного снижения высоты здания (рис. 4, 6, 8), имитации ложных дорог, идущих через здания (рис. 5), для деформации углов (рис. 7).




Подобно горизонтальным маскам, наклонные маски, скрывающие объект лишь частично, устанавливаются преимущественно с его теневой стороны.

Требования, предъявляемые к наклонным маскам в отношении их крутизны, в зависимости от их положения по отношению к странам света, аналогичны изложенным ранее требованиям к скатам выпуклых перекрытий.

При подгонке цвета маскповерхности к цвету фона необходимо учитывать разную освещенность поверхностей фона и масок. При использовании наклонной маски для имитации дороги необходимо предусмотреть устройства для смягчения продольного профиля этой дороги в случае, если объект перекрыт крутой двускатной кровлей (рис. 1). Уничтожение четкой линии конька кровли при этом достигается дополнительным применением наклонных козырьков (рис. 2). Искажение четкой падающей тени от наклонной маски может быть достигнуто путем подсадки ложной зелени с греневой стороны маски (рис. 3).






#### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МАСКИ

Вертикальной маской является плоская скрывающая маска, маскпокрытие которой вместе с несущим строением ее каркаса расположено вертикально. Область применения вертикальных масок при маскировке тыловых объектов относительно ограничена, так как они эффективны главным образом при наземном наблюдении с определенных направлений.

Благодаря своему расположению они сравнительно мало подвергаются порче от атмосферных осадков (снега, дождя). Вертикальные маски применяются для сокрытия части объекта и деформации теней (рис. 1). Зависимость высоты масок от расстояния между ними определяется условиями наблюдения, при которых предметы под масками остаются скрытыми от наблюдателя (рис. 2). Для сокрытия фасадов вертикальные маски свешивают с карниза (рис. 3).

Вертикальные маски применяют также для сокрытия движения транспорта на шоссейных и железных дорогах (рис. 4, 5, 6) от наземного и



перспективного наблюдения с небольших высот. Высота наддорожных масок (x), их удаленность друг от друга (y), высота наблюдения (H) и расстояние от крайней маски до противника (D) находятся в следующей зависимости;

$$\frac{x}{y} = \frac{H - h}{D + y}$$

## КОЗЫРЬКИ, РЕБРА, ГРЕБНИ (к табл. 64 и 65)

Козырьки, ребра и гребни представляют собой плоские деформирующие маски. Они устанавливаются на гранях выступающих углов объема маскируемого здания и служат для искажения его формы и падающей от него тени (стр. 88, рис. 1). В целях искажения падающей тени объекта и создания темных деформирующих пятен на местности также применяются отдельно стоящие гребни. Козырьки бывают горизонтальные и наклонные, гребни и ребра — вертикальные, причем плоскость последних либо совпадает с плоскостью одной из стен маскируемого здания (стр. 89, рис. 3), либо расположена к ней под углом (диагональное расположение, стр. 88, рис. 3). Заметный размер козырька, ребра или гребня устанавливается по приведенной на стр. 115 формуле для вычисления размера пятна. Из конструктивных соображений вынос козырьков делается: а) на кронштейнах — не больше 2,5—3 м; б) подвесные — не больше 3,5— 6 м; в) на стойках - требуемого размера. При воздушном наблюдении козырьки изменяют форму и тень объекта, ребра и гребни —

главным образом тень объекта. Форма же объекта изменяется лишь при низких подлетах, когда объектом является высокое здание.





СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМИРУЮ-ЩЕЙ МАСКИ С ИСЕСТКИИ НЕСУЩИМ СТРОЕНИЕМ

На рис. 1 изображена схема расположения козырька гребня и ребра на маскируемом здании.

Козырьки, ребра и гребни прикрепляются к зданию с помощью кронштейнов, стоек или оттяжек (подвесные козырьки).


Каркас их может быть как с жестким (рис. 2), так и с гибким несущим строением.

Маскпокрытие их для большей резкости отбрасываемой ими тени делают обычно сплошным.


Вместе с тем в целях ветроустойчивости в них оставляют некоторое количество отверстий.


Обычно козырьки, гребни и ребра имитируют пятна фона и имеют поэтому неправильное очертание.

На рис. 1 (стр. 89) — пример применения наклонных козырьков. В таких случаях надо избегать однооб-



разного расположения козырьков и чередовать угол их наклона. На рис. 2-пример сочетания горизонтальных козырьков с накрасками пятен и домов на маскируемом здании. Рисунок, цвет и фактура козырьков должны совпадать с рисунком, светом и фактурой накрашиваемых на здания пятен. Рис. 3 - пример применения ребер для деформации угла высокого сооружения. Рис. 4 и 5 — примеры применения гребней. Наиболее длинная тень от них, а следовательно и наибольшая эффективность, достигается при меридиональном расположении их плоскостей. Рис. 6 — пример применения горизонтальных подвесных козырьков для деформации угла высокого сооружения. Наибольший эффект в этом случае достигается при подвеске козырьков с южной стороны здания.





## ИМИТИРУЮЩИЕ ПРИСТРОЙКИ

Предназначаются для зрительного раздробления крупного объекта на ряд мелких (рис. 1) сокрытие его демаскирующих признаков (рис. 3 и 4). Конструкция пристроек см. разд. II-В. Крыша над металлическими трубами (рис. 3 и 4), предварительно укороченными, делается либо из жалюзийной решетки (рис. 2), скрывающей одновременно и отблеск из топки, либо из вуалирующей металлической сети-В последнем случае внутренние, обращенные к трубе боковые стенки надстроек, изготавливаемые из огнестойкого покрытия, окрашиваются в черный цвет с поглощающей свет фактурой. Наряду с приемом раздробления крупного объекта может применяться имитация общественного или жилого сооружения (рис. 4).


## ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАКЕТОВ ДЕРЕВЬЕВ

Рис. 1 — имитация фруктового сада на крыше здания и примыкающей к ней наклонной маске.

Рис. 2—каркас ложной кроны, установленной на наклонной маске.

Рис. 3 — крепление ложных крон на горизонтальной маске. Типы и конструкции ложных деревьев см. разд. II-В.

Рис. 4 — деформация угла здания путем подвески ложных крон к оттяжкам из тросов.



#### КАРКАСЫ

## Типы каркасов

Назначение каркаса маски удерживать маскировочное покрытие в требуемом положении.

Каркасы состоят из различных комбинаций гибких или жестких несущих тяжей, опирающихся непосредственно на землю или на подпоры, укрепленные в земле оттяжками на анкерах.

Степень гибкости элементов несущего строения определяет конструкцию и тип каркаса. Как это видно на табл. 68, каркасы состоят обычно из контурных и внутренних стоек (или опор), тяжей (или обрешетки) и оттяжек (или подкосов).

В зависимости от формы масок, отдельные элементы каркаса могут отсутствовать.

Расчет каркаса на прочность производится лишь для масок больших площадей (свыше 10 кв. м); рассчитываются только основные элементы каркаса — стойка, главные тяжи и анкер, прочие же берутся по конструктивным соображениям.

## Каркасные материалы


В качестве каркасного материала применяются:

- а) дерево, жерди, накатник, доски, брусья, пластины и пр. (используются в качестве стоек, анкеров, подкосов, прогонов и т. д.);
- б) металл, сортовое железо, проволочные тросы и проволока от 1 до 10 мм;
- в) веревка различных сортов, употребляемая в качестве несущих тяжей, оттяжек и пр.

Каркасы могут различаться по степени жесткости их элементов. Наибольшее усилие в анкерных опорах - в масках с гибким несущим строением (рис. 1). Заменой гибких контурных тяжей жесткими, например газовой трубой (рис. 2), достигается ослабление усилий в анкерных опорах.


При жестком несущем строении, не требующем натяжения (рис. 3), стойки закрепляются непосредственно в грунт.

Во избежание заметного провисания маскпокрытия ширина



пролета между двумя соседними тяжами или обрешетинами должна быть не больше 1,5—2,0 м при продольных тяжах (рис. 3); не больше 3—4 м при продольных и поперечных тяжах (рис. 2); а при расположении несущих тяжей в виде разнообразных фигур (треугольники, трапеции, квадраты (рис. 1, а также табл. 69) пролеты могут доходить до 5,0—6,0 м.

## РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ НЕСУЩЕГО СТРОЕНИЯ ГИБКИХ КАРКАСОВ



Простейшим горизонвидом тальной маски является шпагатная сетка, растянутая на 4 кольцах, прикрепленных веревочными или проволочными оттяжками к анкерам. Тяжи-из 3-4-мм проотожженной волоки. Эта конструкция рассчитана на легкий маскматериал. Размер маски не больше 52 - 30 м<sup>2</sup>. Лучшее натяжение маски достидобавлегается контурных нием по стойтяжей кам, к которым прикрепляется сетка. На табл. 68-71 приведены различные системы гибких несущих строений каркасов.

#### СТОЙКИ

Рис. 1. Оголовья стоек:

А — для стойки табельных масок, Б и В — для стоек масок, изготавливаемых на месте.


Рис. 2. Способы закрепления нижних концов стоек:

А — при мягком грунте; Б — при твердом грунте и В — при установке без оттяжек.


Рис. 3. Способы наращивания стойки.

Рис. 4. Типы подкосов:


А — обыкновенный, Б — усиленный.



OPONORDA CTORR - A - MAS CTORUM THEEMS HORK MACON, 6" N. B" ANS CTORU MACON WS -TOTARNIBARNOK HA MECTE



TOCOBOL BALPEINEHUS HOWHUS KOHIOB CTOEKIL. A-IDU MSINOM FOVNTE; B-IDU TOEPAOM FOVA TE; B-IDU VCTAHOBUE SES OTTSNEK






A-OSSENDAEMENT, B-VCHASHIEM

#### ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА

Тяжи, оттяжки, анкера

Оттяжки могут быть одинарными или двойными: они натягиваются подпорками, стяжной муфтой, скручиванием или перестановкой анкерных кольев. Веревочные оттяжки натягиваются натяжной дощечкой. Оттяжки, обеспечивающие устойчивость маски, следует располагать под углом к горизонту не более 45°. Оттяжки крепятся к грунту анкерными кольями или анкерным брусом.



BAFAYBAEHHBUN AHKEPHBUN BPYC

70"

KOHUA K FOYHTS

## маскировочное покрытие

Маскировочное покрытие, называемое сокращенно маск покрытием, является тем элементом маски, назначение которого— создать основной маскировочный эффект. Успех маскировки любого объекта зависит в первую очередь от того, насколько тщательно соблюдены требования, предъявляемые к маскпокрытиям.

Маскировочные покрытия различаются по степени их прозрачности (транспарантности) и по характеру фактуры их маскирующей поверхности.

Маскирующей поверхностью (сокращенно маскповерхностью) называется наружная поверхность маскпокрытия.

На прилагаемой схеме (табл. 72) приведены типы маскировочных покрытий.

Маскпокрытие, как было сказано выше, состоит обычно из основы и прикрепляемого к ней маскирующего материала (сокращенно: маскматериал). Для большинства маскпокрытий основой служит сеть (веревочная или металлическая). Покрытие с сетчатой основой называется масксетью. В отдельных случаях маскматериал укладывается непосредственно на каркас. Плотность маскпокрытия, а также фактура маскповерхности зависит от применяемого маскматериала и от способа его крепления к основе.

Чем плотнее покрытие, т. е. чем гуще расположен на основе маскматериал, тем транспарантность его меньше.

Маскпокрытие должно быть удобным в эксплоатации, портативным при его транспортировке, а также — дешевым, с максимальным использованием при его изготовлении подручного материала.

Маскпокрытие изготовляется либо на месте работ, либо фабричным путем (например, табельные маскковры).

#### МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вопрос о маскматериалах — существеннейшая часть вопроса о маскпокрытиях. Необходимо стремиться применять такие маскматериалы, которые, будучи прикреплены к основе, образуют в совокупности поверхности имитируемого фона или имитируемого сооружения. Это сравнительно легко достигается при применении естественных материалов (срезанные ветки деревьев и т. п.). Поскольку в практике маскировки тыловых объектов по ряду причин применяются в первую очередь искусственные материалы, маскировщику приходится после выбора материала с требуемой фактурой прибегать, в большинстве случаев путем окращивания, к подгонке его цвета к цвету имитируемого фона или имитируемого сооружения (например, при имитации зеленого луга мочальным маскковром).

В случае отсутствия материала с требуемой фактурой прибегают к офактуриванию имеющегося в наличии материала с последующим окрашиванием его, если это потребуется (например, имитация шероховатой поверхности пашни путем присыпки рогожи землей, окрашенными опилками и т. д.).

В зависимости от их фактуры все маскматериалы делятся на 4 вида:

вид 1 — материалы с зеркальной поверхностью (например — стекло, отшлифованный металл);

вид 2 — материалы 'с гладкой поверхностью (например, ткани, рогожа, дерево, окрашенный металл и т. д.);


вид 3 — материалы с шероховатой поверхностью (например, земля, камни, волнистое окрашенное железо и т. д.);

вид 4 — материалы с ворсистой поверхностью (например, металлическая и древесная стружка, ветки деревьев, дернина и т. д.).

Из перечисленных материалов второй и третий виды употребляются при изготовлении маскковров, условно называемых гладкими, а четвертый — при изготовлении ворсистых маскковров.

Подробную спецификацию маскматериалов см. в разделе IV. Вопросы композиции, связанные с маскпокрытием, см. на стр. 111—121.

#### типы маскировочных покрытии



TRUMEYANUE: CONQUINGE PORDOTTER TAKKE MOTYT BOTTO BODCHCTOMM H PARAKHMY.

## ТРАНСПАРАНТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Маскпокрытие называется транспарантным, когда оно имеет просветы. Маска с транспарантным покрытием называется транспарантной.

В силу ряда своих преимуществ (возможность хорошего слияния с фоном благодаря просвечиванию последнего сквозь покрытие; сохранение естественной освещенности под маской; возможность примецения более легкой и ветроустойчивой конструкции и следовательно большая экономичность) транспарантные маски имеют большее распространение, нежели сплошные.

Транспарантность маски зависит: 1) от строения и формы применяемого маскматериала (например, одинаково уложенные на сеть ветки деревьев различных пород дают различную транспарантность); 2) от густоты расположения маскматериала на основе; 3) от способа его крепления к основе (например, вертикально вплетенные в сеть пучки мочала дают меньшую транспарантность, нежели эти же самые пучки, вплетенные горизонтально).


Характеризуется транспарантность следующей формулой:

$$T_p = \frac{F_{np}}{F_{oo}},$$

где  $T_p$  —транспарантность исследуемой части,  $F_{n\,p}$  — площадь просветов исследуемой части,  $F_{o\,\delta}$  — общая площадь исследуемой части.

Транспарантность выражается обычно в процентах.

Простейший способ получения требуемой транспарантности маскети состоит в следующем. Сеть расстилается на земле, слегка натягивается и закрепляется анкерными кольями; маскматериал укладывается без просветов на часть площади сети соответственно требуемой транспарантности, например при  $T_{\rm p}{=}0,50$  укладывается на 1/2 площади сети, при  $T_{\rm p}{=}0,75$  — на 3/4 площади сети и т. д. Уложенный маскматериал распределяется по всей площади сети или по тому участку, для которого требуется данная транспарантность.



Процент транспарантности маски допускается только такой, при котором объект хорощо скрывается от наблюдения противника и не выявляется на снижах. Следует иметь в виду, что условия просматриваемости объекта через транспарантное покрытие зависят от дистанции наблюдения и от цвета фона и маскируемого объекта, и что поэтому транспарантность маски может быть принята тем большая: 1) чем больше дистанция наблюдения; 2) чем темнее фон, а с ним вместе и самый объект, на который проектируется маска; 3) чем меньше цвет объекта контрастирует по яркости с цветом фона (см. схему).

В зависимости от композиции рисунка на маскповерхности в связи с требованиями, предъявляемыми к маскпокрытию (см. стр. 111—113), последнее в различных своих частях может иметь различную транспарантность.

Подробно о типах транспарантных покрытий, а также некоторые цифровые данные об их транспарантности см. на стр. 102 и 116.

#### вуалирующее покрытие

К вуалирующим маскировочным покрытиям относятся все транспарантные маски, в которых основа при сравнительно большой ее транспарантности обладает способностью достаточно хорошо скрывать объект и без дополнительного применения маскматериала. В этом случае маскматериал может применяться главным образом для образования определенного рисунка пятен на маскповерхности и для деформации обычно прямоугольных очертаний вуалирующей маски. Вуалирующие покрытия бывают сетчатые или реечные (см. фото).

В условиях маскировки тыловых объектов принцип вуалирования может быть эффективно использован не только в плоских маскпокрытиях, но также в ложных постройках, макетах (реечных) и пр. Вуалирующая способность сети (реек) тем более, чем меньше размер ячеек сети, чем больше сечение ее витков и светлее ее окраска по отношению к фону. Сила вуалирования возрастает при увеличении дистанции наблюдения. При размерах ячейки в 1,5 см сеть вуалирует даже с небольших расстояний — порядка 100—150 м. В силу этого при применении вуалирующей основы транспарантность маски может быть увеличена до 50—65%.

Для больших горизонтальных поверхностей (шеды) применяют рулоны из реек, укладываемые на металлический или деревянный каркас.






## зависимость вуалирования от расположения сети

Рис, 1. Объект темный. Сеть окрашена в темный тон и освещена солнцем, Условия наиболее благоприятны для вуалирования. Объект в целом и тень от него не просматриваются сквозь сеть.

Рис. 2. Объект светлый. Сеть вуалирует только теневую сторону объекта и тень от него. Освещенные грани объекта просматриваются сквозь сеть.

Рис. 3. Случай наименее благоприятный для вуалирозания. При светлой поверхности объекта сеть освещена с обратной стороны. В этом случае демаскируется также тень от объекта.

4. Указанные три случая работы вуалирующих сетей в реальных условиях часто наблюдаются на одном и том же маскировочном покрытии.



## Свойство падающих теней от вуалирующих масок

Вуалирующая маска, будучи непрозрачна для воздушного наблюдателя, в то же время практически не отбрасывает падающей тени на землю или фон. При наличии на вуалирующей маске апликационного материала тень от маски будет соответствовать рисунку апликации на маске.

#### ГЛАДКИЕ МАСККОВРЫ

К гладким маскковрам относятся маскировочные покрытия, обладающие гладкой или слабошероховатой поверхностью. В качестве маскирующего материала применяются главным образом легкие ткани (бязь, миткаль, марля и т. п.), бумага, дранка и пр. подручные материалы, окрашенные соответственным образом и накрепленные на сетки. Применяются для имитации дорог, темных пятен на местности (уголь, мазут), низких травяных покровов, огородов и пр.

Примеры гладких маскковров (из американской практики)







# ТИПЫ ГЛАДКИХ МАСК-КОВРОВ

Бумажный ковер. Листы окрашенной бумаги с прорезами, наклеенной на марлю и дающей при растягивании шероховатую поверхность. Имитация луга, скошенной травы, сена (рис, 1).


Пятнистый ковер. Нашитые на сеть куски ткани неправильной формы. Имитация пятнистых фонов (рис. 2).

Скримковер. Стандартные круглые (или квадратные) куски материи днаметром около 30 см, укрепленные на сеть с расчетом на их оптическое смещение с заданной дистанции (рис. 3).

Ленточный ковер простой— параллельные полосы материи, прикрепляемые к сети (рис. 4 и стр. 104, рис. 3).


Ленточный коверплетенка. Решетка из тканевых или драночных лент в отдельных случаях может быть и основой покрытия. Ширина лент — около 10 см, интервалы — в зависимости от требуемой транспарантности (рис. 5).

Ленточный ковер сложный. Ленты различных цветов, вплетаемые в сеть в различном сочетании в зависимости от требуемого рисунка пятен (рис. 6 и стр. 104, рис. 1, 2).



# ВОРСИСТЫЕ МАСККОВРЫ

К ворсистым маскковрам относятся транспарантные покрытия, маскирующий материал которых образует ворсистую поверхность. Применяются для имитации ворсистых фонов и для усиления темных накрасок (см. стр. 32). Степень ворсистости зависит от применяемого маскматериала и способа его вплетения в сеть.



На рис. 1, 2, 3, 4 показана последовательность вплетения пучка мочала в сеть. Рис. 5 - мочало неправильно вплетено в сеть между двух смежных углов. Рис. 6- пучок слишком длинен, вследствие чего концы его лежат на поверхности ковра, и от этого уменьшается степень ворсистости маскковра, равно как и его транспарантность. Рис. 7деталь гирлянды; каждая петля гирлянды закрепляется узлом. Рис. 8 — армированная бумага посредством проволоки крепится к узлам сети. Рис. 9 — деталь ленточного маскковра.



Сплошной ковер из пучков мочала. Толщина пучка в зависимости от величины ячеек, при ячейке в 5 см 10—12 ленточек на пучок. Имитация сплошных травяных покровов (рис. 1).


Пятнистый ворсистый ковер. Апликации неправильной формы с вплетением пучков мочала и т. п. Имитация пятнистых фонов (кустарник, лес) (рис. 2).

Ковер из гирлянд. Применяется для создания отдельных участков ворсистой маскповерхности (рис. 3).


Ковер из естественной зелени. Ветви крепятся-либо в горизонтальном, либо в вертикальном положении (путем связывания комлей под сетью) (рис. 4).

Ковер из металлической стружки—применяется только на проволочной основе. Окрашивается для уничтожения блеска. При имитации осенией растительности ржавая стружка может не окрашиваться или окрашиваться частично (накраска желтых и зеленых пятен) (рис. 5).

Ленточный ковер. Бумажные или тканевые ленты шириной в 3—10 см, длиной до трех м, перекручиваются и свободно вилетаются в сеть. Для большей ворсистости концы лент свешиваются на 0,5 м. Имитация сильно ворсистых фонов (рис. 6).



#### ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПАРАНТНОЙ МАСКИ



В зависимости от имитируемого гранспарантным покрытием фонового рисунка (однородного или пятнистого) применяется при изготовлении этого покрытия либо однородный (по фактуре и цвету), либо разнообразный маскматериал, располагаемый на основе соответственно требуемому рисунку пятен. Как в том, так и в другом случае, в зависимости от условий применения маски, маскматериал может располагаться либо равномерно по всей площади покрытия, либо по принципу постепенного разрежения его от середины (над объектом) к краям (см. схему на стр. 116).


На рис. 2 изображен фрагмент маскковра из мочала, разреженного к краям сети. Пучки мочала вплетаются сперва в каждый узел сети (А), затем— с постепенным оставлением от одного незаплетенного узла сети (Б и В) до трех (Г). Пример этот дан для маскпокрытия размерюм 9 × 9 м (рис. 1) при ячейках в 10 см. При других размерах маски и ячеек размеры зоны разрежения и густота вплетения мочала в этих зонах уста-

навливаются с соответствующей поправкой. Когда транспарантность густой части превышает допустимую (свыше 20%), можно в этой части сети (с задней ее стороны) дополнительно укреплять окрашенное в соответствующий цвет полотнище марли.

## СПЛОШНЫЕ МАСКПОКРЫТИЯ

Применяются как для плоских, так и объемных масок.

- 1. Маты (рис. 1) применяются на каркасной основе. Отличаются легкостью и прочностью. Изготовляются из соломы, камыша, сена или хвороста. Хворостяные маты хорошо маскируют на фоне пашни, соломенные на фоне сжатого поля, из сена на фоне луга осенью.
- 2. Маски из толя, картона, мешковины (рис. 2 и 3) применяются на каркасе или сетчатой основе.
- 3. Маски из рогожи на сетчатой основе (рис. 4 и 5) применяются в виде гладкого маскковра (фон песок, земля), либо с вплетением пучков мочала. Мочало вплетается двояким спссобом в зависимости от желаемой степени ворсистости. Этот прием хорошо имитирует растительный фон. Вместо мочала можно употреблять сено, солому, ветки.



4. Маски с жестким сплошным покрытием из фанеры, листового железа, теса и т. п. Эти маски более прочны, выдерживают снеговую нагрузку и применяются в случаях длительной эксплоатации маски (до 1 года и более).

# ПРОВИСАНИЕ МАСКПОКРЫТИЯ



Собственные тени на маскповерхности, образующиеся в результате провисания маскпокрытия, являются демаскирующим маску фактором.

Предельно допустимое провисание f для однопролетных масок =  $\frac{1}{20}$  l: для многопролетных масок =  $\frac{1}{20}$  l.

Для масок, располагаемых в лесу, допускается провисание до  $\frac{1}{5}$  l. В последнем случае провисание маски иногда даже будет желательным для достижения большего сходства с фоном (стр. 81, рис. 4) и может быть доведено до  $\frac{1}{2}$  l.

Расстановка стоек в этом случае должна быть нерегулярной. Во избежание заметного провисания маски ширина пролета делается в зависимости от типа несущего строения каркаса в соответствии с требованиями, изложенными на стр. 93.

#### ЭКСПЛОАТАЦИЯ МАСОК

Во избежание дешифрирования масок необходимо: а) своевременно тщательно закрывать съемные, откидные или раздвижные части масок; б) во-время возобновлять выветривающиеся или поврежденные непогодой части маскпокрытий; в) периодически подтягивать каркас и не допускать повреждения анкерных опор; г) не допускать образования вытоптанности и других следов по контуру маски.

Блеск обнаженных частей металлического каркаса или масксетей также является демаскирующим признаком. Для уничтожения блеска металлические части следует покрывать матовой краской или 5-процентным раствором соляной кислоты.

#### КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАСКЕ

Требования к маске, касающиеся вопроса об ее расположении на местности и придачи ей того или иного вида, называются композиционными. Требования эти вытекают как из основной тактической задачи, стоящей перед маской (задача сокрытия или деформации объекта), так и из требования неразличимости самой маски.

Неразличимость маски означает такое зрительное слияние ее с фоном, или, как говорят маскировщики, вписывание ее в фон, при котором разведка противника не обнаруживает маски как таковой. Достигается это вписывание путем имитации на маске (или всей маской) пятен местности, включая сюда и пятна зданий. Поэтому придание маске неразличимости не исключает придачи пятнам маски той или иной степени узнаваемости. Для имитирующих построек, например, придача четкой узнаваемости ее элементам (см. ниже) является даже требованием.

Вписывание маски в фон должно быть продумано и осуществлено с максимальной тщательностью, так как недоучет кажущейся на первый взгляд самой малозначимой детали может выдать присутствие маски, что неизбежно приведет к дешифрированию объекта. Эти композиционные требования предъявляются к маске в отношении:

- 1) ее расположения на местности,
- 2) ее объемной формы и очертания,
- 3) пятен ее маскповерхности. С этими требованиями связан вопрос о тени от маски.

Для вписывания маски в фон необходимо также выполнение ряда технических и эксплоатационных требований (стр. 110).

Ниже дается разбор перечисленных композиционных требований.







#### РАСПОЛОЖЕНИЕ МАСКИ

При маскировке подвижных объектов необходимо располагать их в наивыгоднейшем, с точки зрения маскировки, окружении (рис. 1). При маскировке стационарных объектов маску следует располагать так, чтобы контуры ее привязывались к расположенной вблизи объекта сети четких местных линий (дорога, тропа. межа, забор, опушка и т. д.), а по возможности и сливались с ними (рис. 2, а также стр. 113, рис. 1). Это будет способствовать вписыванию маски в фон даже в том случае, если маскповерхность по цвету и рисунку своих пятен вполне совпадает с фоном.

При отсутствии четких местных линий расположение масок не должно быть геометрически правильным (стр. 113, рис. 2) и требования в отношении цвета и рисунка пятен маски (стр. 114) должны быть более повышенными. Требование привязки контура маски к местным линиям относится к маскам, скрывающим объект как полностью, так и частично. Так, например, продолжение на земле ложной дороги, проходящей через маскируемый объект (рис. 3), должно слиться с существующими маскируемыми дорогами.

Пристройки, имитирующие расположенный близ объекта жилой комплекс, следует располагать так, чтобы они включались в планировочную схему этого жилья.

А — дороги незамаскированные, Б — маскируемые дороги и подъезды, В — ложные дороги.

#### ОБЪЕМНАЯ ФОРМА И ОЧЕРТАНИЕ МАСКИ


Для привязки к местным линиям маскам придается соответствующее очертание.


Рис. 1. Маске придано очертание прямоугольного участка возделанного поля.

Рис. 2. Группа масок имитирует пятна местности путем придачи поверхностям маскматериала соответствующего этим пятнам очертания. Самые маски в данном случае благодаря прозрачной (сетчатой) основе покрытия могут быть прямоугольного очертания.

Рис. 3. Подгонка маски прямоугольного очертания к неправильному пятну местности путем наращивания ее гирляндами.


Рис. 4. Придача маске очертания группы деревьев или кустаринка. Маскпокрытие в данном случае сплошное для создания резкой падающей тени. В отношении объемных масок прибавляются требования придачи им соответствующей формы, силуэта и т. д. (см. раздел II, В).





## пятна на маскповерхности

Для воспроизведения пятем и рисунков фона на маскповерхности применяются следующие средства:



- 1) однородный по цветуј и фактуре рисунок поверхности луга, или равномерно возделанного поля, или обнаженной глинистой и песчаной почвы;
- 2) рисунок ньюансно различающихся темных и светлых пятен, разнообразных по форме, характерный для нестрых, местами вытоптанных или выжженных солицем или изрытых кочковатых участков местности;
- 3) рисунок контрастно различающихся по светлоте и разнообразных по форме пятен, характерный для местности, покрытой высокой растительностью, или местности с резко выраженным неровным рельефом (овраги, скалы и т. д.);
- 4) рисунок геометрически правильных пятен, характерный для возделанной пашни (параллельные полосы), для фруктового сада (полосы в шахматном порядке) и т. д.;
  - 5) рисунок пятен архитектуры.

При имитации маской фона с равномерным рисунком (рис. 1) необходимо добиваться соответствия маскноверхности фону по фактуре и особенно по цвету. При имитации пятнистого фона (рис. 2, 3 и 4) необходимо также добиваться имитации рисунка, размера и расположения пятен фона. Имитировать следует основные крупные пятна, с сохранением лишь общего характера их рисунка. При маскировке крупных объектов диаметр нано-

симых на маску пятен (как и пятен имитирующих накрасок) не должен быть меньше 5 м. В целях разнообразия наносятся и более крупные пятна (10—15 м). Для определения размеров козырьков, ребер и гребней, имеющих форму неправильного пятна, можно пользоваться формулой:

$$d \geqslant \frac{H}{B}$$

где d — минимальный диаметр различимого пятна в метрах или минимальный размер различимого излома (выступ или впадина) в криволинсйном очертании пятна в метрах, H — высота наблюдения в метрах, B = 500 для неконтрастных по светлоте пятен (рис. 2) и 1000 — для контрастных (рис. 3). Если пятна имеют характер резко выраженных полос (рис. 4), то B = 13 200 (в этом случае d будет означать ширину контрастирующих полос).

Применение мелких, четко неразличимых пятен (например, скримковра, рис. 3) целесообразно лишь тогда, когда они рассчитаны на их оптическое смешение с заданной дистанции. Размер этих пятен может также определяться по формуле. В этом случае B=3300. Хороший результат достигается часто в сочетании крупных пятен с мелкими пятнами, рассчитанными на оптическое смешение. При применении плоского или ворсистого мелкопятнистого маскковра из разноцветных маскматериалов необходимо в расчет эффекта их оптического смешения включать интервалы между этими пятнами.

Степень цветной заметности пятен зависит от имитируемого рисунка фона. Изображаемые на имитирующих пристройках пятна дверей, окон, крыш, стен и пр. должны быть предельно контрастными по светлоте друг к другу. Вместе с тем общее пятно пристройки должно четко выделяться на существующем фоне, равно как и на ложном фоне, накрашиваемом на объекте. Пятна и линии на маскповерхности нужно располагать так, чтобы они являлись продолжением пятен и линий местности, а также пятен и линий накрасок на маскируемом объекте.

# ПАДАЮЩАЯ ОТ МАСКИ ТЕНЬ

Использование или, наоборот, уничтожение тени от маски зависит от того, что она имитирует. Тень используется при имитации домов, местных предметов и деревьев, или же при имитации фона с контрастными пятнами (стр. 114, рис. 3) путем применения гребней, ребер и козырьков неправильного очертания, или пятен апликации на маске. Тень от маски уничтожают, как демаскирующий маску фактор, когда ею имитируется фон с нюансными пятнами, или с равномерным рисунком (стр. 114, рис. 1 и 2). Достигается это путем придания маске транспарантности, с расположением ее маскматериала по принципу постепенного разрежения его от середины (над объектом) к краям,

согласно прилагаемой схеме.

TRIETP. TP. TP.

Схема разрежения маскматериала (в %) транспарантность густой части маски  $(Tp_1) = 15-20$ , транспарантность начала разрежения  $(Tp_2) = 30-45$ , транспарантность середины разрежения  $(Tp_3) = 50-60$ , транспарантность редкой части  $(Tp_3) = 80-90$ , А— незаполненные маскма-

териалом края сети

Примечание. Рекомендуется удлинять густую часть в направлении восток-запад. Прием этот чаще всего применяется в горизонтальных масках,


#### ПРИМЕРЫ ИМИТАЦИИ ФОНА С РАВНОМЕРНЫМ РИСУНКОМ МЕСТНОСТИ НА ТРАНСПАРАНТНОЙ МАСКЕ


Рис. 1 — ворсистый маскковер из лент.


В пелях вписывания маски в фон с равномерным рисунком, контуру ее маскповерхности придано неправильное очертание. Ленты расположены с разрежением их к краям.


Ленты — двух цветов, разных по светлоте, рассчитанные на их оптическое смешение. В расчет их оптического смешения следует включить пятна интервалов между ними.

Рис. 2 — пример имитации равномерного фонового рисунка маскпокрытием, составленным из нескольких уложенных друг на друга кусков сети с одинаковыми ячейками.









# ИМИТАЦИЯ ПЯТНИСТОГО ФОНА НА ТРАНСПАРАНТ-НОЙ МАСКЕ

Если пятно апликации имптирует объемный элемент фона (крона дерева и пр.), то для выявления этого элемента следует обеспечивать просматриваемость тени от апликации путем придачи покрытию (на которое данная апликация наложена) мэксимальной транснарантности.


При имитации плоскостных пятен поверхности земли (дорога и пр.) следует напротив маскировать тень от апликации путем снижения транспарантности части покрытия, прилегающей к нятну (рис. 1, 2, 3).

Цифры на рис. З обозначают: 1— апликации, изображающие светлые части крон; 2— менее освещенные части крон; 3— просматриваемая сквозь маску тень от апликации; 4— разреженная часть покрытия; 5—густая его часть; 6— ложная дорога.

# **ИМИТАЦИЯ ПЯТНИСТОГО ФОНА НА ТРАНСПАРАНТНОЙ МАСКЕ**


Требование разрежения покрытия к краям НЕПРАВИЛЬНО не о носится к рисунку самых пятен покрытия, целиком зависящему от рисунка пятен местности. Имитируемые пятна местности в свою очередь, если это нужно, полгоняются к пятнам покрытия в местах их правильно и стыка, путем подсыпки окращенного неска или путем укладки на них маскматериала, применяемого при нанесении пятен на маску. T'VCTOS DEAKOE VETOE PACTOLIC PACHONOWETHE PACTICACNETIVE BILLETBHUS DOLONER TPABA BUNCHCHHWE TIST-PEAKOE PACTOAU-OFBEI PEAPOE PACTIONS TVSTOE PACITONO-WEHHE DOPOSKE

# ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ MACOK И МАСКИРОВОЧНОГО ОКРАШИВАНИЯ



Общий вид сооружений объекта до маскировки

А — многоэтажный корпус, Б — цем с шедовой кровлей, В — здание котельной, Г — дымовая труба, Д — баки, Е — гараж, Ж — стоянка авто, З — проезды. И — шоссе



Общий вид сооружений объекта (см. табл. 90) после маскировки (Экспликацию см. на стр. 122)

#### Экспликация к табл. 91

#### А. ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫПУКЛЫЕ

1. Вуалирующая масксеть. Имитация рельефов местности

#### Б. ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОСКИЕ

2. Маскковер из широких полос. Имитация вспаханного поля

3. Пятнистый маскковер на вуалирующей основе. Имитация травянистого покрова

#### В. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МАСКИ

4. Кроны ложных деревьев на гибком каркасе. Между крон — полосы ленточного маскковра. Имитация фруктового сада

5. Ворсистый маскковер на сплошной основе. Имитация рощи

#### Г. НАКЛОННЫЕ МАСКИ

6. Продолжение перекрытил, указапного в пункте 2

7. Вуалирующая масксеть с апликацией. Сокрытие теней и имптация элементов ландшафта

8. Апликационные пятна на тросах. Имитация пятен зелени

9. Полоса сплошного покрытия. Имитация дороги.

#### Д. КОЗЫРЬКИ, ГРЕБНИ, РЕБРА

10. Козырьки на тросах

11. Ребра

12. Гребни. Деформация контуров зданий

#### Е. ИМИТИРУЮЩИЕ ПОСТРОЙКИ

13. Ложные строения. Имитация сельской местности

#### Ж. МАКЕТЫ

14. Ложные деревья. Имитация сада

#### 3. ПОКРАСКА

15. Имитация зелени

16. Имитация жилых домов

#### И. ПРИСЫПКИ

17. Имитация пятен на грунте

## ложные сооружения

Создание ложных сооружений имеет целью отвлечение разведывательной и бомбардировочной авиации противника от действительных замаскированных объектов.

Ложные объекты сооружаются с разной степенью приближения к оригиналу, причем точность имитации зависит от высоты полета вражеской авиации и, следовательно, от активных средств ПВО с нашей стороны. Эти данные должны заключаться в тактико-техническом задании.

Разные степени приближения к оригиналу подсказывают различные приемы создания ложных сооружений, но во всех случаях нужно стремиться к максимальной простоте и дешевизне конструкций и инфокому использованию подручных материалов.

В целях экономии материалов и рабочей силы размеры ложных сооружений обычно уменьшаются против настоящих.

Размеры в плане (липейные) могут быть уменьшены на 15— 20%; чем больше по ведичине сооружение, тем больший процент уменьшения может быть допущен.

Высоты ложных сооружений также занижаются против натуральных. Степень уменьшения высоты зависит от величины и значимости отдельных сооружений ложного объекта. Так, например, доминирующие характерные цехи на промилощадке занижаются на 25—50%, второстепенные на 50—75% или же изображаются плоскостными способами— накраской или присыпками, а самые мелкие здания, протяженностью в 5 м и менее, могут не быть изображаемы вовсе. В среднем, высота стен ложных зданий обычно принимается в 1,5—2 м.

Ложные сооружения не должны ставиться в близком соседстве с настоящими, так как в таком случае они легко дешифрируются сравнением их по высоте с настоящими объектами.

Расстояние между ложным объектом и его оригиналом зависит:
1) от величины имитируемого объекта — чем больше размеры объекта, тем большее берется расстояние между ним и дублером;
2) от эллинса рассеивания бомб,— с тем, чтобы бомбардировка

дублера авиацией противника не угрожала безопасности самого предприятия.

Для строительства ложного объекта выбирается участок, по своим основным ориентирам возможно ближе повторяющий участок настоящего объекта. Обычно дублер привязывается к той же транспортной магистрали (ж.-д., шоссе), на которой расположен маскируемый объект, и размещается с той же стороны и, по возможности, на том же расстоянии от этой магистрали. Если от магистрали к объекту ведут подъездные пути, то дублер рационально располагать за объектом по движению путей, которые в этом случае не маскируются, а продолжаются до ложного объекта.

Для большего правдоподобия ложным сооружениям придаются элементы маскировки, создающие видимость плохо замаскированного объекта.

Особое внимание должно быть обращено на эксплоатацию ложных объектов, на которую в смете должны быть выделены соответствующие средства. В обязанности специального штата, обслуживающего ложный объект, входит: 1) поддержание чистоты на площадке, 2) ремонт и покраска сооружений, 3) создание видимости деятельности. Видимость деятельности создается рядом приемов: дымом, идущим из труб (сжиганием дымовых шашек), движением транспорта (используются частью макеты, частью настоящие машины), системой подсветов в ночное время, имитирующих плохо замаскированные окна и световые фонари цехов, пламя дымовых труб и горнов и т. п.

В случае бомбардировки ложного объекта авиацией противника целесообразно организовать имитацию пожаров и взрывов на территории дублера, которые должны создавать у противника уверенность в том, что он имеет дело с подлинным объектом.

Нужно помнить, что плохо эксплоатируемый, запущенный ложный объект теряет свою эффективность и тогда может быть легко дешифрирован противником. В этом случае значительные средства, затраченные на строительство ложного объекта, окажутся напрасными.

# пример создания ложного промуредприятия


#### Выбор участка

Для постройки дублера выбран участок на тех же магистралях, шоссе и железной дороге, по той же стороне от них, где расположен настоящий замаскированный объект, и у сходной излучины реки. Таким образом достигнуто совпадение основных ориентиров.

Остальные элементы фона, могущие быть дополнительными ориентирами, как, например, проселочные дороги, тропы, овраги, группы растительности, создаются средствами декоративной маскировки.


#### Экспликация

1) Промобъект, подлежащий маскировке. 2) Ложный объект (дублер). 3) Шоссе. 4) Ж.-д. полотно. 5) Подъездный путь



(замаскирован). 6) Река. 7) Овраги; посредством присынок их очертания изменены и продолжены на территорию маскируемого объекта. 8) Проселочная дорога. 9) Ложный подъездной путь. 10) Ложные овраги (присыпка темными материалами). 11) Ложная проселочная дорога. 12) Группы растительности (роща). 13) Ложная роща. 14) Бараки (маскируются). 15) Ложные бараки

#### пример создания ложного промобъекта



Вид промпредприятия, подлежащего дублированию

Согласно вышеизложенным положениям о создании ложных сооружений, здания и сооружения изображенного объекта имитируются разными приемами, с различным понижением высот против натуры. Для размеров в плане площадки со всеми сооружениями на ней принято сокращение на 20%.

Сооружения, входящие в состав объекта, разбиты на следующие группы, соответственно их величине и значимости.


А. Основные характерные цеха; имитируются посредством объемных и полуобъемных макетов высотой в 75—50% натуральной величины.

Б. Высотные сооружения (дымовая труба, водонапорная башня); имитируются макетами высотой порядка 6—8 м. Сооружение макетов большей высоты является нецелесообразным из-за значительных затрат, не оправдываемых достигаемым эффектом.

# ВИД ЛОЖНОГО ЗАВОДА (ДУБЛЕРА)



- В. Второстепенные по размерам корпусы и сооружений изображаются макетами высотой в 50-25% натуральной величины. В макетах невысоких корпусов можно ограничиться устройством крыш, не делая стен или имитируя их накрасками или присыпками на грунт.
- Г. Небольшие по размерам здания имитируются простейшими средствами либо накраской на земле, либо установкой стенок с теневых сторон; размеры теней могут быть увеличены присыпкой шлака, торфа и т. п. темных материалов.
- Д. Самые мелкие сооружения и здания (протяженностью) в 5 м и менее сторожки, будки и т. п.) не изображаются на ложном объекте. Обязательно должно быть воспроизведено ограждение объекта, дающее при наблюдении с воздуха характерный контур,




НАКРАСКИ И ПРИ-СЫПКИ НА ГРУНТ (ЧИСТО ПЛОСКОСТ-НОЙ ПРИЕМ СОЗДА-НИЯ ЛОЖНЫХ СО-ОРУЖЕНИЙ)


Накраски и присыпки производятся по освобожденной от дерна и утрамбованной земле или по асфальту. В случае накрасок по земле необходимо устройство цементной корочки.

Прием накрасок и присыпок оправдывает себя лишь при условии резкой контрастности изображений. Коэфициент контрастности двух смежных накрасок,

а также цветности фо́ма и смежной с ним накраски должен быть не меньше 0,5. На накраски и присыпки отрицательно влияют атмосферные агенты (дождь, ветер, пыль), вызывающие необходимость ухода за ними и их периодического возобновления. Для накрасок применяются земляные краски на известковом и известково-цементном растворе; для присыпок — известь, мел (белый тон), шлак, уголь, чернозем, торф (темные тона), а также щебень, гравий, цветные или крашеные пески и земли.

Следует иметь в виду, что слабой стороной накрашенного изображения сооружений и зданий являются условность в ракурсной передаче фасадов и неподвижность падающих теней. Если, например, изображается накраской группа зданий, расположенных в геометрически правильном порядке, с тенями, падающими под





одним углом, и фасадами, построенными тоже под одним ракурсным углом, то такое изображение будет вполне правдоподобным только для определенного часа и определенного направления подлета.

Поэтому при плоскостных изображениях следует предпочитать сложную, неправильную планировку. Падающие тени следует изображать в основном в направлении с юга на север, но также и с отклонением до 45° в обе стороны (на табл. 95 эти допустимые углы отклонения показаны пунктиром). При этом, переходя от одного здания к соседнему, направление теней следует менять не слишком резко, а в пределах 15—20°. То же самое относится и к углам, под которыми строятся фасады. В целом должна получиться сложная и запутанная картина, рассчитанная на то, что глаз вражеского летчика не успеет в ней разобраться в условиях налета, при наличии активных средств ПВО.


## ОБЪЕМНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ


- 1. Простейний прием — устройство крыш прямо на земле из щитов, общитых подручными материалами. Падающая тень может быть имитирована присыпкой угля, шлака, торфа и т. п. Щиты могут быть заменены проволочным каркасом с обтяжкой его рогожей, мешковиной и т. п. подручными материалами.
- 2. Устройство кровли по каркасу из проволоки диаметром в 2,5—3 мм. Стены не делаются вовсе и изображаются побелкой грунта под кровлей известью.

Макеты данных типов пригодны для имитации невысоких домов

> MOKPHINE NO SPOBO-AOUHOMY KAPKACY-CO

OMOU POPOWER, MEWIND





# ОБЪЕМНЫЕ МАКЕТЫ ЗДАНИЙ СБОРНО-РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Сборно-р а з б о р н ы е макеты могут применяться при наличии пиломатериалов и в условиях заводской заготовки,

Каркас макета состоит из стоек (круглый лес d=12-14 см), устанавливаемых через 3 м, и прогонов (доски  $4\times 6$  см), ссединяющихся со стойками гвоздями и шпильками.

Каркас обшивается стандартными щитами из различных материалов, смотря по наличию того или другого материала под руками.


CTAMAAPTHЫЙ ШИТ

3 × 4,5 M


CTAHAAPTH WHE


MPOPON

4 × 16 CM



## щиты для общивки стен






2. Транспарантный щит из теса или пластин по типу


3. Транспарантный шит из реек  $5 \times 5$  см, имитирует кир-

Окна и двери изображаются либо накраской, либо навеской листов фанеры, окрашенной в темный тон, либо оставлением отверстий в стенах.



73200 TAE D = ANCTAHUMA HA БЛЮЛЕНИЯ С ВОЗЛУХА







# ПРИЕМ НАКРАСКИ НА ГРУНТ В СОЧЕТАНИИ С ОБЪЕМНЫМИ ЭЛЕ-МЕНТАМИ, ДАЮЩИМИ ПАДАЮЩИЕ ТЕНИ

С теневых сторол ставятся стенки (высотой в 15—2 м для создания падающих теней), окращенные с внутренцей стороны в темный цвет, с наружн й стороны—в пвет крыши.


Объемный макет светового фонаря устанавливается на земле.

Кровля и фасады цеха изображаются накраской или присыпкой на групте.






Ланный прием имеет тот недостаток, что тень от стенок в течение части дня будет падать неправильно. Поэтому этот прием применим в тех случаях, когда налеты вражеской авиации возможны лишь в определенные часы. Если же налеты возможны в любое время, то стенки следует делать разборными, из щитов, и переставлять стенки соответственно движению солнца. Перестановка станок может быть заменена укладкой на землю и поднятием щитов.



# ПРИЕМ ПОЛУОБЪЕМНЫХ МАКЕТОВ С ОБРАТНЫМ УКЛОНОМ КРОВЛИ (ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ)




Макет цеха с продольными и поперечными фонарями


Стенки высотой в 2 м с накрашенными на них фасадами ставятся по периметру цеха,

Кровля с обратным уклоном 1:4—1:6 из маскковра, рогожи, мешковины, толя или других подручных материалов по каркасу из проволоки или веревок.

В целях эколомики кровля делается не сплошной, а с прорывами, имитирующими камуфляжную окраску.

Макеты световых фонарей устанавливаются на земле, окрашенной в тон кровли.





Макеты заводских цехов: 1 — прием, показанный на табл. 103; 2 и 3 — прием, показанный на табл. 105 и 106. В макетах, для большего правдоподобия, применены элементы маскировки (камуфляж, ложные дороги)





рез рагные промежутки

# МАКЕТЫ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНИХ ВЕРТИКАЛЬ-НЫХ ПЛОСКОСТЕЙ (БЕЗ КРЫШ)


Этот прием дает экономию на устройстве кровель. Кровли изображаются накраской на земле и соответственным окрашиванием вертикальных плоскостей, с перекраской их соответственно сезону (летом — в тон кровли, зимой — в белый цвет, весной — в белый с темными пятнами-проталинами).

Тенеобразующие фасады имитируют на щитах-экранах, остальные — накраской на грунте. Вертикальные плоскости, изображающие шеды, с одной стороны окрашивают в черный цвет, имитируя остекление, с другой — закрашивают в тон кровли. Поверхность земли внутри макета окрашивают в тон кровли.







#### МАКЕТ ЦЕХА С ПЕРЕКРЫТИЕМ ТИПА «ПОНД»




# TOPHODDIN PACAA



#### ложные строения






SAPEND HS TPANISODAPHIOTO OBAASEA FAMILIO DOMON CHETA TOPOSHION MACCON

1. Каркас макета сооружается из кругляка d = 12 - 14 см. Между стойками набиваются жерди через 0,5 м и оплетаются хворостом. Кровля — из хворостинных или соломенных матов, уложенных по обрешетке из жердей. Поверхность стен и кровли, по обмазке их глиной, окрашивается. Кровдя может быть также обложена дерном.


2. По периметру сооружения делается барьер из трамбованного и политого водой снега. Середина сооружения засыпается снегом, который следует тщательно отформовать (с установкой досок по линиям пересечения плоскостей) и обледенить. Стены обмазываются глиной или торфяной массой по вбитым на их поверхности колышкам.

Для засыпки середины сооружений используются различные промотходы или строительный мусор,

#### ложные высотные сооружения



## ложные сооружения из грунта (земляные макеты)




Преимущество этого приема— экономия в дефицитных материалах и в транспорте.

Главные трудности при устройстве земляных макетов: 1) обеспечение надежного обвода воды во избежание размывания макетов; 2) укрепление вертикальных стенок.


Первая задача решается рытьем канав по нагорной стороне, устройством отмостки вдоль стен (в отдельных случаях — дренаж), уклоном «крыш» и устройством по верху стен свесов из фанеры или цементных плиток.

Вторая задача решается устройством грунтовых подпорных стенок, которые могут быть трех типов: 1) из грунтоблоков, размерами обычно  $18 \times 18 \times 36$  см, высушенных на воздухе; 2) набивные в подвижные формы, с прокладкой хворостом; 3) колобовые, образованные набрасыванием грунтового теста по шнуру или шаблону. Грунт для степригоден любой. условии содержания 20% и более глины.


#### макеты жилых домов из грунта




Макеты из грунта по профилю могут быть двух типов: 1) с заглублением, с соблюдением баланса объемов выемок и насыпей; 2) наземные, если условия грунта не позволяют заглубления.




## ЗЕМЛЯНОЙ МАКЕТ ЦЕХА С ШЕДОВЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ




ПЛАН




#### ЗЕМЛЯНОЙ МАКЕТ ЦЕХА ТИПА «ПОНД»






Поперечный профиль


## ложные резервуары для горючего (бензобаки)



## ЛОЖНЫЕ БЕНЗОБАКИ ИЗ ГРУНТОБЛОКОВ









## ж.-л. полвижной COCTAB

Ложный четырехосный товарный вагон сооружается из переносных снеговых щитов, окрашенных в красный цвет и связанных между собой верхней и нижней обвязкой и стойками. Крыша с легкими скатами общита толем по обрешетке. Для передвижения вагонов под нижнюю обвязку подведены бревна-катки.




#### ложный ж.-д. путь



Вариант 1. Дери снимается на всем протяжении имитируемого пути. Светлым песком присыпается сторона пути, обращенная на юг, песком с примесью сажи — сторона, обращенная на север. Шпалы имитируются выемками в грунте с сохранением тона грунта или присыпкой песка с сажей. Рельсы имитируются деревянными рейками в 5 × 10 см, окрашенными в черный цвет.


DASDED 1.0

DASDED



Вариант 2. Осуществляется путем отрывки и насыпки грунта. Инпалы имитируются полосами дерна, поверхностью в  $0.3 \times 2$  м, повернутыми травой вниз. Рельсы — деревянные рейки в  $5 \times 10$  см, окрашенные в черный цвет. Рельсы должны укладываться строго параллельно. Закругления осуществляются отрезками прямых.

## ложные шоссейные дороги



Ложное шоссе устраивается посредством укатывания катком по трассе и последующей присыпкой или накраской проезжей части и кюветов, с коэфициентом контрастности по отношению к фону 0,4—0,5. При имитации шоссе нужно хотя бы местами, имитировать элементы, обычно сопутствующие шоссе: тропки, штабели заградительных щитов и т. д.

Выкашивание травы может быть заменено обработкой почвы химическими реактивами, так наз. гербисидами, уничтожающими растительность на определенный срок (от 3—4 мес. до 1 года, см. инструкцию по применению гербисидов в «Приложениях»).

#### ложные элементы фона. дороги



1. Скошенная полоса, засыпанная неском или опилками. Колен изображаются присыпкой торфа, чернозема, шлака



2. Прокатанная или проборонованная полоса, посыпанная песком или опилками. В случае светлого фона (песчаный или глинистый грунт) дорога присыпается шлаком, торфом, навозом

Проселочные дороги в летнее время изображаются на участках с высокой травой — выкашиванием травы по ширине дороги, с последующей накраской или присыпкой песком или опилками; колеи изображаются присыпкой шлака, торфа, навоза.

На участках со скошенной травой и на пашнях проселочные дороги имитируются прокаткой с последующей покраской или присынкой светлыми или темными материалами в зависимости от фона.

Коэфициент контраста с фоном должен быть

 $K_k = {B_1 - B_2 \over B_1} {\geqslant} 0,4-0,5,$  где  $B_1 -$  яркость более светлой поверхности,  $B_2 -$  менее светлой.

Срезка и укладка перевернутого дерна по колеям ложных дорог может быть применяема, из-за большой трудоемкости, лишь на отдельных участках.

### ЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНА. ДОРОГИ (продолжение)

В зимнее время дороги имитируются проходом людей, либо накатыванием санями или автомащинами. Посыпка соломы, сена, навоза, шлака дает впечатление наезженной, длительно эксплоатируемой дороги.

Ширина и характер ложной дороги увязывается с дорогами, существующими в данной местности,


Тропы имитируются теми же приемами, что и дороги, но соответственно меньшей ширины и без колеи.

При создании ложных проселочных дорог и троп следует избегать прямолинейности и создавать характерные для них извилины.

При маскировке этих объектов приходится часто создавать ложные дороги на крышах и фасадах зданий накраской, а в отдельных местах в виде подвесных макетов на тросах или жердях.



3. Ложная дорога из окрашенной рогожи по проволочному каркасу



4. Ложная дорога из хвороста и жердей (в зимних условиях)

## ЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНА. ОГОРОДЫ







Ложные огороды могут быть устроены следующими приемами.


- 1. На местности укладываются полосы шириной в 10—15 см, с расстоянием между ними в 30—50 см, из срезанной растительности или маскковра. Может быть также применена укладка маскковра, нарезанного отдельными кусками в 30—40 см, или армированной бумаги, в виде кустов в 2—3 листа каждый. Промежутки между маскматериалом присыпают торфом, шлаком, черноземом или окрашивают сажей.
- 2. Выкашивают полосы травы, с присыпкой их темными материалами. Нескошенные полосы имитируют грядки с огородными культурами. Освещенные стороны грядок изображают присыпкой полос песка.
- 3. Засевают быстро растущие растения.

### ложные элементы фона. деревья, кустарники




Ложные деревья делаются по каркасу, на котором укрепляется маскировочный материал (срезанные ветки, металлическая стружка, куски маскковра, рогожи, мочало, армированная бумага), окрашиваемый в нужный тон. Стойки могут быть либо деревянные, либо металлические (угловое железо, газовые трубы), если деревья должны ложные быть несгораемыми.





AONHDIE EYCTO: 1. C HDOBOMONH TAPKACOM 2 C KAD LACOM NO SKEPAEN 3. NO METAMA CTDVWEN, CESSAR-EON B COPME-LYCTA 4 CPESAHIDIE BETKN, BOT-KHYTDIE B SEMANO.



**Имитация разных пород деревьев:** 1. Липа. 2. Береза. 3. Сосна. 4. Ель

#### ложные деревья

При отсутствии проволоки макеты деревьев могут быть осуществлены из фанеры, рогожи или мешковины, укрепленных в виде вертикальных и горизонтальных плоскостей неправильной формы на каркасе из жердей.

Если ложные деревья должны быть переносными, их стойки снабжаются внизу крестовинами; или же стойки вставляются в сколоченные из досок ящики. врытые в землю заподлицо с ее поверхностью. Ложные кусты изготовдяются аналогично кронам ложных леревьев, но не укрепляются на стойках, а укладываются прямо на землю. Кустарник может также быть имитирован металлической стружкой, связанной проволокой по форме кустов, или срезанными ветками деревьев, воткнутыми в землю.


#### ложные элементы фона. ограждения

Ограждение из горбылей, жердей или теса, прибиваемых к врытым в землю через 3 м стойкам.


Ограждение из натянутой по стойкам рогожи.

Ограждение из грунтоблоков. Отрывается канава, грунт из которой идет на изготовление блоков. Стенка ставится на краю канавы, что повышает зрительно высоту стенки и удлиняет тень от нее.

Ограждения могут также имитироваться нарезанными кусками дерна, уложенными в несколько слоев, а в случае большой высоты наблюдения.— канавами с крытыми стойками.



#### AOMHDIA BOLDEM.



#### ложные элементы фона. Овраги



Ложный овраг на фоне луга



Имитация низины, неиспользованной под пахоту, на фоне распаханной земли

При создании ложных оврагов имитируются характерные извилистые очертания оврагов и светотень, дающая впечатление заглубления. Очертания оврагов изображаются присыпкой темных и светлых материалов или сжиганием слоя в 10—15 см сена или соломы.

Ложные овраги и низины на фоне распаханной земли создаются удобрением и засевом рожью.


Ложные овраги должны примыкать своим окончанием к руслу реки или оврагу; форма ложных оврагов должна соответствовать существующим в данной местности оврагам.

Зимой овраги имитируются присыпкой по снегу тонкого слоя просеянного шлака или земли, наброской хвороста или лапника.

#### РАСТИТЕЛЬНАЯ МАСКИРОВКА

Растительная маскировка применяется в комбинации с приемами других видов маскировки. Срезанная растительность применяется в качестве маскировочного материала, а отдельные срезанные деревья для имитации насаждений.

По степени быстроты увядания лиственные деревья можно классифицировать следующим образом (начиная с пород быстрее всего увядающих): орешник, желтая акация, ольха, жимолость, бузина, черемуха, осина, рябина, липа, вяз, дуб, береза и клен.



Лиственные породы деревьев увядают скорее хвойных, наиболее стойки— ель и лиственница.

Рекомендуется применять верхние ветки деревьев, так как они вянут на 3—4 дня медленнее нижних, причем большие ветви оказываются более стойкими. Для более долгого сохранения ветвей их срезают с частью сука.

Срезанные ветви лиственных пород, воткнутые в землю, сохраняют листву до 7 дней. В масках необходимо заменить увядшую зелень свежей.

Кустарниковые породы увядают значительно раньше древесных. Такие породы, как береза и дуб, и после увядания изменяются сравнительно мало. Летом хвойные деревья сохраняют свой вид без изменения 15—30 дней, а зимой до 100 дней.

#### живая РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

К работам по маскировке живой растительностью относятся: залужение повреждений травяного покрова, пересадка деревьев и кустов, а также посадка растений в ящики. Залужение осуществляется задернованием и обсеменением.

Задернование может быть плиточным и рулонным. Фактура и цвет срезаемого дерна должны соответствовать травяному покрову участка задернования.

Обсеменение участка можно применять только при заблаговременной маскировке объекта. Лучше всего применять травы тех же сортов, что произрастают на данном участке.



Наиболее применимы

а — скирды, в — кустарник, г — дороги.


Контур обсеменения должен быть извилистым. Посев производят дважды в разных направлениях, ручным способом.

Если посев имеет целью имитацию полей, то он может производиться сеялкой, с правильным очертанием участков разных сортов трав.

> При посеве луговых семян применяются обычные приемы обработки почвы. На 1 гектар требуется 28-30 кг семян.

> для маскировки травы: костер безостый, тимофеевка, клевер красный, райграс. Они дают густой покров, нетребовательны к почве, нечувствительны к засухам и морозам.

#### ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ



Посадка деревьев и кустарников должна производиться по заранее разработанному плану. Расстояние между намеченными точками для посадки должно быть не менее диаметра крон от соседних деревьев (5—6 м), до дороги не менее 2,0 м и от застройки не ближе 1,5 м.

Если посадка деревьев производится для маскировки местности, то породы насаждаемых деревьев не должны отличаться от произрастающих кругом. Наиболее приемлемыми для маскировки из крупных пород деревьев являются береза, липа, ива, сосна. Во взрослом состоянии сосна и береза очень трудно переносят пересадку, ива и тополь, наоборот, переносят ее очень легко. Для пересадки нужно брать свободно стоящие деревья, так как они более выносливы. Деревья, выращенные в питомниках, переносят пересадку гораздо лучше.

При посадке деревьев следы выброщенной из ям земли демаскируют произведенные работы. Это можно предотвратить, подкладывая под выбрасываемую из ямы землю фанеру.

Если травяной покров остается поврежденным, то применяется один из способов залужения.

#### способы **МАСКИРОВКИ**



При невысских объектах деревья для посадки должны избиратьиз окружающих объект пород. Для сокрытия падающей от объекта тени посадку с теневой стороны нужно делать более густой. На плоских крышах производят посадку мелкой зелени в насыпанный па кровлю грунт,

Для маскировки вертикальных стен применяют обсадку выющейся растительностью. Это разбивает форму здания, сливая обсаженную часть здания с окружающим фоном.

Наряду с полным сокрытием объектов может быть применима частичная обсадка для зрительного уменьшения их действительных размеров или сокрытия демаскирующих признаков.

Примечание. Наряду с растительной маскировкой применяют покраску крыш и зданий, а также зырьки.


#### способы маскировки

Для маскировки стоящих близ опушки объектов имитируют расширение лесного массива.

О применении срезанной растительности в горизонтальных масках см. разд. III. Для маскировки небольших объектов, узких дорог й вырубленных прогалии устраивают горизонтальные маски, стягивая кроны деревьев веревками.

При заблаговременной подготовке маскировочных мероприягий для устройства горизонтальных масок могут быть использованы посадки выющихся растений по каркасу из реек и по сеткам.

О применении срезанной растительности для вертикальных масок см. разд, III. Из растущей зелени применяют чаще всего выощиеся растения. Каржас устраивают из реек, проволоки или веревок.



Горизонтальные Вертикальные маски

## **ИМИТАЦИЯ**РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Отдельными мелкими посадками можно имитировать высокую зелень. Иногда имитация высокой зелени достигается применением подкормов (спецудобрений). Удобренный участок дает более темную и густую растительность, похожую при наблюдении с большой высоты на кроны деревьев,

В засущливых районах легко имитировать высокую зелень, канавы и кочкарник простым поливом отдельных пятен (30—50 литров на 1 м<sup>2</sup>). Трава становится более темной.


Огороды и дороги имитируются посевом травосмесей, а также применением подкосов и различных гербисидов. Подкашивать травостой

нужно в различные фазы его развития—это создает не только разницу фактур, но и различные цветовые эффекты.

Затененные откосы ложного оврага обрабатываются азотистыми и органическими удобрениями, освещенные — гербисидами или посыпаются песком.

## РАЗДЕЛ ІІІ

## МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



#### СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### 1. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

Лесоматериалы применяются в каркасных конструкциях и макетах ложных сооружений, в качестве плавающего материала для маскировки водных поверхностей, для поделки табельных деревянных изделий— стоек, анкерных кольев и т. д.

По способу обработки лесной материал делится на:

- а) круглый бревна, подтоварник, жерди, колья;
- б) пиленый доски, бруски, брусья и
- в) разные сорта лесных материалов—фанера клееная, торцы, гонт, щена, дрань штукатурная, хворост и др.

## а) Круглый лес

Таблица, 1

## Размеры круглого леса (ОСТ 7624 и 7625)

		Размеры
Наименование	толщииа в верхнем отрубе (см)	длина (м)
Бревна	16 и более  8-15 3-7 4-9	короткие 2,0—3,5 средние 4,0—7,0 длинные 7,5—9,0 с градацией в 0,5 3,0—9,0 с градацией в 0,5 0,5—2.0

• По сортам бревна делятся на три сорта.

В маскировке применяются бревна III сорта, предназначаемые для неответственных частей конструкций и зданий.

### б) Пиленый лес (пиломатериалы)

Ассортимент пиломатериалов представлен следующими наимепованиями: доски, доски-горбыли, доски получистые (необрезные), доски чистообрезные, бруски или так называемые рейки и решетины.

Таблица 2

Размеры досою и брусков (ОСТ 7099 и 8142)

	· Толщина (мм)						Дли	на	(M):	4;	4,5;	5; 5	,5;	6; 6,	,5; 7					
									1	Пир	оина	(C)	M)							
16 · 19 · 25 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 85 · 100								 77777777	8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5	10 10 10 10 10	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	16 16 16 16 16 16 16 16 16	18 18 18 18 18 18 18 18 18	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	30 30 30 30 30 30 30 30 30

По качеству древесины и по чистоте обработки поверхности пиломатериалы делятся на отборный сорт (марка 0) и рядовой материал с подразделением на сорта: I, II, IV и V. В маскировке применяются III, IV и V сорта пиломатериалов.

Брусья— бревца, спиленные с двух (двухкантные) или четырех (четырехкантные) сторон, имеют ширину и толщину более 10 см. Двухкантный брус называется полубрусом.

Четырехкантные брусья имеют форму четырехгранной призмы с квадратным или прямоугольным сечением,

Таблица 3

## Размер брусьев (ОСТ 7099 и 8142)

				Т	ОЛ	Ш	ин	a					3; 3	3,5;	Д. 4; 4	лина ,5; 5	(M)	) 6; 6	,5;	7;	
Толщина (см)							Ширина (см)														
11 12,5 15 17,5 20 22,5					*****				 	 		12 12 - - -	14 14 14 —	16 16 16 16 —	18 18 18 18 18 -	20 20 20 20 20 20 20	22 22 22 22 22 22 22 22	24 24 24 24 24 24 21	26 26 26 26 26 26 26	28 28 28 28 28 28 28	30 30 30 30 30

Таблица 4

Физико-механические	свойства	а древ	есины	разнь	іх пор	ОД
	10-10	ří G	Врем		сопрот кг/см²)	ивле-
Породы леса		Объемный вес (кг/м³)	сжатию Вдоль волокои	изгибу статиче- скому	нзгибу ударно- му	окалы- ванию
			1	in the second		
Сосна		510	400	800	0,225	76 -
Ель		470	425	760	0,165	
Пихта		430	400	760	0,180	77
Лиственница		650	500	1000	0,250	90
Береза		600	465	875	0,400	120
Кедр		430	320	570	0.150	
Дуб.,		700	500	1000	0,350	
			100000000000000000000000000000000000000			

#### в) Разные сорта лесных материалов

Фанера клееная— изготовляется из нескольких, не меньше трех, листов соснового, березового или ольхового шпона (листа), наклеенных друг на друга так, что волокна одного листа идут перпендикулярно волокнам соседнего, почему фанера не колется, не трескается и почти не коробится.

 Таблица 5

 Размер фанеры клесной сосновой (ОСТ 328)

Разм	еры листа	(MM)	Количе-	Объем и вес	Средняя	
длина	ширина	толщина	ство сло <b>е</b> в	пачки (упаковки)	влаж- ность (0/60/0)	
3050 1525 2440 1220 1980 1980 760	1525 1525 1220 1200 1525 1015 760	3, 4, 5 6, 8, 9 10, 12 15, 8	3, 4, 5 6, 7, 9 11, 12	Объем от 0,1 м <sup>3</sup> до 0,2 м <sup>8</sup> Вес 80—100 кг	6—15	

Фанера клееная выпускается четырех сортов. Для маскировки применяются III и IV сорта, характеризующиеся наличием небольших трещин и сучков на лицевой стороне. Средний лисг их (сборный) состоит из нескольких частей.

Торцы — шестигранные шашки, нарезанные из 260-мм сосновых бревен. Размеры шашек: высота 100—150 мм, диагональ шестиугольника — 255 мм.

Размер шашек прямоугольных:  $75-100~{\rm km}\times 125-250~{\rm km}\times 75-150~{\rm km}$  (высота).

Торцы применяются как плавающий материал для маскировки водных пространств. Окрашиваются в маскировочные цвета масляными и лаковыми составами,

Гонт — тонкие пластинки клинообразного сечения. Материал — ель, осина и сосна. Размеры: длина 40-60 см, ширина 10-14 см, толстая кромка 1,5 см. Вес покрытия 12 кг/м  $^2$ .

Щепа (дрань кровельная)— топкие пластинки, длина 35—45 см, ширина 10—15 см, толщина 3—5 мм. Материал—ель, осина и сосна. Выпускается начками по 100 шт. Гонт и щена применяются для декорирования маскировочных макетов и различных конструкций, в целях создания развернутой фактуры. Прикрепляются гвоздями или горячим битумом. Окраска в маскировочные цвета производятся эмульсионными, казеиновыми и силикатными составами.

Размер фанеры клееной березовой (ОСТ 301)

	Разме	Количе-	Средняя влаж-		
длина	ширина	толщина	ство	ность ( <sup>0</sup> / <sub>0</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> )′	
1100 1100 1200 1500 1500 2000 2500	1500 1100 1200 1500 1200 2000 2500	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 и 12		5-10	
	2300	При толщине фанеры (мм) 1-1,5 2-5 6-8 10 12	3 3-5 5-7 7-9 9-11		

Дрань штукатурная—получается расколом обрезков круглого леса длиной не менее 1 м. Толщина драни 3—4 мм, ширина 12—25 мм. Заготовляется кустарным способом в районах хвойных лесов, Упаковка пачками по 100 шт. В маскировке

применяется для создания решетчатых фактур и для обивки рогож. Прикрепляется драночными гвоздями и горячим битумом.

Хворост — ветки деревьев, применяются для прутяных канатов, плетиевых заборов и т. д. Лучший хворост — ивовый и тополевый. Объемный вес сырого хвороста около 200 кг/м<sup>3</sup>.

#### 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 7 Сетка стальная плетеная (ОСТ 3743)

	. 1200 - 500			Cop	та			
	Размер	особо	легкая	лег	гкая	средняя		
<b>№</b> сетки-	ячейки в свегу (мм)	диам. прово- локи (мм)	вес 1 м <sup>2</sup> (кг)	диам. прово- локи (мм)	вес 1 м <sup>2</sup> (кг)	диам. прово- локи (мм)	вес 1 м <sup>2</sup> (кг)	
3 5 8 10 12 15	3 5 8 10 12 15	0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0	2,10 1,96 1,40 1,25 1,27 0,92	0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2	2,55 2,35 1,75 1,65 1,60 1,35	0,9 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4	3,10 3,10 2,40 2,05 2,15 1,85	
20 25 35 45 60 80	20 25 35 45 60 80	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	1,10 1,20 1,10 1,20 0,90 0,38	1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6	1,55 1,55 1,40 1,35 1,16 1,14	1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0	1,90 1,90 1,70 1,79 1,49 1,56	

Нормальная ширина полотна — 1 м.

Трубы газовые — применяются при устройстве каркасов маскировочных перекрытий, вертикальных масок и т. п. Соединение труб производится муфтами и сваркой.

Проволючные тросы—состоят из пеньковой сердцевидной веревки, вокруг которой скручены пряди из проволок. Применяются для тяжей и оттяжек горизонтальных и верти-

кальных масок и перекрытий, а также при изготовлении каркасов ложных объектов,

Во многих случаях тросы могут быть заменены более доступной железной проволокой диаметром в 3—10 мм.

Таблица 8 Сортамент газовых труб (ОСТ 8828)

Диаметр (в дюймах) Внутренний диаметр (мм) 1 Наружный диаметр (мм) Вес 1 пог. м (кг)	13,0 21,25 3,0	19 27 3,0	25 33,5 3,1	32 42,5	38,0 48,0 3,5	THE RESERVE	50,0 60,0
--	----------------------	-----------------	-------------------	------------	---------------------	-------------	--------------

Таблица 9
Технические свойства проволочных тросов

Диаметр троса (мм)	Диаметр прово- локи (мм)	Число прядей	Число проволок в пряди	Число пенько- вых сер- дечни- ков	Временное со- проти- вление разрыву (кг)	Вес 10 пог. м троса (кг)
5	0,5	7	7	1	1470	0,95
7	0,5	6	14	1	2520	1,6
8	0,5	6	19	1	3100	2,0
10	0,65	6	19	1	5100	3,4

Проволока железная— применяется в качестве вязального материала для проволочных сетей, а также для тяжей и оттяжек масок при изготовлении легких каркасов: тонкие сорга идут на армирование бумаги.

Гвозди (ОСТ 3237) — по сортам делятся на проволочные, кровельные, толевые, обойные и штукатурные. Чаще применяются проволочные гвозди.

При выборе гвоздей необходимо иметь в виду, что длина гвоздя должна быть в 2,5 раза больше толщины прибиваемого предмета. Гвозди упаковываются в деревянные ящики весом по 20 кг нетто.

Таблица 10 Размеры и вес вязальной проволоки

Диам. (мм)	Вес 1000 м (кг)	Диам. (мм)	Вес 1000 м (кг)	Диам.	Вес 1000 м (кг)	Диам.	Вес 1000 м (кг)
0,5	1,54	1,0	6,17	2,0	21,7	4,0	98,6
0,6	2,22	1,2	8,88	2,3	32,6	4,5	125
0,7	3,02	1,4	12,10	2,6	41,7	5,0	154
0,8	3,95	1,6	15,8	3,0	55,5	5,5	186
0,9	4,99	1,8	20,0	3,5	75,5	6,0	222

Временное сопротивление растяжению — 3300 кг/см2.

Таблица 11 Размер и **ве**с проволочных гвоздей

Толщина (в мм)	Длина (мм)	Вес 1000 шт. (кг)	Толщина (мм)	Длина (мм)	Вес 1000 шт. (кг)
0,9	12	0,047	2,6	50	2,080
1,0	15	0,074	3,0	70	3,880
1,2	15	0,133	3,5	80	6,040
1,4	20	0,242	4,0	90	8,880
1,6	25	0,316	4,5	100	12,500
1,8	30	0,600	5,0	125	19,300
2,0	40	0,986	5,5	150	28,000
2,3	45	1,470	6,0	222	49,900

#### 3. СИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Портланд-цемент— гидравлическое вяжущее вещество. В зависимости от прочности, делится на шесть марок: 200; 250; 300; 400; 500 и 600. По ОСТ 3191 к портланд-цементу предъявляются следующие требования:

- а) начало схватывания должно наступать не ранее 30 мин., конец схватывания— не позднее 12 час.;
- б) остаток на сите 900 отв/см<sup>2</sup> не должен быть более 2%, через сито 4900 отв/см<sup>2</sup> должно проходить не менее 80%.

В маскировке пригодны для применения низкие марки цемента — 200, 250, 300. Применяется •цемент, главным образом, в известково-цементных красочных составах для маскировочной окраски каменных, кирпичных, бетонных, штукатурных фасадов зданий, для толевых, рубероидных крыш и дорожных бетонных покрытий с малой напряженностью движения.

Известь воздушная (ОСТ 90034) — применяется в красочных маскировочных составах. По сортам, в зависимости от операций обработки извести, она делится на:

- а) известь комовую (кипелку) куски белого или серого цвета;
- б) известь негашеную молотую, получаемую путем помола кипелки;
- в) известь пушонку (гидратная известь), получаемую в виде сухого порошка при действии на комовую известь ограниченного количества воды;
- г) известь-тесто пластичной консистенции, получаемую из комовой извести при действии избытка воды;
- д) известковое молоко— взвесь гидрата окиси кальция в воде: удельный вес известкового молока—1,3;
- е) известковая вода насыщенный прозрачный раствор гидрата окиси кальция в воде,

Грунтоблоки — изготовляются из серых (не обожженных) глин, супесчаных, черноземных, торфяных почв и других грунтов. Применяются для ограждения и опорных конструкций ложных сооружений. Внутреннее пространство таких макетных сооруже-

ний, в целях экономии деревянных перекрытий, может быть сплошь заполнено песком,

Таблица 12

## Технические свойства самана

	1 CAMM ICC	MARKE CHOMES	ou cumuna	
				1500—1600 кг/см
временное	сопротивление	сжатию		30—35 кг/см <sup>3</sup>
,	,	растяжению		7—14 кг/см <sup>2</sup> 36×18× 9
Размер бло	оков (в см)-мел	кий		36×18× 9
23	,, ,, ,, cpe,	днии		40×20×10
,,	., ., кру	пный		$55\times27\times13$
Теплопрово	одность			0,7

Морозостойкость: при —  $10^\circ$  выдерживает замораживание 13 раз. Водоустойчивость: положенный в воду в течение 24 час. пе должен давать деформаций, при забивании гвоздя не должен раскалываться.

В зависимости от исходного материала, грунтоблоки делятся на глиносырцовые из необожженной глины (саман и глино-импрегнированные материалы) и грунтосырцовые, изготовляемые из других почвенных грунтов.

Таблица 13

# Рецептура глино-импрегнированных материалов (расчет на воздущно-сухие материалы)

	Материал	Состав в частях по объему
Опилки древесные Соломенная сечка. Смола		5 2 6 1 2

Саман — изготовляется из сырцовой глины с примесью резаной соломы-сечки (длиной  $8-10~{\rm cm}$ ), костры, льна, конопли, половы, хвои, измельченного торфа, хлопковых очесов, волокии-

стых добавок. Добавки вводятся в глину в количестве 10% по объему. Воздушная сушка самана, в зависимости от климатических условий, длится 10—40 дней. Кладка самана ведется на глиняном растворе.

Глино-импрегнированные материалы — 'изготовляются из глины, битуминозных веществ или дегтей (смол) с наполнителями. Более устойчивы против атмосферных воздействий.

Смешивание компонентов и воды производится в растворомешалках без подогрева (длительность замеса 3,5—4,5 мин.). Глина, песок и опилки загружаются в любой последовательности, смола в последнюю очередь.

#### 4. ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Соломит (ОСТ 6804) — щиты (маты) из соломы, спресованные и скрепленные проволокой или веревкой. По ОСТ соломит выпускается длиной в 300 см, шириной в 100 и 120 см, голщиной в 5 и 7 см. Для изготовления соломита употребляется солома хлебных злаков без колосьев, ручного или машинного обмолота. Связка щитов производится проволокой толщиной от 1,6 до 2 мм. Принятое число рядов проволоки — 9; расстояние между рядами проволок — 11 см. Объемный вес соломита — 150—300 кг/м³. Для защиты от загнивания и грызунов соломит пропитывается 10%-ным раствором железного купороса. Соломит не способен гореть пламенем, но тлеет при действии огня. Окрашивается казеиновыми, эмульсионными и силикатными красочными составами.

Применяется в декоративной маскировке для горизонтальных масок и перекрытий.

Камышит (ОСТ 6805) — щиты (маты) из камыша, спрессованные и скрепленные проволокой. Объемный вес от 200 до 400 кг/м³. Применяется в декоративной маскировке для горизонтальных масок и перекрытий. Производство камышита сосредоточено в районах Кубани, Средней Азии, Нижней Волги и др.

#### 5. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИСЫПОК

Таблица 14

#### Номенклатура и объемный вес присыпок

Наименование материала	Объемный вес (кг/м <sup>3</sup> )
Органические присыпки	
Опилки древесные	150-250
Стружки древесные { от стругания от фрезерования	200 - 300
от фрезерования	
Кора древесная	340
Пробковая мелочь	150
Соломенная резка	110 175
Камыш рубленый	135
Мох болотный	135
Торф-сфагнум	150-300
Пакля	160
Костра	100-200
Неорганические присыпки	Mark Mark In
Песок сухой	1400—1600
Сухая земля	1300-1500
Строительный мусор сухой	1100-1300
Зола древесного топлива	450-500
Зола горючих сланцев	600-750
Пемзовый песок и щебень	350-600
Туфовый песок и щебень	700—1000
Щебень красного кирпича	900-1100
Щебень пористого кирпича	600-800
Асбестовая мелочь	400-600
Керамзит	450-700
Шлак каменноугольный	200-350 700-1000
шлак оуроугольный	600-900
Шлак торфяной Шлак доменный гранулированный	600-900
Шлак ломенный гранулированный	350-700

1. Органические присыпки представляют собой отходы деревообрабатывающей промышленности и лесоразработок (опилки, стружки, древесная шерсть, иглы хвои и т. п.), отходы от переработки продуктов сельского хозяйства и растениеводства (соломенная резка, шелуха, костра, очесы, пробковая крупа, торф, мох болотный, водоросли, рубленый камыш и т. п.). Применяются в качестве присыпок на отлип смоляных и масляных связующих для создания фактурных поверхностей. В некоторых случаях присыпанный материал окрашивается силикатными, казеиновыми, клеевыми и другими красочными составами.

Органические присыпки не являются огнестойкими, горят открытым пламенем или длительно тлеют.

2. Неорганические присыпки представляют собой материалы естественного происхождения (песок, земля, пемза, туфовый песок, щебень, асбест, трепел), промышленные отбросы (зола, топливные шлаки, строительный мусор) и искусственно полученные материалы (гранулированный доменный шлак, керамзит, зонолит, кирпичный щебень и т. п.). Применяются для тех же целей, как и органические присыпки, но в отличие от последних обладают огнестойкостью и не подвергаются гниению.

#### 6. РАЗНЫЕ МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### Маскировочные ткани

Ткани применяются для маскировки материальной части техники и живой силы. Наибольшее распространение находят хлопчатобумажные и льняные ткани, которые, в зависимости от времени года и условий местности, применяются окрашенными или отбеленными.

#### Ткани хлопчатобумажные

Бязь (ОСТ 1525, 7511, 7779) — для изготовления цветных и белых (для зимней маскировки) маскировочных халатов и покрытий.

Марля (ОСТ 6125) — для легких маскировок и для армирования бумаги.

Таблица 15 Нормы на бязь (ОСТ 1523, 7511, 7779)

		OCT 152	OCT 7779		
Характеристика	Бязь	Бязь	Бязь	Бязь	Бязь
	№ 694	№ 695	№ 696	№ 440	№ 441
Ширина ткани (см) Вес 1 - м <sup>2</sup> (г)	106,5	124,5	142	70	82
	166	166	166	190	190
основа	43	43	43	44	44
	45	45	45	46	46

Таблица 16

#### Нормы на марию суровую (ОСТ 6125)

Характеристика	Марля суровая
Ширина (см)	72,5 3,15 13 7

Ткань палаточная № 471 — для изготовления палаток, чехлов, покрывал и накидок.

Таблица 17

#### Нормы на ткань палаточную суровую № 471 (ОСТ 1531)

Характеристика	Ткань палаточ- ная суровая № 471
Ширина (см)	71 319 85 88

Ткань палаточная выпускается также пропитанная водонепроницаемыми составами. Такие ткани должны выдерживать в течение 24 час. давление столба воды в 30 см, не давая протскания (испытание производится в кошеле размером в  $40 \times 10$  см).

#### Ткани льняные (парусина)

В маскировке, в зависимости от назначения, применяются следующие виды парусины: одежная, брезентовая, плащевая, ангарная и шинельная.

Таблица 18 Нормы на парусину (ОСТ 7556, 1620)

	, 《一) 《一) 《	OCT 1620				
Характеристика	Одеж-	Брезен-	Плаще-	Ангар-	Шине-	
	ная	товая	вая	ная	льная	
	№ 110	№ 120	№ 129	№ 138	№ 155	
Ширина (см)	75	75	75	75	75	
	450	690	580	520	<b>5</b> 40	
×200 (мм) (кг) основа	155	170	190	210	175	
	100	143	185	135	107	

Мешковина— грубая пеньковая или джутовая ткань. Применяется для обтяжки каркасов маскировочных макетов и для апликации маскковров. Окрашивается анилиновыми красителями, клеевыми, эмульсионными и силикатными красками; последние повышают огнезащитные свойства. Вес 1 м<sup>2</sup> мешковины — 75 г.

#### Приемка и хранение тканей

При приемке все ткани, в зависимости от производственных пороков (наличия просветов или местного уплотнения, оборванных нитей; неровности кромок, неправильного переплетения нитей, наличия пятен, брызг, неравномерной окраски и т. д.), делятся на группы: разбор и брак.

I разбор чистый — пороки не портят внешнего вида материала.

II разбор.

Брак I, II и III. В маскировке допускаются к применению ткани сорта брак I и II, так как прочность таких сортов, несмотря на наличие большого количества пороков, снижается незначительно по сравнению с сортами I и II разбора.

Хранение тканей производится в сухих, вентилируемых складах. Не бывшие в употреблении ткани хранятся в пачках на стелажах. Ткани, бывшие в употреблении, после предварительной просушки должны храниться на вешадах.

Сети (ОСТ 1505) — редкие вязаные ткани из льняных, пеньковых или хлопчатобумажных ниток. Применяются для изготовления маскировочных ковров, являясь основой, в которую вплетается цветной маскирующий материал. Используются также для ложных объектов,

Таблица 19

Teannaciane Chonciba Celen								
Сорт	Колич. ячеек по ширине сети	Размер ячеек (мм)	Крепость ячеек (кг)	Длина полотна (м)	Вес полотна (кг)			
Сеть хлопчатобу- мажная Сеть хлопчатобу- мажная (филь-	50 – 300	5—90	3,5-6,5	25—100	4,4-18,6			
декосовая <sup>1</sup> ) Сеть льняная	25-300 20-300	12-80 14-80	1,0-4,0 2,5-10,1	75—150 60—150	0,53—11,6 0,92—8,57			

Размеры ячеек сетей должны допускать вплетение ленточного материала, пучков мочала, пакли, очесов и т. д. По ширине и длине полотна сети должны обеспечивать возможность покрытия

 $<sup>^{1}</sup>$  Фильдекосовая сеть вяжется из мерсеризованных хлопчато-бумажных ниток.

ими больших площадей. При недостаточных размерах сети сшиваются путем скрепления окантовочных веревок шпагатом, Сети требуют внимательного наблюдения за их состоянием в эксплоатации. Хранение сетей должно производиться в сухих складах. Периодически необходимы их осмотр и просушивание. Сети не должны свертываться сырыми.

Маскировочные ковры (маскковры) — изготовляются декоративным вплетением окрашенных пучков мочала, хлопковых очесов, бумажных лент и т. д. По сортам, в зависимости от размера, делятся на I, II, III, IV и V сорт.

Таблица 20 Технические свойства маскковров

• Наименование	Длина (м)	Ширина (см)	Размер ячеек(см)	Прочность на разрыв (кг)	Вес сети (кг)	Примеча- ние	
Маскковер I " III " IV " V Маскировочная сет- ка для бойца	4 6 10 10 10 1,5	4 6 5 2,5 10 0,75	5×5 5×5 5×5 5×5 5×5 5×3	17,4 17,4 17,4 10,0 10,0	1,4—1,6 6—8	Сети окай- млены тол- стой верев- кой, скре- пленной по кромкам с ячейками	

Маскковры применяются при маскировке дорог, создании ложных огородов, кустарников, деревьев, а также как покрытие, набрасываемое на автомашины, тракторы и самолеты.

К а н а т ы — крученые изделия, изготовляются из пеньковой или хлопчатобумажной пряжи длинного прядения. Размер канатов определяется длиной окружности. Выпускаются белыми и смоляными. Смоляные канаты применяются для службы в сырых условиях.

Веревка— по механической прочности делится на сорта: экстра, техническая и хозяйственная. Изготовляет-

Таблица 21 Технические свойства пеньковых канатов

Длина окруж- ности • (мм)	Диаметр каната (мм)	Вес 1 пог. м	Разрывное усилие на весь канат (кг)
44	14	0,16	1000
51	16	0,20	1400
57	18	0,26	1600
64	20	0,32	2000
70	22	0,38	2500
76	24	0,46	2900
83	26	0,53	3300
89	28	0,62	3800

ся из пеньки, льна и других лубяных волокой. Преимущественное применение в маскировке имеют технические и хозяйственные сорта для подвязывания маскировочных сетей, устройства оттяжек (при отсутствии проволоки), подвязывания рюгож, мешковины и т. д. Веревки выпускаются белыми и просмоленными; для окращивания применяются только белые веревки, просмоленные окращиванию не поддаются.

Сорта веревок (ОСТ 1510)

Таблица 22

				To the second	THE REAL PROPERTY.	1	No. of the last		1000	Market S
Диаметр (мм)	6,35	7	8	9	9,6	11,2	12,7	14,3	15,2	20,1
Диаметр (мм) Вес 100 м (кг)	3,2	3,6	4,3	5,0	6,4	8,4	12,0	15,8	19,2	33,0

Шпагат — получается скручиванием двух или трех концов пеньковой или льняной пряжи. Применяется для изготовления и подвязывания маскировочных сетей, а также при вспомогательных работах. Шпагат выпускается в мотках весом в 0,5—1,5 кг или в клубках весом в 0,25—2,5 кг. По толщине делится на сорта по номерам, показывающим число гектометров на 1 кг шпагата: 1,3; 3; 4; 6; 8; 11; 15.

Таблица 23

		Техни	ические	своисте	ва шпагат	ra	2000年10月1日
№	№	Bec	V	Des	Неравно-	Фас	совка
пряжи (тол- щина)	ло шпага- та	100 м шпага- та (кг)	Кре- пость пряжи (кг)	Раз- рывное усилие (кг)	NUMBER OF STREET	МОТКИ	клубки
1,3	0,27 0,62	0,770 0,335	18 11,6	50 35	16 13	1,5 кг	2—2,5 кг
4 6 8 11	0,86 1,24 1,66 2,28	0,250 0,165 0,125 0,90	9,1 6,1 4,7 3,4	27 18 14 10	13 12 12 10	1 Kr — 0,5 Kr	0,25 Kr
15	3,11	0,65	2,5	7,5	10	-	0,5 Kr

Нитки—получаются скручиванием двух и более концов льняной, пеньковой или хлопчатобумажной пряжи. Выпускаются обыкновенной или двойной крутки. Двойная крутка дает более прочную и гладкую нить. По назначению нитки делятся на: рыболовные—для изготовления сетей; дратвенные—сапожные; швейные и другие.

Таблица 24

Технические свойс	тва ниток ј	оыболовны	x
Сорт ниток	№ по ме- трической системе	Вес 100 м (г)	Разрывное усилие (кг)
Нитки обыкновенной крутки	48/3	660	10
	48/4	890	13,5
	48/5	1110	18
	48/6	1330	20,2
	48/8	1775	27
Нитки двойной крутки	48/ <sub>14</sub>	3100	47,6
	48/ <sub>8</sub>	2780	27,0
	48/ <sub>4</sub>	3710	31,5

В маскировке применяются нитки рыболовные, сорта которых обозначаются дробью: числитель показывает номер пряжи, знаменатель — число скручиваемых концов.

Мочало—волокнистый материал в виде тонких и узких лент в 2—4,5 м длины. Получается вымачиванием (в течение 2—3 мес.) и разделкой лубяной части коры липы. Качество мочала определяется светложелтым цветом, блестящей поверхностью, эластичностью, тонкостью ленты и зависит от сроков вымачивания коры.

Применяется для изготовления маскковров, бахром, для декорирования вплетением (лентами, пучками, жгутами) различных покрытий и в производстве рогож. Мочало, окрашенное в зеленый цвет, имитирует травяной покров; неокрашенное — сено, солому, пожелтевшую осеннюю траву и т. п. Упаковывается в пучки, связанные в пачки (куклы).

Рюгожа — мочальная ткань размера  $2 \times 0.7$  м и  $2.5 \times 1$  м.

#### Ассортимент рогожи

Рогожа кулевая вес 100 полотнищ 290 кг

" крышечная " 160

парная " 100 " "

В маскировке применяются все сорта рогож для обтяжки каркасов макетов, пятнистой склейки маскковров (апликации) и т. д. Окрашивается анилиновыми красителями или казеиновыми, эмульсионными и силикатными красочными составами. Силикатные краски одновременно повышают огнезащитные свойства материала.

Пакля (ОСТ 8433) — спутанные короткие льняные и пеньковые волокна.

По сортам пакля делится:

Пакля льняная и льно-пеньковая (смешанная):

а) льняная трясеная, б) охлопок смешанный сырцовый, в) охлопок чесаный.

Пакля пеньковая:

а) сырец (костылевка) с содержанием 20% костры, б) трясеная, в) мятая, г) бороженая.

Заменители пакли — x л о п к о в ы е  $\cdot$  о ч е с ы  $\cdot$  и м о x — характеризуются по сравнению с паклей повышенной гигроскопичностью.

Пакля пакуется в тюки весом 100—200 кг. Обладает способностью к камовозгоранию, поэтому при хранении ее необходимо принимать меры пожарной предосторожности.

В маскировке пакля применяется для декорирования в натуральном и юкрашенном виде — путем вплетения в маскировочные сети или наклейкой на различные поверхности казеиновым клеем, жидким стеклом, расплавленным битумом, лаками и другими клеющими материалами.

Бумага—в маскировке применяются бумажный брак, газетная бумага и обой для имитации травы, кустов, деревьев, огородов и других естественных фонов, а также в качестве лент для вплетения в маскковры. Для прочности бумага склеивается в листы с различным количеством слоев. При склейке листы армируются (армированная бумага—АБ) марлей, мягкой проволокой (сечения до 0,5 мм) и с обеих сторон окрашиваются эмульсионными, масляными или силикатными красками. Для склеивания применяются мучные и крахмальные клеи.

#### 7. КРАСЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К красящим материалам относятся:

Табельные красящие материалы— пигменты (сухие краски), связующие (закрепители), тертые масляные краски, эмали и апилиновые красители.

Местные материалы — природные (естественные) краски. Подручные материалы — различные по цвету почвы (грунты, земли).

Отходы промышленности—в виде цветных красящих материалов, клеевых, смоляных, масляных отходов и неполноценных растворителей.

#### Табельные красящие материалы

Пигменты — красящие вещества, нерастворимые в воде, маслах и растворителях. При смешении (или при растирании)

пигментов с закрепителями образуются однородные красочные составы, способные тонким слоем располагаться по поверхности и придавать любой цвет окрашиваемому предмету. Ассортимент табельных пигментов маскировочного окрашивания: белые — мел, известь, белила цинковые; красные — сурик железный, киноварь искусственная; желтые — охра, крон желтый, ганза желтый; зеленые — окись хрома, зелень главконитовая, зелень хромовая, свинцовая; синие — ультрамарин; коричневые — умбра; черные — сажа.

Связующие (закрепители). Назначение связующих — приклеивать сухие краски (пигменты) к окрашиваемой поверхности. По составу и свойствам они делятся на две группы: масляные (олифы и лаки) и водные связующие.

Особняком стоят эмульсионные связующие, представляющие собой тесную смесь масляных и водных связующих, эмульгированных друг в друге.

Анилиновые красители, в отличие от пигментов (сухих красок), являются водорастворимыми. В маскировке они применяются для глубинного окрашивания тканей.

С понятием «глубинное окрашивание», в отличие от поверхностной окраски малярными составами, связано глубокое проникновение красителя в поры окрашиваемого материала. Окрашиванию подвергаются ткани, крученые изделия (веревка, шпагат, нитки), мочало, рогожи, хлопковые очесы, пакля, бумага. Для этих целей применяются прямые (субстантивные) анилиновые красители, непосредственно окрашивающие различные текстильные материалы в нейтральных или слабощелочных водных растворах. В фабричных условиях применяются более сложные по технике крашения, но в то же время и наиболее прочные красители — протравные и керпистые.

#### Указания по крашению тканей на месте производства работ

Крашение производится в котле (или баке) погружением ткани в раствор анилинового красителя, называемый «красильной баней», или путем распыления раствора при посредстве краскопульта.

Крашение в котле может быть горячее при 80—85° Ц и колодное — при 20° Ц. Кроме красителей, для крашения необходимы: сода кальцинированная и соль и оваренная — для лучшего использования красителя.

#### Примерный расчет красильной бани

Анилиновых красителей 3—6% от веса сухой ткани, соли поваренной 20%, соды кальцинированной 1%; воды берется в 20 раз больше веса сухой ткани.

Краситель растворяется в отдельной посуде обливанием кипятком или горячей водой. Воды берется в 50 раз больше веса красителя. В приготовленный котел вливают нужное количество воды (за вычетом ушедшей на растворение красителей) и растворяют соду и поваренную соль, после чего в котел вливают, тщательно перемешивая, раствор красителя. Ткань погружают в красильную баню в мокром виде. Продолжительность крашения — 45 мин.

После крашения ткань прополаскивается в чистой воде и сущится. Горячее и холодное крашение производится одинаково, при холодном крашении краситель также растворяется кипятком в отдельной посуде. При горячем крашении получаются более насыщенные цвета, чем при холодном.

Крашение распылителем производится так, чтобы на 1 кг сухой ткани был израсходован 1 литр красильного раствора.

Расчет красильного раствора для цвета № 1 при крашении распылителем (см. стр. 215, табл. 34)

Воды — 1 литр, прямого желтого « $\Re$ » — 15 г, прямого синего светопрочного — 5 г, соды — 1 г, соли поваренной — 5 г.

При этом способе красителя берется меньше, чем при крашении в котле. Ткань после окраски супится без промывки.

		Tex	кнические	свойства	
п/п м	Наименование	Состав	Цвет	Удель- ный вес	
1	2	- 3	4	5	
1	Мел природный ОСТ 4579	кальций углекислый — осадочная порода, ли- шенная кристалличе- ской структуры	белый	2,36—2,71	CHARLES THE PARTY OF THE PARTY
2	Известь воздушная ОСТ 90034	окись кальция — продукт обжига известняков	белый	2,6-3,0	
3	Бе <b>л</b> ила цинко- вые	окись цинка — продукт возгонки металличе- ского цинка	белый	5,51 - 5,65	COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW
4	Сурик железный ОСТ 7814	окись железа — продукт тонкого измельчения цветных железных руд	красно-коричн.	3,4-5,13	Section Control
5	Киноварь искус- ственная ОСТ 6222	мел (или тяжелый шпаг), окрашен органическими красителями	ярко- красный	2,36—2,71	
6	Oxpa OCT 7815	железистая глина -	желтый (свет- лый, тем- ный)	3,0-3,5	The state of the s
7	Крон желтый (крон оранже- вый)	хромовокислый свинец	желтый, оранжев. (темный, светлый, лимонн.)	4,7—8,0	The same of the sa

Таблица 25

ельных	
	пигментов

-	TUOCABIBIA IMIMENTOD					
	Кроющая ность на водном за-крепителе	на ма- сляных закрепи- телях	Крася- щая спо- собность	(насыщ.	Тонкость помола (мокрый просев)	Свето- устойчи- вость
	6	7	8	9	10	11
	высокая	низкая	высокая	12-15	остаток на сите 6400 отв/см² не более 20/ <sub>0</sub>	высокая
	высокая		высокая			высокая
		100-110	высокая	17—20	остаток на сите 3200 отв/см <sup>2</sup> не более 10/0	высокая
		30—40	средняя	17—22	остаток на сите $3200$ отв/см $^2$ не более $5^0/_0$	высокая
	-	110-120	средняя	9—11	остаток на сите 6400 отв/см <sup>2</sup> - не более 20/0	средняя, на свету выцве- тает
	-	65-90	средняя	29—37	остаток на сите $4900$ отв/см $^2$ не более $2^0/_0$	высокая
	-	35—55	высокая	14—17	остаток на сите $4900$ отв/см $^2$ не более $1^0/_0$	средняя, на свету темнеет

№ п/п	Наименование	Состав	Цвет	Удель- ный вес	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY
1	2	3	4	5	
8	Ганза—желтый ОСТ 4727	органический пигмент, нерастворимый в воде, маслах и спирту	желтый, лимон- ный	_	
9	Окись хрома-	продукт восстановления хромпика, при высокой температуре	зеленый	5,0-5,2	
10	Зелень глаукони-	тонкомолотый глауко- нит, окрашенный брил- лиантовой зеленью	зеленый	2,7—3,0	
11	Зелень хромовая, свинцовая ОСТ 3966	смесь желтого крона с берлинской лазурью	зеленый (светлый, темный)	3,9-5,2	
12	Ультрамарин ОСТ 3160	алюмосиликат натрия — продукт обжига смеси каолина, сульфата и угля	синий	2,5-2,9	
13	Умбра ОСТ 7818	железисто-марганцевая глина	красно- коричне- вый (светлый, тем- ный)	2,0—2,5	
14	Сажа	аморфный углерод — продукт сжигания жидкого топлива, масел, природных газов	черный	1,5—1,8	

Gua						
	Кроющая ность	способ- (кг/м²)	Крася-	Масло- емкость		Свето
	на вод- ном за- крепи- теле	на ма- сляных закрепи- телях	щая спо-	в <sup>0</sup> / <sub>0</sub> (насыщ.	Тонкость помола (мокрый просев)	устойчи- вость
	6	7	8	9	10	11
	<u>-</u>	35-40	высокая		остаток на сите $10000 \text{ отв/см}^2$ не более $10/0$	высокая
	-	35—40	средняя	15-20	остаток на сите $6400$ отв/см $^2$ не болсе $10/_0$	высокая
	средняя	низкая-	средняя	30-40	остаток на сите $3200$ отв/см $^2$ не более $5^0/_0$	
	_	5565	высокая	14-20	остаток на сите $4900$ отв/см <sup>2</sup> не более $3^{0}/_{0}$	высокая
		низкая	средняя	20-28	остаток на сите 4900 отв/см <sup>2</sup> не более 30/0	-
		10-20	высокая	27—34	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
	высокая	0,65-0,88	1 N T	40-46	остаток на сите . 6400 отв/см² не более 20/0	

Таблица 26

Торговые сорта, стоимость и заводы-производители табельных пигментов

MIMERIOD				
П/п №	Наимено- вание	Торговые сорта и марки	Стои- мость (в руб.) за тонну по ценам 1940 г.	Заводы-произво- ди <del>т</del> ели
1	2	3	4	5
1	Мел при- родный	мел кусковой и мо- лотый I сорт мел кусковой и	120	мело-известковый трест и заводы Промкооперации
•		молотый II сорт мел кусковой и молотый III сорт. мел отмученный и отвеянный	60 250	
2	Известь воздушная	известь негашеная комовая известь негашеная молотая	200 200	то же
		известь гидратная (пушонка) известь-тесто	200 120	
3	Белила ци <b>нк</b> овы <b>е</b>	белила муфельные сорт М1	} 1600	завод им. Менде- леева, завод «По- беда рабочих»
		белила витерильные В-1	} 1400	завод им. Октябрьской революции
4	Сурик железный	сурик железный	400	заводы Нарком- местпрома и Промкоопера- ции

A SHA			A DESCRIPTION OF THE PERSON OF	
Ne n/n	Наимено-	Торговые сорта и марки	Стои- мость (в руб.) за тонну по ценам 1940 г.	Заводы-произво- дители
1	2	3	4	5
5	Киноварь искусствен- ная	киноварь ШС. ШТ. МС. МТ. МСП.	1380	Главанилкраска и заводы Пром- кооперации
6	Oxpa	охра высший сорт . , отмученная , обыкновенная .	450 350 280	заводы Нарком- местпрома и Промкооперации
7	Крон жел- ты <b>й (кро</b> н оранжевый)	крон лимонный № 0 " Nº 1 " № 2 " желтый № 0 " № 1 " № 2 " оранжевый	2970 2470 1480 4200 2470 1480 2470	Главанилкраска и заводы Пром- кооперации
8	Ганза- желтый	ганза желтый	58620	Дербеневский кра- сочный завод им. Сталина
9	Окись хрома	окись хрома	5500— —9000	з-д им. Х лет Октября Дулевский красочный з-д
10	Зелень глаукони- товая	зелень глауконитовая	1200	Опытный завод ЦНИЛ «Союз- формлитье»

№ п/п	Наимено- вание	Торговые сорта и марки	Стои- мость (в руб.) за тонну по ценам 1940 г.	Заводы-произво- дители
1	2	3	4	5
11	Зелень хромовая свинцовая	зелень светлая обык- новенная № 1	1980 2180	Главанилкраска и заводы Пром- кооперации
K.	onell cercis	новенная № 1	1980 3460	
12	Ультрама- рип	ультрамарин сорт УС	35 <b>6</b> 0 2770 2370 2080 1380	Главанилкраска
13	Умбра	умбра светлая , ,, темная (жжен- ная)	1400 3000	заводы Нарком- местпрома и Промкоопера- ции
14	Сажа	сажа древесная "нефтяная "газовая	1800 2500 5000	заводы Главрезины, Кудиновский завод нефтяной сажи

Таблица 27

### Примерная рецептура хроматических выкрасок на основе пигментов <sup>1</sup>

Цвет окраски	Наименование пигмента	Рецептура в частях по весу для закрепи- теля	
		масля-	клее-
The Head To	2	3	4

#### А. Окраски летнего фона

Темнозеленый с синеватым оттенком	окись хрома	40 8 - 3 49	89 - 2 9
Темнозеленый с желтоватым оттенком	окись хрома	21 — 12 12 12 3 49	54 2 8 27 9
Темнооливковый (зеленоватый)	окись хрома	14 9 7 70	50 19 31
Светлооливко- вый (зеленоватый)	окись хрома	9 12 6 73	41 30 19 10

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Рецептура разработана Лабораторией отделочных работ (ЛОР) Академии архитектуры СССР,

Цвет окраски	Наименование пигмента	Рецептура в ча- стях по весу для закрепи- теля	
		масля- ного	клее- вого
1	2	3	4
Яркозеленый с синеватым оттенком	окись хрома сажа белила	36 60	98 2 —
Яркозеленый с желтоватым от- тенком	окись хрома крон желтый светлый белила	<b>3</b> 6 55 9	40 60 —
Темнокоричне- вый с зеленова- тым оттенком	умбра	14 12 4 70	74 3 23 —
Б.	Окраски осеннего фон	a	
Темнооливковый (желтов <b>а</b> тый)	окись хрома	31 21 3 3 42	47 47 — 6 —
Светлооливковый (желтоватый)	окись хрома	2 2 - 6 90	13 9 9 31 38
Желтый, охри- стый	крон желтый темный	$\begin{array}{c} 17 \\ \hline 4 \\ 79 \end{array}$	80 10 10 —

Цвет окраски	Наименование пигмента	Рецепту стях п для за те	о весу
		масля- ного	клее- вого
1	2	3	4
Желтый, песочный (с красноватым оттенком)	окись хрома	2 4 - 6 4 84	14 6 16 6 - 58
Темнокоричне- вый	умбра окись хрома крен желтый темный сажа белила	25 23 2 4 46	50 30 11 9
Светлокоричне- вый	окись хрома	1 2 0,5 1 95,5	12 11 2 10 65
Яркооранжевый	сурик железный крон желтый темный киноварь искусственная белила	5 7 8 80	14 28 8 50

Примечание. В рецептурах на клеевых закрепителях во всех случаях белила заменяются мелом.

#### МАСЛЯНЫЕ СВЯЗУЮЩИЕ— (Технические свойства

#### А. ОЛИФЫ

		是是 Addition (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (1995) 1995 (19
п/п №	Наименование	Состав
1	2	3
	Олифь	л натуральные
1	Олифа льняная ОСТ 1488	продукт варки льняного масла с добавкой сиккатива
2	Олифа конопляная ОСТ 2331	продукт варки конопляного масла с добавкой сиккатива
	Олифы	зкономичные
3	Олифа «оксоль» ОСТ 7474	оксидированное масло с содержанием сиккатива и растворителя (до 450/0)
	Олифы	нскусств енные
4	Олифа «нефтеноль» ОСТ 8713	раствор алюминиевых и кальцие- вых солей нафтеновых кислот в скипидаре (сольвентнафте)
	Олифа-лаколь «лаколи- фа» ОСТ 5057	отход нефтепромышленности при крэкинг-процессе /

Таблица 28

ОЛИФЫ, ЛАКИ масляных связующих)

	цвет	удель- ный вес	иодное число	кислот- ное число	ско- рость сушки (в час.)	Примечание
	4	5	6	7	8	9-21
				1-4		
	от светложелтого до вишневого	0,935- -0,94 <b>5</b>	не ме-	не более б	12	для окраски по металлу
	от вишневого до темнокоричне- вого	0,928- -0,938	не менее 150	не более 8	12	то же
	от светложелто- го до вишневого		_	не более 6	12	то же
-	темный	-	; <del>-</del>	_	48	для окраски по металлу, дереву и кам-
-	темный		-		24	для окраски по дереву и кам <b>н</b> ю

#### Б. ЛАКИ (смоляные закрепители)

			C
и/и ₀м	Наименование	• Сестав	скорость . сушки (в час.)
1	2	3	4
1	Лак канифольный (смоляной закрепитель)	раствор канифоли в скипидаре иликеросине	4-6
2	Лак хлорвиниловый	раствор хлорвинило- вой смолы в дихлор- этане	0,5-1
3	Лак кузбасский (ка- менноугольный лак)	раствор каменно- угольного (кузбасско- го) пека в сольвент- нафте	24
4	Лак битумный кро- вельный «руболь»	раствор жидкого неф- тяного битума в рас- творителях	36
5	Лак толевый ОСТ 5349	композиция каменно- угольных смол и дру- гих дегтевых продук- тов	2—3

ства  отличительные особенности	Применение	Заводы-произ- водители
5	6	7
	в качестве заменителя олиф в малоответственных работах	приготовляется на месте работ (см. табл. 31)
высокая атмосфероустойчивость, в затертом состоянии с мелом дает белое покрытие	для маскировки самолетов	завод «Коопера химия» Главхим- пром
	как самостоя- тельное черное по- крытие и как за- крепитель присы- пок	Главхимпром
А — с наполнителем тальком) и	закрепитель присыпок	Главкровля; то- левые и рубероид- ные заводы
Б — без наполнителя применяется в разогретом состоянии, т-ра размягчения 35—400 по Кремер-Сарнову	закр <b>е</b> питель присыпок	то же

Таблица 29

#### водные связующие

Технические свойства водных связующих

№ п/п	Наименование	Состав	Отличительные особенности
1	2	3	4

	Органические связующие					
1	Клей костяной ОСТ 235 <b>3</b>	продукт перера- ботки обезжирен- ных костей живот- ных	выпускается в виде плиток и галлерты с со- держанием 50% воды. Горячий раствор клея не должен иметь гни- лостного запаха. Приме- няется для окрасок с не- продолжительным сро- ком службы			
2	Клей мездровый ОСТ 2138	продукт перера- ботки шкур жи- вотных	обладает повышенной по сравнению с костяным клеем клейкостью			
3	Клей казеиновый «ОВ» - обыкновенный	сухая смесь тон- ко-молотых казеи- на и извести-ки- пелки	обладает наивысшими клеющими свойствами из всей группы клеев, а также не требует горячей разварки — приготовляется путем затворежия сухого порошка клея водой на холоду			
4	Клей раститель- ный	продукт перера- ботки муки и крахмала	выпускается под раз- ными наименованиями— декстрин, обойный клей, фотоклей, растворимый крахмал и т. д. Также приготовляется из муки путем разварки до клей- стера. Применяется са- мостоятельно и в швед- ском составе			

№ n/n	Наименование	Состав	Отличительные особенности
1	2	3	4
	Heopra	нические свя:	зующие
5	Известь воздушная ОСТ 90034 (см. раздел А-III— Силикатные материалы)	окись кальция	применяется в виде известкового молока, Высокой прочностью обладают растворы, полученные на свеже-зага-
6	Портланд-цемент ОСТ 3191 (см. раздел А-III — Сили-катные материалы)	гидравлическое вяжущее	шенной извести-кипелке применяется только в смесях с известьютестом в отношении: портланд - цемент 1 ч.:
7	Жидкое стекло	растворимый си- ликат натрия или калия	известь-тесто 5 ч. Смесь разбавляется водой до получения известкового цементного молока применяется, как связующее, для маскировочных и огнезащитных окрасок. Крепость водных растворов для маскировочных окрасок — 20—220 Бе: для огнеза-
8	Суперфосфат	фосфорнокис- лый кальций	20—220 Бе; для огнезащитных — 30 — 400 Бе; красочные покрытия характеризуются высокой механической прочностью новое красочное связующее. Применяется в смесях с молотым песком, трепелом или тальком. Неприменим с мелом, известняком и другими углекислыми соединениями. Пригоден для белых и цветных колеров

Ta 6 nuya 30

# -ALL ME сводная Рецептура красок на масляных, сионных и водных связующих

материалам Лаборатории отделочных работ CCCP) Академии архитектуры <u>о II</u>)

Применение	9
Отличительные особениости красочного состава	5
Метод при готовления	4
Рецентура со- става в частях по весу	3
Наимено-	2

CBR3VBIUNX

масляные матовые

железных крыш и металлиций; для толевых кровель; для беговых дорожных ческих конструкрубероидных гонных и асфальпокрытий для обладают атмофероустой чивоью и высокой

ехани ческой

очностью

## связующих A A K O B BI X Ha Cocrabbi

Нитро-	применяются в перед	употре-	употре- ввиду большо
краски	виде готовых тор-	нитро-	огнеопасности,

CI

асфальтопорожных

ДЛЯ

BHX Nic

РАЗД. Ш	маскировочные ма	ТЕРИАЛЫ
покрытий с боль- шой напряжен- ностью движения; для бетонных взлетно - посадоч- ных дорожек ээ- родромов	для зимней ма- скировки само- летов в бельй цвет; для асбе- сто цементны х кровель и для прочной окраски в различные цве- та брезента и других тканей	для окраски поверхностей, не подвергающихся механическому воздействию
в о с прещается применять иитрокраски для маскировки строительных конструкций крыш, фасадов, зданий и т. д.	обладают высо- кой атмосферо- устойчивостью и механической прочностью	неустойчивы к атмосферным вли- яниям, срок служ- бы покрытий — около 3 мес.
краски разбавля- ются специаль- ными растворите- лями до маляр- ной консистенции	хлорвиниловая смола загру- жается в метал- лическую посуду и заливается ди- хлорэтаном; ра- створение смолы производится на водяной бане при температуре не выше 700 Ц в те- чение 1—2 час.	ках загружается в котел и на огне доводится до пол- ного расплавления. Котел с рас- плавленной кани- фолью снимается с огня и, при помещивании, заливается раство- рителем
говых сортов ни-	Краски на сухая хлор- порвин и- виниловая смола 5 растворитель лихорэтан 100 краска сухая— до рабочей консистенции	Краски на канифоль
	Краски на хлорвин и- ловом лаке	Краски на канифоль кани фоль склиплар ном даке соня) (смоляном краска сузакрепите-ле)

РАЗД. Ш		MAGRIFODO-HIBIL MATELTIA	TDI
Применение	9	для окраски железных, толевых, рубероилных и асбесто- цементных крыш, бетонных и асфальтовых покрытий	для окраски подвижного со- става автотранс- порта и воору- жения; для окра- ски фасадов зда- ний, брезента, м е ш к о в и и ы,
Отличительные особенности красочного состава	5	за счет введе- ния в красочный состав большого количества воды достигается зна- чигельная эконо- мия олифы	признаком ка- чественной эмуль- сии является бе- лый цвет; послед ний достигается тщательным раз- мешиванием со- става при введе-
Метод	4	Эмульсионные составы известковая во- за счания в тонкой струей состав вливается в оли- количефу и, при разме- достиги- пивании, дово- читель дится до состоя ния однородной иня однородной и кра- заульсии в кра- астен-	вначале варит- ся казепновый клей состава: ка- зеин 1 ч., бура 0,2 ч., вода 5 ч., варка клея про- изводится при-
Рецептура со- става в частях по весу	3	Эму- соль» 100 коль» 100 нзвестковая вода (с со- держанием 100/0 извести- кипелки) 100-150 краска масляная тертая или кра- ска сухая до ра- бочейконсистен- ции	бура 0,2 олифа «оксоль» или нату- ральная 0,4 керосин 0,2 вода 6 Перед употре-
Наимено-	2	Краски масляные эмульсион- ные	Краски ка- зеиновые эмульсион- ные (рецеп- тура ЛОР Академи и архитекту- ры СССР)
II/H on	1	10	9

AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	and the state of t
оконного осте-	для окраски подвижного со- става автотранс- порта и воору- жения, для окра- ски фасадов зда- ний, брезента, мешковины, окон- ного остекления
нии в казеиновый клей олифы и керосина	эмульсия изго- самым употре- блением (просто- явшую свыше 12 час, после из- готовления—упо- треблять не ре- комендуетея)
товления эмуль- сии казеиновый клей охлаждает- ся. Олифа, керо- син и остаток во- ды последова- тельно вводятся в клей при тща- тельном помеши- вании	100 г казеина замешиваются в ведре с 300 г воды — смесь выдерживается 15 мин.; 20 г керосина и 40 голифы смешиваются в клей. Все тщательно перемешивается и постепенно добавляется еще 340 г воды
блением указан- ная эмульсияраз- бавляется водой в отношении 1:1 по объему и до- бавляется сухая краска до рабо- чей консистенции	клей казенновый «08» (обыкновен- ный) сухой 100 вода 300 олифа 20 вода добвоч- ная 340 краска сухая до рабочей конси- стенции
	Краски на эмульсии «КМ» казен- но-масляные (рецептура ГВИУ)

			CHARLES CO.	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I
Применение	9	лля окраски фа- садов каменных, кирпичных, бе- тонных оптука- туренных и дере- вяним зданий; для окраски бре- зента, мешкови- ны, рогож		для окраски фа- садов каменных, бегонных и дере- вянных зданий; брезента, рогож, соломенных ма-
Отличительные особенности красочного состава	5		Составы на водных связующих	в целях полу- чения наиболее прочных силикат- ных красок пиг- мент применяют в смеси с актив-
Метод	4	мука завари- вается в 6 г во- ды, в клейстер вводят железный купорос, пова- ренную соль и на- гревают до пол- ного растворения солей. После это- го вводят сухую краску и олифу, хорошо разме- шивая их в со-		жидкое стекло доводится путем разбавления во- дой до крепости 20°Бе и смеши- вается с сухой
Рецептура со- става в частях по весу	3	Шведский мука ржаная 1 купорос желавлений . 0,5 соль поварення 0,5 олфа «оксоль» или натуральная . 0,5 сухая краска 3—4 вода 1—2		жидкое стекло (уд. в. 1.15) сухая краска до рабочей конси- стенции
Наимено- вание	2	<b>3</b>		Краски
и/и бМ	1	00		6

STATE OF THE PROPERTY OF THE P	The state of the s
для окраски ка- менных, бетонных и оштукатурен- ных фасалов зда- ний; черепичной, толевой, руберо- идной, дошатой и гонтовой кро- вель; бетонных и асфальтовых до- рожных покры- тий с малой на- пряжения	для окраски фа- садов каменных, кирпичных, бе- тонных, штука- турных и дере- вянных зданий; для зимней мас- кировки подвиж- ного состава ав- тотранспорта и вооружения
красочный со- став может со- храняться без по- терисвоих свойств не более трех су- ток	
известь-тесто и портланд-цемент тщательно разме- шивают с поло- винным количе- ством воды, су- хую краску раз- мешивают с ос- тальным количе- ством воды, затем обе порции сли- вакотся в одну	известь-тесто и сухая краска раз- бавляются водой при тщательном размешивании
известь-тесто 5 портланд-цемент 1 краска сухая 1—2 вода 9	известь-тесто 5 краска сухая 1—2 вода
	Краски из-
	нза нзвесть-тесто 5 нзвесть-тесто и красочный со- пертланд-цемент 1 портланд-цемент став может со- вода 9 шивают с поло- вода 9 шивают с поло- вода Винным количе- ки- кую краску раз- мешивают с ос- тальным количе- ством воды, су- ток мешивают с ос- тальным количе- ством воды, затем обе порции сли- вайотся в одну посуду

	MATERIAL PROPERTY.	
Применение	9	для окраски фа- садов каменных, кирпичных, бе- вяных зданий, соломенных крыш и внутренних де- ревянных кон- струкций в пе- лях огнезациты; для зимней мас- кировки авто- транспорта
Отличительные особенности красочного состава	5	молотый песок в рецептуре мо- жет быть заменен трепелом или тальком; недопу- стимо применять мел, известняк, как добавки, ней- трализующие су- перфосфат
Метод приготовления	4	сухие супер- фосфат и моло- тый песок гша- гельно смешива- пося между со- бой, перед окраз- кой состав раз- бавляется водой до рабочей кон- систенции
Рецептура со- става в частях по весу	60	а. Цветная краска суперфосфат молотый в песокмолотый дега и краска сухая 2—1 6. Белая краска суперфосфат молотый дегок молотый
Наим	2	Краски фосфатно- силикатные
.п/п ом	-	113

Таблица 31

# краски масляные

Технические условия на краски масляные густотертые

технические усло	јвин	масляны	e rycr	отертые			
TO SHE OF BUILDING	Сост	ав (в	0/0 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>	Укрыви- стость	Ско-	Количество олифы для	
и сорт краски	олифы	сухой краски	наполни- теля	краски готовой к упот- реблению (в г/м²)	рость высы- хания (вчас.)	краски до малярной	
Белила цинковые:							
№ M-1	20	80	_	160	24	20—25	
№ M-2	20	60	20	180	24	18—25	
№ M-3	15	45	40	200	24	18—20	
Сурик железный	25	75	-	35	24	50—70	
Oxpa	35	- 65	-	200	24	30—45	
Умбра	35	65	-	60	21	25—40	
Крон желтый	15	40	45	110	24	40-50	
Зелень хромовая свинцовая	15	30	55	50	24	20—25	
Ультрамарин	20	40	40	90	24	15—25	
Защитная обыкновенная	30	45	25	100	24	40—45	
Дикая (темносерая).	30	20	50	150	21	50—55	
Стальная свинцовая	10	65	25	60	24	18-20	
	1	1	1		1-		

Таблица 32

## КРАСКИ ЛАКОВЫЕ (ЭМАЛЕВЫЕ)

Технические условия на краски лаковые общеупотребительные эмалевые

№ крас- ки	Цвет	Укрывистость (в г/м²)	Число покрытий
1	Белый	160	2
	Желтый	90	ī
6 7 9	Оранжевый	110	2
9	Темнокоричневый	60	$\bar{1}$
10	Защитный	70	1
12	Оливковый	70	1
13	Темнозеленый	65	1
14	Светлозеленый	75	1
16	Темносиний	60	1
21	Красный	130	2
25	Черный	20	1

Таблица 33

Прямые анилиновые красители, применяющиеся для окрашивания тканей в маскировочные цвета

Наименование красителя	Цвет выкраски на ткани	Свету	стирке
Прямой желтый 3  " " Ж " синий свето- прочный Прямой темнозеленый " коричневый " черный	яркий лимонно-желтый красновато-желтый синий темнозеленый желтовато-коричневый глубоко-черный	5-61 3-4 5-6 3-4 5-6 5-6	удовлетво рительная " хорошая

<sup>1</sup> Значение баллов см. табл. 35.

Таблица 34 РЕЦЕПТУРА КРАШЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРЯМЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ (по материалам ГВИУ)

Номенкла-	Применение	Рецептура (в 0/0 от веса ткани)	Характеристи- ка цвета		
тура цвета (по ГВИУ)	окрашенной ткани	крашение в войско- вых частях	свет-	проч- ность к свету <sup>1</sup>	
Цвет № 1	Для горизон- тальных масок и покрытий под естественный	1. Прямой желтый "Ж" 4,0 прямой синий светопрочный 1,5	0,095	3-4	
	фон лиственного леса (кустарника и травы)	горячее крашение при 80—85°Ц 2. Прямой желтый "Ж" 4,0 прямой синий светопрочный 3,5 хололное крашение при 20°Ц 1. прямой желтый "Ж° 3,0	0,084	3-4	
		прямой синий светопрочный 0,75 горячее крашение при 80—85°Ц 2. Прямой желтый "Ж" 3,0	0,130	3-4	
Цвет № 2	То же самое и для пятни- стой (деформи- рующей) ок- раски в соче- тании с други- ми цветами	прямой синий светопрочный . 1,75 холодное крашение при 20°Ц	0,115	3-4	

<sup>1</sup> Значение баллов см. табл. 35.

entent and the services			Ze Well Lane.	
Номенкла-		Рецептура (в 0/0 от веса ткани)		теристи-
тура цвета (по ГВИУ)	окрашенной ткани	крашение в войско- вых частях	свет-	проч- ность к свету
Цвет № 3	То же	прямой желтый "Ж"4,0 прямой коричневый0,5 прямой черный 0,1 горячее крашение при 80—85°Ц	0,130	4
		прямой желтый "Ж" 4,0 прямой коричневый 0,5 прямой черный 0,3 холодное крашение при 20°Ц произво-	0,140	4
Цвет № 5	Для горизон- тальных и вер- тикальных ма- сок и покрытий под естествен- ный фон осен- ней раститель-	дится в фабричных условиях		
	пости и жнивья зерновых культур			

Таблица 35 Оценка светопрочности анилиновых красителей

•Баллы	Количество дней летней инсоляции	<sup>0</sup> / <sub>0</sub> потери цветности
"1"	3-5	50—60
"2"	3-5	50—60
"3"	7-10	50—60
"4"	15—20	50-60
"5"	25—30	50-60
"6"	35—50	50-60
,,	60	30—40

Примечание. Окрашенная ткань, потерявшая 50-60% своей цветности, непригодна к употреблению и требует повторной окраски, если соответственно не изменился естественный фон.

#### Крашение тканей уксуснокислым железом

Помимо анилиновых красителей, в маскировке распространено крашение тканей минеральными солями и пигментами. В частности, в фабричной практике для маскировочных цветов принят способ крашений тканей уксуснокислым железом, называемый «крашение бланжей». Для утемнения тона в красильную баню с уксуснокислым железом вводят сажу, которая хорошо распределяется в водном растворе совместно с препаратом «контактом» (сульфонафтеновой кислотой).

# Примеры фабричного крашения бланжей в маскировочные цвста (по материалам ГВИУ)

# Рецептура в частях по весу а. Цвет № 4

Уксуснокислое железо 16°	Боме 260 частей
Сажа с добавкой 1/3 части	«контакта» 20 "
Вода	до 1000 "

#### б. Цвет № 7

Уксусновислое железо 15° Боме				250	частей
Сажа с добавкой 1/3 части «контакта»				6	"
Вода			ло	1000	

Хлопчато-бумажная или льняная ткань после крашения в указанных растворах запаривается, пропускается через раствор едкого натра (концентрации 3/1000) при 60° Ц, промывается и сушител. Полученные маскировочные цвета характеризуются высокой светопрочностью: балл светопрочности — 7. Цвет № 4 имеет светлоту 0,175, подходит под естественные фоны оголенных гор, оголенной и вспаханной земли, песков, дорог и т. д. и применяется во всех военных округах в бесснежный период года.

Цвет № 7 имеет светлоту 0,315, имитирует песочные фоны с барханами и с редкой выжженной растительностью средне-азиатского и восточных районов Закавказского военного округа.

# Белые ткани зимней маскировки

Белая ткань применяется для масок, покрытий, костюмов и других технических средств при маскировке под фон снежного зимнего ландшафта.

Белые ткани зимней маскировки должны иметь светлоту 0,780, которая достигается исключительно отбелкой суровой ткани в фабричных условиях.

#### 8. ПОДРУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

К подручным материалам относятся различные по структурным свойствам и цвету грунты, почвы, земли, широко применяющиеся в маскировке в качестве окрашивающего (см. «Инструкцию по маскировочному окрашиванию почвами, стр. 248) и основного конструктивного материала для ложных сооружений в глиносырцовом и грунтовом строительстве. Из общей группы почв и грунтов, характеризующихся различной механической прочностью, основное применение в маскировке находят так называемые рыхленые грунты; в первую очередь к ним относятся пески и глины.

#### Разновидности грунтов

Лёсс— мелкозернистый грунт, состоящий из кварцевой пыли (60%), извести (20%), тлины (10%), окиси железа (10%). Залегает значительными массами в Средней Азии.

Мергель - глина с примесью известняка.

Растительный грунт— находится в поверхностной толще земной коры. Основной составной частью грунта является перегной или гумус. Из разновидностей растительного грунта чаще всего встречается чернозем, богатый гумусом (ог 5 до 15%), торф— продукт разложения растений под водой без доступа воздуха и растительный ил— остатки водных растений и животных, осевшие в виде тончайшей мути на дне морей, озер, рек и болот.

Приблизительный вес 1 м<sup>3</sup> грунта

№ 11/11	Наименование	Bec (Kr)
1	Глина в грунте или плотной массе	1690—1930
1 2 3 4 5 6 7 8 9	" в выемке	1350—1540
3	Дерн	1350
4	Земля растительная в грунте	1520
5	" В выемке	1140
6	" торфяная	510-800
7	" глинистая в грунте	1600
8	" в выемке	1375
9	" садовая свежая	2050
10	" " сухая	1620
11	Ил жидкий в выемке	1220
12	Песок чистый сухой	1370-1620
13	" речной влажный	1770-1850
14	Чернозем	810-845

#### 9. ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Применяются в качестве материалов маскировочного окрашивания, заменяя сухие краски (пигменты), клеевые масляные и лаковые закрепители, и для декоративной маскировки. Наиболее опробованы в маскировке отходы химической, нефтеобрабатывающей, бумажной, металлообрабатывающей и текстильной промышленности.

Таблица 36

# отходы промышленности, пригодные для маскировки

Применение		в качестве пигмента и при- сыпки	в качестве пигмента ипри- сыпки	в качестве пигмента и при- сыпки, В разбе- лах применяет- ся для маски- ровки морского и речного фло- та в серый (ша-
Технологическая обработка	к и присыпок	не подвергается	не подвергается	получается путем выдержки до полного охлаждения, без доступа воздуха (в закрытых железных барабанах) горячего свежевыгруженного из печей колчеданного огарка
Состав и характеристика	а. Заменители сухих красок и присыпок	98%, окиси же- леза, материал в мелкораздроблен- ном состоянии. Цвет темнокрас- ный, вишневый	90% окиси железа, 10% свобод- ной серы, материал в тонко-измель- ченном состоянии. Цвет темнокрас- ный, вишневый	980/0 закись-оки- си железа, мате- риал в тонко-из- мельченном сос- тоянии. Цвет чер- но, в разбеле се- ро-шаровый (с синеватым оттен- ком)
Местонахож- дение	а. Заменител	сернокислотная промышленность	то же	то же
Наименова- ние отхода		Колчедан- ный огарок	Котрель- ная пыль	Черный колчедан- ный огарок (железная черная)
п/п 🕬		-	ঝ	क क


в качестве присыпки	в качестве желтого пиг- мента	в качестве белой краски (с различными связующими) для зимней ма-	в качестве белой краски (с различными связующими) для зимней ма- скировки
просев на грохо- те с размером яче- ек в 3 мм	сушка искус- ственная или воз- душная	просев на ситах спредварительным измельчением	сушка искус- ственная или воз- душная
глауконит тем- нозеленого цвета в форме мелкого песка	30—40% 70—60% водняя паста с содержанием до 50% воды, цвет темножелтый	90—95% материял в тон- ко измельченном состоянии, цвет бе- лый	97—99%/0 Ва О4. Водная паста с со- держанием до 50%/о воды, цвет белый
Глаукони- говый песок глауконитовая (эйфель) фобогатительная ф-ка (гор. Воскре-	отход производ- ства опытной ус- тановки Глинцвет- мета	отход производ- ства хлористого алюминия	отход химико- фармацевтической промышленности при производстве перекиси водоро- да
Глаукони- товый песок (эйфель)	Охристый железный	Пылевид- отход п ный кварц ства хл (силикагель) алюминия	Блан-фикс (сернокис- лый барий)
	10	9	P +

DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN		
Применение	в качестве за- менителя жи- вотных клеев	в качестве за- менителя жи- вотных клеев
Технологическая обработка	ак репителей) для получения клея твердый упа- ренный сульфит- ный щелок раство- рястя в воде. Кре- пость клеевого ра- створа—30°Бе. При применении жил- их щелоков, по- следние упарива- ются в открытых котлах до той же	для получения клейрот растворяется в едком натре (каустике) или в соде в количестве 100/0 по весу к сухому клейроту
Состав и характеристика	связующих (закрепителей) состоит в основ- ном из личнина, углеводов, неболь- пото количества протеннов и смол применении жил- применении жил- кил щелоков, по- применении жил- кил щелоков, по- следние упарива- котах до той же концентрации	остаток маслич- ных семян (жмых), после намельче- ния и удаления лузги. Основная составная часть клейрога — белки. Разновидности: клейрог клещеви- ны, сои, хлопка, подсолнечника, ко-
Местонахож- дение*	6. Заменители отход бумажно- целлюлозной про- мышленности	отход маслобой- ной промышленно- ности в форме жмыха (после прессования) или шрота (после эк- стракции). Произ- водитель клейрота клещевины завод «Клейтук" (Моск- ва)
ние отхода	8 Сульфит-	Клейрог (клей, даю- щий расти- тельный от- ход )
п/п оМ.		

110/21		The state of the s
в качестве за- менителя жи- вотных клеев,	в качестве за- менителя жи- вотных клеев и в шведском со- ставе	в качестве ла- ка для окраски в черный цвет и связующего для пигментов и присмпок
приготовляется в фабричных условиях путем варки кукуруаных кочерыжек с водой (в отношении 1:4) под авлением 8 атм. в течение 1 часа последующей фильтрацией растравра. При 600/6 содержании сухоновения масса, обладающия высокими клеющими свой-	заваривается го- рячей водой до клейстера	варка до удале- ния воды. Для по- лучения связую- щего обезвожен- ная смола раство- ряется в керосине, скипидаре, бензи- не, сольвентифте и других раство-
уклей в основном состоит из пенто- занов—65%	состоит из крах-	содержит до 50% воды и от 10 до 30% серной кислоты, цвет смолы —черный
отход совхозов и предприятий, перерабатываю- щих кукурузное зерно	отход мукомоль- ной промышленно- сти	отход нефтепе- регонных заводов (при очистке неф- тепродуктов сер- ной кислотой)
Клей из кукурузных кочерыжек	ная	Гудрон ки- слый нефтя- ной
9		12

# РАЗДЕЛ IV

# -ПРОЕКТ-МАСКИРОВКИ



# СОСТАВ ПРОЕКТА

- А. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
- Б. РЕКОГНОСЦИРОВКА
- 1. Воздущная 2. Наземная
- в. эскизный проект
- Макет
- Пояснительная записка
- Сметно-финансовый расчет
- г. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
- 1. Генплан
- 2. Планы крыш
- 3. Чертежи стен
- 4. Эталоны покрасок
- 5. Чертежи пристроек
- 6. Маски
- 7. Макеты деревьев и пр.
- Д. ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА
- Е. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ

### ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В основу проекта маскировки какого-либо объекта должно быть положено тактико-техническое задание, разрабатываемое Службой маскировки города совместно с командованием. Тактико-техническое задание сводится обычно к следующим основным разделам.

- 1. Вероятные трассы налетов противника, зависящие от положения фронта, географических условий и т. д.
- 2. В ероятная высота полета вражеских самолетов, определяемая главным образом мощностью средств ПВО дальнобойностью зенитной артиллерии, наличием истребителей, аэростатов заграждения и т. д.
- 3. Общие ориентиры, находящиеся вне пределов территории данного предприятия, но способствующие его нахождению в системе города или района. В тактико-техническом задании должна быть указана степень участия данного предприятия в маскировке общих ориентиров.
- 4. Общая идея маскировки объекта. Маскировка отдельного объекта должна вытекать из общей идеи маскировки города или района. Поэтому тактико-техническое задание определяет основной прием маскировки объекта: разбивку под окружающую мелкую застройку, имитацию элементов ландшафта и т. д. Наконец, тактико-техническое задание может предусматривать простую утемняющую окраску объекта.

Тактико-техническое задание, в случае необходимости, предусматривает также устройство дублера, указывая возможные места для его возведения.

Если по общему плану планировки города явится необходимость проведения маскировочных мероприятий по соседней с объектом городской застройке, то в задании должно быть указано, кому следует производить эту работу: маскирующемуся предприятию или органам горсовета.

#### ВОЗДУШНАЯ РЕКОГНОСЦИРОВКА

Перед началом проектирования производится воздушная и наземная рекогносцировка.

Воздушная рекогносцировка имеет целью ознакомление с видимостью объекта с воздуха, а также выяснение его демаскирующих признаков и ближайших ориентиров, облегчающих летчику нахождение объекта на местности.


Кроме того, при воздушной рекогносцировке выясняются форма и цвет наиболее характерных пятен фонового окружения (зеленых насаждений, травяного покрова, вытоптанностей, оврагов, лощин, свалочных месг, разливов нефти, мазута и т. д.).

Производится воздушная рекогносцировка во время облета местности на самолете. Высоту облета желательно согласовать с указаниями тактико-технического задания о вероятных высотах вражеских налетов,

Облет желательно начинать с наиболее вероятных трасс налетов (также указываемых в тактико-техническом задании).



1. Трассы облета при воздушной рекогносцировке



2. Схематический генплан с нанесенными данными воздушной рекогносцировки

Непосредственно над самым объектом самолет должен пройти по двум основным композиционным осям генплана (рис. 1).

Для производства рекогносцировки необходимо подготовить следующие материалы: а) схему генплана, б) хроматическую и ахроматическую шкалы, в) блокнот и г) набор уменьшающих линз (1—3 шт.) различной кратности.

Проведение самой рекогносцировки заключается в следующем. На подлете к объекту с заданного направления прежде всего следует отметить ориентиры, помогающие найти объект на местности: излучины реки, башни, колокольни, ярко окрашенные здания и т. д. Затем следует обратить внимание на демаскирующие признаки самого предприятия — характерную форму и цвет цехов, особенности планировки, подъездные пути, дымящие трубы, открытые склады продукции и т. д.

Для проверки видимости всех этих элементов с различных высот пользуются уменьшающими линзами.

Затем производят (при помощи хроматической и ахроматической шкал) измерения цветности и светлот наиболее характерных пятен фонового окружения. Эти измерения производятся в пределах фонового обрамления (фоновым обрамлением называется та часть фона, которая окружает объект со всех сторон на величину, равную большему размеру объекта).

При измерениях в первую очередь следует обратить винмание на пятна зелени, травяного покрова и др. неровные и сильно ворсистые поверхности, так как эти элементы, благодаря своим фактурным особенностям, при больших дистанциях сильно меняют свою светлоту в сторону утемнения.

Номера эталонов хроматической и ахроматической шкал, соответствующие измеряемым фоновым пятнам, наносятся на схему генплана.


Помимо данных воздушной рекогносцировки, крайне желательно иметь аэрофотосъемку маскируемого объекта и прилегающей к нему местности.


# **НАЗЕМНАЯ РЕКОГНОСЦИРОВКА**

Наземная рекогносцировка имсет целью детальное изучение объекта и окружающего его фона. Площадь, охватываемая наземной рекогносцировкой, зависит от характера окружающей объект застройки и ландшафта.

На заранее подготовленном схематическом генплане наносятся все характерные пятна фона.

Одновременно, при помощи хроматической и ахроматической шкал. производятся измерения иветности и светлоты нзмеряемых элементов. К схеме пятен фонового окружения придагаются плановые и перспективзарисовки отдельные ных, наиболее характердеталей ных окружения — типичных зданий. заборов, разбивки огородных гряд и т. д.





Зарисовка деталей окружения

Желательно фотографирование изучаемых элементов. Для производства наземной рекогносцировки необходимы: 1) схема генплана, наклеенная на планшет; 2) блокнот; 3) набор цветных карандашей; 4) хроматическая и ахроматическая шкалы и 5) фотоаппарат.

#### ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ. МАКЕТ



Макет предприятия до маскировки



Макет предприятия после маскировки

Эскизный проект разрабатывается на основании тактико-технического задания и данных рекогносцировки. В эскизном проекте должны быть схематически показаны все предлагаемые маскировочные мероприятия: изменения в генеральном плане, имптирующая и защитная окраски, маски, козырьки, пристройки, установка искусственной и естественной зелени, меры для маскировки дорог, подъездных путей и т. д.

В эскизный проект обычно включают: 1) макет; 2) пояспительную записку; 3) сметно-финансовый расчет. Эскизный проект утверждается компссией из представителей штаба МПВО города, Службы маскировки и дирекции маскируемого предприятия.

Наиболее наглядной формой эскизного проекта является макет, выполняемый из подручных материалов (ватмана, картона, фанеры и т. д). Масштаб макета:

1) для крупных объектов с большим количеством цехов — 1:1000; 2) для крупных объектов с небольшим количеством цехов — 1:500; 3) для мелких объектов — 1:200.

#### пояснительная записка

Пояснительная записка разбивается обычно на следующие разделы.

- 1. Общая ситуация. В этом разделе дается описание положения объекта в системе города или района, окружающей застройки и пейзажа, зеленых насаждений, травяного покрова, характера фоновых пятен и т. д.
- 2. Общие ориентиры. Описание тех общегородских или общерайонных ориентиров, которые помогают определить местонахождение объекта; одновременно дается описание необходимых для их сокрытия маскировочных мероприятий.
- 3. Демаскирующие признаки. В этом разделе дастся исчерпывающее описание всех элементов, выдающих назначение и характер объекта (подъездные пути, водоводы, характерные производственные установки, световые фонари, емкости и т. п.).
- 4. Основная идея маскировки объекта. Описание того основного приема маскировки, который был принят после анализа всех перечисленных выше факторов: разбивка крупного объема на мелкие, имитация жилого квартала или элементов окружающего ландшафта, сокрытие основных цехов зеленью и т. п.
- 5. Маскировка отдельных элементов. В этом разделе дается подробное описание маскировочных мероприятий по отдельным элементам—цехам, установкам, складам, хранилищам, подъездным путям и т. п.
- 6. Очередность работ. В пояснительной записке должны быть указаны очередность, и порядок осуществляемых маскировочных мероприятий, обеспечивающие каждому этапу производства работ определенный маскировочный эффект.

#### СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

К эскизному проекту прилагается сметно-финансовый расчет с выборками материалов. Ввиду различия в нормах расхода краски на различных поверхностях, выборка на малярные материалы составляется отдельно.

#### Выборка малярных материалов

			Площадь окраски каждым цветом					Колич. материалов					
NeNe n/n	Наименование цветов окраски		по металлу	по дереву	по штука-	по кирпичу	по рубе-	п этерни-	по земие	по бетону	красителя	закрепите-	присыпок
		1											

#### Выборка разных материалов

Ne.Ne II/II.	Наименование материалов	Единицы измерения	Количество	Примечания
	The second second			

## Сметно-финансовый расчет

Ne Ne II.	Основание	Наименование работ	Единицы измерения	Количе- ство	Цена	Стои-

#### РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

После утверждения эскизного проекта приступают к разработке рабочих чертежей. К этому моменту должны быть подготовлены кальки с планов и фасадов всех зданий, на которые и наносятся все намеченные маскировочные мероприятия.

Маскировочные чертежи отличаются от общестроительных меньшей детализацией. На них проставляются лишь основные размеры. Разбивку в натуре производят, руководствуясь привязкой к ссловным архитектурным элементам — окнам, пилястрам, карнизам. Для различных декоративных пятен допускается разбивка на-глаз, без фиксации размеров чертежей. Обычно строительный чертеж обводится тонкой лишей или пунктиром, маскировочные же мероприятия наносятся сплощной лишей, иногда цветной тушью.


Чертежи изготовляются в двух экземплярах, один выдается производителю работ, другой хранится в деле.

Обычно комплект рабочих чертежей состоит из следующих разделов:

- 1) генплан,
- 2) планы крыш,
- 3) развертки фасадов,
- 4) эталоны колеров,
- 5) чертежи пристроек,
- 6) чертежи масок.
- 7) чертежи макетов деревьев, машин и т. п.

В отдельных случаях перечень разделов дополняется (в зависимости от особенностей объекта).

#### ГЕНПЛАН



На генеральном плане схематически показывается весь комплекс запроектированных маскировочных мероприятий: все декоративные пристройки, маски, искусственные зеленые насаждения, имитация огородных участков, маскировка существующих и устройство ложных дорог и т. д.

На генеральном плане наносятся все основные размеры и углы, необходимые для разбивочных работ. Пятна зеленых насаждений и трассы пешеходных тропинок разбиваются по генплану наглаз. На генеральном плане должны быть занумерованы все пристройки, маски и т. д., детально разработанные на отдельных чертежах.

Для накрасок на групте проставляются номера соответствующих колерных эталонов.


#### ФРАГМЕНТЫ ГЕНПЛАНА. ПЛАНЫ КРЫШ

При сложном генплане отдельные участки разрабатываются на фрагментах. Это делает возможным дать на генплане исчерпывающие указания по всем деталям генплана.

Разработка фрагментов дает возможность уточнить все разбивочные размеры, углы и рисупок отдельных пятен маскировочной обработки фона. Все запроектированные пристройки, маски и т. д. должны быть, для удобства пользования детальными чертежами, перенумерованы,

Количество фрагментов генплана определяется в зависимости от особенностей проекта. Масштаб фрагментов — 1:200, 1:400.


Помимо генерального плана с показом всего комплекса маскировочных мероприятий по объекту, разрабатывают также планы крыш всех цехов и других сооружений объекта. Конструкции пристроек и масок прорабатывают на отдельных чертежах.





Масштаб планов крыш в зависимости от величины цеха должен быть равен 1:50-1:200 HB.

#### ЧЕРТЕЖИ ФАСАДОВ




На чертежах фасадов наносятся все маскировочные пятна, подвеска искусственной зелени, устройство вертикальных и наклонных масок (с указанием номеров тех чертежей, на которых эти элементы разработаны детально); кроме того на фасадах проставляются номера колерных эталонов для покраски стен.

#### ЭТАЛОНЫ ПОКРАСОК

Для подбора в натуре необходимых колеров производителю работ выдаются колерные эталоны размером приблизительно в 10—15 см, окрашенные гуашью. На обратной стороне эталона надписывается его номер.

Одновременно составляется сводная ведомость колеров, хранящихся в деле.

# чертежи пристроек




Все декоративные пристройки разрабатываются на специальных чертежах, на которых показаны планы, фасады, разрезы и отдельные конструктивные детали.

На чертежах должны быть показаны все размеры и сечения всех конструктивных элементов.

На фасадах должны быть также указаны номера колерных эталонов для окраски стен.

#### МАСКИ



#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СМЕТА

Окончательная стоимость маскировочных работ определяется технической сметой, составленной на основании рабочих чертежей. Форма и объем технической сметы на маскировочные работы те же, что и для общестроительных смет.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛОАТАЦИИ

Инструкция по эксплоатации маскировочных мероприятий состоит обычно из следующих разделов.

## 1. Маскировочная дисциплина

В этом разделе указывается на недопустимость нарушений маскировочного режима, как например: долгой задержки составов на замаскированных подъездных путях, открывания окон с нанесенными на стекле имитирующими накрасками, езды по накрашенным на грунт или асфальт декоративным изображениям и т. д. Особо оговаривается необходимость по сигналу ВТ немедленного перехода на бездымную топку котлов, печей и труб.

# 2. Надзор за сохранностью конструкций и маскпокрытия

Инструкция должна предусматривать необходимость периодического осмотра и устранения дефектов в осуществленных маскировочных мероприятиях: устранение прогиба масок, смену пришедших в негодность маскковров, укрепление козырьков, чистку от пыли, грязи и копоти декоративных накрасок и т. д.

## 3. Сезонные изменения

В этом разделе предусматриваются все сезонные изменения, которые необходимо вносить в осуществленные маскировочные

мероприятия: перекраска искусственной зелени, изменение цвета маскпокрытий, защитная окраска стен и т. д.

Все эти указания должны сопровождаться соответствующими рисунками, чертежами и колерными эталонами.

При очень большом объеме работ по сезонным изменениям инструкция должна требовать составления специального проекта.

Сроки для внесения соответствующих поправок устанавливаются по данным местной климатической станции или Бюро погоды.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ТАБЛИЦА СВЕТЛОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ ФОНА

№ № п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ФОНА	Коэфициент яркости (светлоты)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	ЛЕС  Сосновый лес Еловый лес Березовый лес Березовый лес зимой и осенью без листвы Смешанный лес Смешанный лес зимой и осенью без листвы Кустарник (орешник, ольшанник)  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ Рожь яровая (несозревшая) Рожь спелая Ржаное жнивье Ячмень и пшеница Ячменное жнивье Овес спелый Овес молодой Сслома свежая сухая Лен Клевер	0,05 0,05 0,26 0,50—0,65 0,06—0,08 0,15—0,18 0,06; 0,21 0,24 0,18 0,20 0,19 0,22 0,18 0,22 0,19 0,22 0,18
18 19	Горох	0,20 0,12
20 21 22 23 24	ЛУГА Луг с осокой и мхом	0,08 0,11 0,17 0,09 0,15
25 26	ОБНАЖЕННЫЙ ГРУНТ Пашня обнаженная	0,18 0,062

# ПРИЛОЖЕНИЯ

№ № п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ФОН <b>А</b>	Коэфициент яркости (светлоты)
27 28 29 30 31 32 33	Чернозем сухой	0,07 0,05 0,07 0,05 0,20-0,30 0,10-0,20 0,27
34 35 36 37 38 39 40 41	ДОРОГИ Проселочная дорога	0,22 0,21 0,10 0,06 0,17 0,09 0,14 0,08
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ  Мел, гипс, известь	0,80-0,90 0,07-0,08 0,14 0,51 0,14 0,77 0,06-0,08 0,08-0,2 0,63 0,50-0,55 0,10-0,20
54 55 56	РАЗНЫЕ ФОНЫ  Снег свежий	0,03-0,05 0,70-0,78 0.038

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 2

#### инструкция

# по применению химических веществ (гербисидов)

#### А. Общие указания

1. Для предупреждения зарастания травянистой растительностью и для уничтожения ее при создании ложных дорог, площадок, взлетно-посадочных полос и пятнистого рисунка применяются следующие химические вещества, так называемые гербисиды: фтористый натрий, хлористый цинк, медный купорос, серная кислота и щелочи.

2. Травянистая растительность не появляется после фтористого натрия, хлористого цинка и медного купороса в течение одного

года, после кислот и щелочей – в течение 3-4 месяцев.

3. Расход гербисидов на  $1 \text{ м}^2$  поверхности почвы выражается в 50 г — для однолетних и двухлетних трав сорняков и в 100 г — для многолетних корневищевых и корнеотпрысковых травянистых растений.

4. Лучшее время года для обработки гербисидами— весна. Активность гербисидов сильно повышается, если они вносятся

на вспаханную почву.

5. Обработка почв гербисидами не должна производиться в жаркую погоду. В солнечные дни обработка производится вечером или рано утром.

6. Применяются гербисиды в жидком виде.

#### Б. Производство работ гербисидами

7. Для растворения гербисидов применяют деревянную тару: деревянные ведра, бочки, кадки и т. д. Железная тара непри-

годна для этих целей.

8. Отвешенная навеска (порция) гербисида, исключая серную кислоту, вносится в кадку емкостью в 20—30 ведер и заливается 3—4 ведрами воды при тщательном размешивании деревянной мешалкой (веслом), после чего добавляется остальное количество воды, на которое рассчитана навеска. Дальнейшее размешивание веслом производится до подного растворения гербисида,

9. В случае применения серной кислоты процесс растворения

производится в обратном порядке:

 В зависимости от принятого способа обработки почвы гербисидами, растворы их приготовляют двух концентраций:

4%-ный раствор — в случае пользования опрыскивателями и лейками,

2%-ный раствор - в случае пользования дейками.

11. При пользовании опрыскивателями расходуется от 1,5 до 2 литров жидкости на 1 м2 поверхности; при пользовании

лейками - от 3 до 5 литров.

12. При небольших масштабах работ для нанесения растворов гербисидов пользуются ранцевыми опрыскивателями или обыкновенными лейками со специальной ситчатой насадкой, имеющей 150-200 миллиметровых отверстий.

13. При относительно больших масштабах работ вместо ранцевых опрыскивателей и леек применяют конные, тракторные

опрыскиватели или поливальные машины.

14. Растворы гербисидов во все указанные аппараты наливают деревянными ведрами или перекачивают насосом. В целях удаления сора раствор перед заливкой в аппарат пропускается через мелкое волосяное или медное сито.

15. Вся железная посуда, которой приходится пользоваться для работы с гербисидами, должна быть луженой, гумированной или покрытой кислото- и щелочеупорными лаками, так как в противном случае растворы гербисидов вызывают сильное ржавление железа.

16. Опрыскиватели, лейки и другая аппаратура после работы должны быть тщательно отмыты водой от остатков гербисида.

17. При работе с гербисидами необходимо иметь плотную брезентовую спецодежду - комбинезон, резиновые сапоги, резиновые или брезентовые рукавицы. Голова работающего также должна быть покрыта, глаза следует защищать предохранительными очками, а в случаях применения фтористого натра и медного купороса желательно пользоваться и облегченного типа производственными респираторами.

18. При попадании раствора гербисида на одежду ее необходимо до высыхания прополоскать несколько раз в холодной

или теплой воде.

19. При работе с гербисидами курить не разрешается.

20. Воспрещается допускать животных на площади, обработанные гербисидами, во время опрыскивания и непосредственно после него, до вмывания гербисида дождем в почву.

# В. Хранение гербисидов

21. Все гербисиды следует хранить на общих основаниях хранения химических веществ в общих складах.

22. Категорически запрещается хранить в одном помещении с гербисидами пищевые продукты, воду, фураж, семена, а также металлические предметы вооружения.

23. Тара, в которой находятся гербисиды, должна иметь эти-

кетки с точным наименованием продукта.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### **ИНСТРУКЦИЯ** по маскировочной окраске почвами

#### А. Общие указания

1. Почвы различного цвета и зернистости применяются в маскировочной технике для временной окраски объектов, расположенных, главным образом, на естественных фонах, лишенных растительного покрова.

Окраска почвами производится путем нанесения их на поверхность в смеси с водными клеевыми закрепителями или

присыпкой на отлин по битумному связующему.
2. Окраски почвами применяются по деревянным, бетонным, кирпичным и другим поверхностям стационарных объектов зданий и специальных сооружений — дотов, ложных сооружений, макетов и т. д!, а также подвижных объектов вооружения — танков, бронемашин, орудий.

3. Для окраски чаще всего применяются следующие типы почв: песчаные, супесчаные, лёссовые, суглинистые, красноземные, тор-

фяные и черноземные.

4. Окраски почвами максимально уменьшают заметность объектов на естественных фонах, так как в качестве красящих веществ для них применяются те же почвы, которые расположены вокруг маскируемого объекта. В силу этого они не демаскируются (не дешифрируются) при наблюдении специальными оптическими приборами и при фотосъемке в инфракрасных лучах.

5. Гамма расцветки окрашенных почвами поверхностей обычно варьирует в пределах желтых (песочных), серых, коричневых

и черных (землистых) колеров.

В целях усиления и нюансирования цвета окрасок к почвам добавляются для подцветки различные искусственные недешифрируемые пигменты. В частности для окрасок, например, зеленого тона к почвам добавляют недешифрируемые зеленые пигменты —

окись хрома или глауконитовую зелень.

6. При окраске почвами так же, как и при окраске пигментами применяется смещение различных по цвету почв между собой, если требуется окраска заданного цвета. Примерная рецептура смесей почв, принятая при составлении основных колеров камуфляжного окрашивания, представляется в следующем виде: колер № 6 К темнокоричневый составляется из смеси: 3 части

чернозема, 1 часть супесчаной почвы; колер № 7 К желто-зеленый составляется из смеси: 7 частей супесчаной почвы, 1 часть чернозема;

колер № 4 БО зеленовато-желтый составляется из смеси: 8 частей супесчаной почвы, 1 часть чернозема, ½ части глауконитовой зелени.

7. Для окраски, в качестве закрепителей, приклеивающих почву к окрашиваемой поверхности, применяются водные клеевые растворы на основе малярного или столярного клея, казеинового клея ОБ, клея «ПР» и мучного клейстера. Присыпка почв производится по битумному связующему, представляющему собой раствор твердого битума в бензине.

8. Окраски на клеевых связующих и мучном клейстере обычно выдерживают 2—3 дождя средней силы, не теряя после высыхания своей механической прочности. Наиболее прочными являются окраски на казеиновом клее ОБ, сохраняющиеся в течение целого сезона. На подвижных объектах, окрашенных почвами, при следовании их через кустарники, лес и т. п., красочный слой при соприкосновении с ветками, сучьями и другими препятствиями слегка стирается.

9. Окраски почвами, содержащими в своем составе водные клеевые связующие, не предохраняют металл от коррозии (ржавления), поэтому при окраске металла они применяются по пред-

варительно нанесенному на него масляному покрытию.

10. При демаскировке окраски почвами легко удаляются с поверхности сильной струей воды или смывкой с применением цеток,

### Б. Приготовление почв

11. Заготовка почв для красочных составов производится из расчета количества, определяемого площадью поверхности окрашиваемого объекта. Для заготовки выбирается место в некотором удалении от объекта, при этом учитывается, чтобы почва на выбранном участке по цвету и структуре строго соответствовала почве, находящейся у объекта.

 Почва берется лопатами с поверхности, так как глубинные пласты вследствие большей влажности затрудняют подбор почв

нужного цвета и структуры.

13. Подготовка почвы складывается из следующих операций: а) на заготовительном участке раскладывается брезент, дере-

вянный настил или сооружается утрамбованная площадка, предназначаемые для складывания готовой (просеянной) почвы;

б) у края площадки наклонно ставится грохот, представляющий собой деревянную раму с укрепленной проволочной сеткой. Размер отверстий (ячеек) сетки не должен быть больше 2—3 мм. Грохот может быть заменен веревочной сетью с тем же размером отверстий;

в) в грохот лопатами забрасывается почва, причем пыль и частицы меньше 3 мм, проходящие через грохот, ссыпаются на площадку, крупные же комья, камни и другие включения остаются на грохоте и отбрасываются в отвал. При применении веревочной сети просеивание производится раскачиванием сети вручную с насыпанной на нее почвой.

### В. Приготовление красочных составов

На малярном или столярном клее

14. Твердый плиточный клей (малярный или столярный) дробится вручную на куски среднего размера (2—3 см) и растворяется в воде из расчета 0,5 кг твердого клея на 1 ведро воды — раствор этот соответствует 5%-ному раствору клея. Растворение производится при подогревании раствора до кипения и тщательном размешивании его, во избежание подгорания клея.

Для ускорения процесса варку клея проводят с меньшим количеством воды против расчетного: примерно на 0,5 кг клея берется 1/4 ведра воды; недостающее до 1 ведра количество воды

добавляется к концу варки.

При применении жидкого животного клея—галлерты, содержащего обычно 50% воды, варка клея производится тем же

способом с учетом содержащейся в галлерте воды.

15. В приготовленный клеевой раствор вводится небольшими порциями, при постоянном размешивании, просеянная почва до получения красочного состава жидкой, сметанообразной консистенции, удобной для работы под кисть.

На казеиновом клее ОВ

16. Казеиновый клей ОВ выпускается промышленностью в виде тонкомолотого порошка светлосерого цвета. Приготовление клеевого раствора на нем производится на холоду, путем замешивания сухого порошка клея с водой. Основным условием получения качественного клеевого раствора является соблюдение порядка смешения казеинового клея с водой. Сухой казеиновый клей в необходимом количестве засыпается в воду небольшими порциями при постоянном размешивании. Не допускается обратный процесс, т. е. заливка водой сухого казеинового клея, так как при этом происходит комкование материала и образование твердых агрегатов клея, сильно снижающих качество клеевого раствора.

17. Обычно на 1 весовую часть сухого казеинового клея ОВ берется 7 весовых частей воды, причем вначале все необходимое количество сухого клея вводится в 2,5 части воды, и полученная густая (без комков) клеевая паста для созревания выдерживается 15—20 мин. После этого при помешивании добавляются осталь-

ные 4,5 части воды.

В готовый клей вводят подготовленную почву до нормальной рабочей консистенции.

На клее «ПР»

18. Клей «ПР» изготовляется в заводских условиях и выпускается в порошке. Он состоит из мучных отходов с содержа-

нием канифольных или нафтеновых мыл.

19. Клеевой раствор приготовляется на холоду из расчета 1 кг клея «ПР» на 1 ведро воды. Почва так же, как и при казеиновом клее, вводится в клеевой раствор до нормальной малярной консистенции.

На мучном клее (клейстере)

20. Мучной клей (клейстер) приготовляется из ржаной муки или ее отходов — мучной пыли. Мука разводится в холодной воде при тщательном размещивании, из расчета 0,5 кг муки на 1 ведро воды. После этого смесь при помешивании нагревается до кипения в целях образования однородного клейстера.

21. Для получения более устойчивого к дождю мучного клея в клейстер вводится малярная олифа в количестве от 0,8 до 1,5 кг на 1 ведро клейстера. Почва вводится в клейстер до рабочей

малярной консистенции.

Присыпка почв на битумные связующие

22. Битум вследствие высокой липкости в начальный период твердения прочно приклеивает частицы почвы к окрашиваемой поверхности, благодаря чему создается сплошная бронированная почвой поверхность. Устойчивость к дождю и другим атмосферным агентам таких покрытий превосходит все окраски на водных

связующих.

23. При маскировке почвами битумные связующие рекомендуется применять только для окраски стационарных (неподвижных) объектов и только в том случае, если в распоряжении не имеется водных клеевых связующих. Такое требование вызывается затруднениями, возникающими при снятии окрасок с объектов. Битумные покрытия относятся к разряду трудносмываемых, лучшим методом удаления их является смывка бензином. Учитывая сложность и высокую стоимость этой операции, битумные связующие по тем же соображениям не рекомендуется применять для окраски подвижных объектов вооружения: танков, орудий, бронемашин и т. д.

24. Присыпка на битумные связующие производится путем нанесения почв вручную или распылением из специальных пескоструйных приборов низкого давления (2—3 атм.) на отлип свежего битумного покрытия. В качестве материала покрытий применяются растворы различных твердых битумов в бензине, взятых в соот-

ношении — битум: бензин = 1:2 или 1:2,5 по весу.

Примечания. 1. Приготовление битумных растворов производится с учетом противопожарных мероприятий, а именно: раствор приготовляется вдали от деревянных строений и складов, причем заливка бензином расплавленного битума производится при полном отсутствии огня.

2. Ввиду текучести битумов под вдиянием высоких температур нецелесообразно применять его в районах СССР

с летней температурой выше 40° Ц.

### Г. Техника производства работ

25. При многоцветной окраске поверхность предварительно разбивается (мелом, углем) на пятна, согласно правилам камуфляжной окраски, а затем по размеченным пятнам наносятся краски основных колеров: 7K, 6K и 4БО.

Если объект уже окрашен в защитный зеленый цвет масляной краской, то нет надобности окрашивать пятна зеленого цвета

колером БО.

26. Окраска почвами с водными клеевыми связующими про-

изводится вручную кистями за один раз.

27. Для составления водных клеевых красочных составов и производства работ по окраске почвами необходимо наличие следующего оборудования: ведра емкостью в 10—15 литров, кисти малярные, деревянные весла для размешивания красочных составов, лопаты для приготовления почвы, грохот или веревочная сеть для просеивания почвы с размером отверстий не более 2—3 мм, молотки для дробления клея и слежавшихся комьев почвы.

28. Расход красочного состава на единицу поверхности определяется красящей способностью почвы. В среднем для супесчаных (белесоватых) почв он выражается в 2,0—2,5 кг/см², для суглинистых почв—в 0,5—0,8 кг/см², а для сильно красящего черно-

зема — в 0,5 кг/см<sup>2</sup>.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### **ИНСТРУКЦИЯ**

### по маскировочному окрашиванию стационарных ОБЪЕКТОВ ЛОЛОМИТОВО-ИЗВЕСТКОВЫМИ КРАСКАМИ В зимних условиях

### 1. Назначение окрасок

Маскировочные окраски имеют назначением своим уменьшить заметность стационарных объектов при воздушном наблюдении (см. «Инструкцию по маскировочным окраскам стационарных объектов», изд. ИТУ ГУ НКВД 1941 г.).

В зимних условиях одной из важнейших задач является маскировка в белый цвет под снег. Для данных целей из местных материалов наиболее пригодными являются известковые краски, получаемые из местных доломитов, в больших количествах имеющихся на территории ТАССР и в непосредственной близости от Казани.

### 2. Способ приготовления красок

Известково-доломитовые краски получаются из доломитов путем их обжига, гашения и приготовления красочного раствора.

Обжиг производится в обычных известковых печах при температуре 900—1100 II до тех пор, пока доломит не приобретет свойств, характерных для извести-кипелки, т. е. способности рассыпаться на мельчайшие частички при смачивании водой. После этого обжиг считается законченным и полученный доломит-кипелка поступает на гашение.

Примечание. Доломит-кипелка не должен содержать более 1% непогашенных частиц.

Гашение доломита-кипелки производится водой в творильных ямах, общитых досками, или в деревянных бочках за 5—10 дней до применения. Вода добавляется в количестве, в 2—3 раза превышающем вес взятой извести; при этом наблюдают, чтобы в результате гашения получилось вполне однородное тесто. Необходимо следить, чтобы температура полученного теста не опускалась ниже нуля.

Приготовление красочного раствора. Для приготовления красочного раствора предварительно заготавливают 6—7%-ный раствор поваренной соли, которым разводят известковое тесто. На три части известкового текста прибавляют около двух частей раствора поваренной соли с таким расчетом, чтобы

получаемый красочный раствор соответствовал следующей рецептуре:

Если полученный раствор содержит комки и крупинки непрореагировавшей извести, то его необходимо процедить через сито. Раствор до применения должен храниться в теплом помещении

с тем, чтобы его температура не опускалась ниже нуля.

Приготовление различных оттенков серого цвета для изображения теней и других целей декоративной маскировки производится путем добавления к основному белому красочному раствору сажи или угольной пыли; последние перед добавлением в раствор смачиваются водой и перетираются. Если сажа плохо смачивается, целесообразно добавить при перетирке 1% денатурата. Для получения более прочных покрасок рекомендуется вместо поваренной соли применять хлористый кальций в удвоенном количестве, что имеет особое значение для серых красок. Основным требованием, предъявляемым к маскировочным окраскам, является максимальное приближение их цвета (спектрофотометрической характеристики) к цвету окружающего фона. Доломитово-известковые краски в наибольшей степени удовлетворяют этому требованию при зимней маскировке под снег.

### 3. Производство работ по окраске

Известковыми красками можно покрывать дерево, кирпич, штукатурку, землю, камень, стекло, черные металлы , руберойд, толь и ткани. Недопустима окраска известковой краской по по-

верхности, свежеокрашенной масляной краской.

Окраска может производиться как вручную маховыми кистями, так и краскопультами-краскометами. При температурах ниже нуля красочный раствор необходимо подогревать до 60-80° и работать горячим раствором. Наибольший расход материалов на маскировку 1 кв. м поверхности следующий:

для белого колера: доломита-кипелки 0,14-0,20 кг, соли пова-

ренной — 0,02 кг, воды — 0,7 литра;

для серого колера: доломита-кипелки 0.15-0.22 кг, сажи 0.0005 кг, соли -0.02 кг, воды -0.8 кг.

При отсутствии сажи расход угольной пыли зависит от интенсивности ее окраски и определяется опытным путем.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Следует иметь в виду, что черные металлы, не покрытые масляной краской, подвергаются ржавлению.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 5

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Огнезащитные составы для деревянных конструкций, текстильных изделий, рогож, мочала и т. д.

Огнезащитные составы представляют собой пропиточные растворы или красочные смеси и обмазки, состоящие из минеральных наполнителей со связующими (закрепителями), затвердевающие в пленку или корку при наложении на поверхность. Огнезащитные составы в основном применяются для поверхностной пропитки, окраски или обмазки деревянных конструкций и других материалов, не подвергающихся непосредственному действию атмосферных осадков (дождя, снега). При применении огнезащитных составов в наружных условиях, по мере потери их огнезащитных свойств, необходимо периодически производить повторную защиту материала.

По характеру применения огнезащитные составы делятся на две группы:

- 1) огнезащитные пропитки и
- 2) огнезащитные краски и обмазки,

причем последние по признаку содержащегося в них связующего подразделяются на следующие типы:

- а) краски известковые,
- б) краски цементные,
- в) краски силикатные,
- г) краски суперфосфатные,
- д) краски глиняно-известковые,
- е) краски органические.

## РЕЦЕПТУРА ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ

на огнезащитные составы и инструктивным материалам штаба МПВО гор. Москвы) материалам ГОСТ (по предварительным

Техника применения	2
Приготовление состава	4
Рецептура (в частях по весу)	က
аименова-	2
H	1300

# л. Огнезащитные пропитки

. . . 25 фосфат растворяются в пропитки дерева, ткаконтакт керосиновый З/гщательном размешива-хлопковых очесов, пакчение суток от нераство-ми, краскопультом или полученном получаются при трехчистом растворе последо-кратном нанесении совполне просохшей, рааммоний сернокислый 5 воде (1=15 — 20° Ц) при ней, рогож, мочала, . 67 нии. Приготовленный рас-ии и т. п. Наносится гвор отстаивается в те-на поверхность кистярезультаты растворяются става, причем каждая и последующая пропитримых частиц и сливается пропиткой окунанием. ка производится нее пропитанной амофос или диаммоний! амофос или диаммоний! применяется с осадка в отдельную Лучшие верхности сернокислый аммоний керосиновый контакт посуду. В вательно аммонийный фосфат (сухие) Фосфатноный состав -Ротиподп

Z	
1	
H	
(Control	
0	
-	
a	
-	
Z	
-	
Service.	
10	
~	
0	
0	
beat	
Z	
000	
Z	
1	
×	
-	
OP O	
U	
652718	
G	
-	
0	
×	
bring.	
0	
-	
MYSS	
19	
=	
H	
H	
TH	
L	
L	
L	
ИТ	
ИТ	
L	
ИТ	
шиг	
шиг	
ИТ	
шиг	
ащит	
шиг	
ащит	
защит	
ащит	
защит	
езащит	
езащит	
защит	
езащит	
незащит	
незащит	
езащит	
гнезащит	
гнезащит	
гнезащит	
гнезащит	
незащит	
гнезащит	
гнезащит	
Огнезащит	
Огнезащит	
Огнезащит	
гнезащит	
Огнезащит	
Огнезащит	
Огнезащит	
Огнезащит	

писр	применяется по дереву и поверхностям, обитым рогожей, на- носится вручную ки- стями за 2—3 раза	применяются по дереву, наносятся вручную кистями за 2—3 раза	применяются по дереву, тканям и рогоже,
a n pach n n o o m	составляются путем за- пярения извести, сме-дой до консистенции, реву и поверхностям, шанной с пигментами, во- удобной для выбранного обитым рогожей, на- дой или содевым раство-метода нанесения. Для носится вручную ки- ром. В качестве извести прилания устойчивости стями за 2—3 раза применяется известь-те- красочному слою при за- кусковая и молотая или творении рекомендуется кусковая и молотая на- употреблять 10% содевые весть-кипелика. Питмен- растворы кусковая и молотая на- употреблять 10% содевые весть-кипелика. Питмен- растворы кусковая и молотая на- употреблять 10% содевые стойкими индерективной или алюминиевых кваснов	творения водой смеси петиментов и наполнитереву, наносятся вручмента с минеральными лей затворяется водой до ную кистями за 2—3 наполнителями и питимен-консисенции, удобной раза тами. В качестве цемента для выбранного метода применяют портланцие наполнители — кварцевый песок, молотые силикатные по-ные или карбонатные дол-живо быть щелочестойки-	в качестве наполнителей применяются пески,
b. Olhesamnin bic apacan noomasan	Известко- составляются путем за- известь затворяется во- применяется по де- вые краски прорения извести, сме-дой до консистенции, реву и поверхностям, панной слиментами, во- удобной для выбранного обитым рого-жей, на- дой или содевым раство- метода нанесения. Для носится вручную ки- ром. В качестве извести прилания устойчивости стями за 2—3 раза применяется известь-те-красочному слою при за- сто, известь-тушонка или творении рекомендуется кусковая и молотая на- употреблять 10% содевые весть-кипелия. Питмен-растворы хлористого ты должны быть щелоче- кальция, хлористого нат- стойкими кваснов кваснов	составляются путем за- гворения водой смеси пе- мента с минеральными лей затворяется водой наполнителями и шитмен- контальнителями и шитмен- контальнителями и шитмен- контальным и питмен- контальным удоби применяют портланден- мент. Минеральные на- полнители — кварцевый песок, молотые силикат- ные или карбонатные по- роды — вводятся в соот- ношении к нементу 1: 1 по весу. Питменты дол- жим быть щелочестойки-	Силикатные составляются путем за- в качестве наполните- применяются по де- краски творения молотого мине- лей применяются пески, реву, тканям и рогоже,
'n	Вые краски	в Пементные краски	Силикатные краски

Техника применения	5	кистями за 2 раза	применяется в каче- стве обмазки по дере- ву, наносится вруч- ную кистями или шпа- телем за два раза
Приготовление состава	4	питментов раствором пичный шебень, керами- кистями з идкого стекла крепо- увские отходы, размоло- увские отходы, размоло- увские крепо- устекла крепо- увские отходы, размоло- из 30° Боме до рабочей тые до тонкости помола- пимеральный наполни- ся с модулем от 2,5 до до дые и питменты	кварцевый песок немо- отсеянный от крупных применяется в к грый (горный, речной, включений песок тща- стве обмазки по д гражий, отсеянный оттельно перемещивается с ву, наносится в стиц больше 2 мм)—60 молотой сырцовой глиной ную кистями или сырцовая глина и пит- и питментами, затем до-гелем за два раза енты
Рецептура (в частях по весу)	အ	рального наполнителя граниты, известняки, кир- наносятся вруч ки питментов раствором пичный шебень, керами- кистями за 2 раза кидкого стекла крепо- ческие отходы, размолостью 30° Боме до рабочей тые до тонкости помола- малярной консистенции, сито 4900 отв/см². Раство- Примерное соотношение: римое стекло применяет- минеральный наполни- ся с модулем от 2.5 до мидео стекло 30° Бо- ного силиката. Для при- же	Упрощен- кварцевый песок немо- ная силикат-лотый (горный, речной, включений песок тща- стве обмазки по дереная обмазка овражий, отсеянный от гельно перемещивается с ву, наносится вруччастиц больше 2 мм)—60 молотой сырцовой глиной ную кистями или шпа-сырцовая глина и пит-и питментами, затем до-телем за два раза менты
№ № Наименова- п/п ние	2		Упрощен- ная силикат- ная обмазка
N. S.V.	1		10

применяются по дереву. Недопустимо применение по тканям и рогоже. Наносятся вручную кистями за 2—3 раза	име-реву, главным обра- про- зом по нестроганой 900 поверхности, в виде более голстых слоев обмажи. Наносятся вручную шпателями за 2 раза	применяются ис- ключительно для ог- незащиты ответствен- ных наружных дере- вянных конструкций- деревянных мостов, перекрытий и т. п.
составляются путем не допускается введе- смешения молотого су- ние в суперфосфатную реву. Недопустимо перфосфага с молотым обмазку в качестве напол-применение по тканяя ментами в соотношении род, как-то: известняка, вручную кистями за творяется водой до рабо- чей малярной консистен-	взамен отмученной гли- ны допускается приме- нение молотых глин, про- сеянных на сите 900 отв/см²	ра на пиренов применяются — ключительно для ог- пинах бура жженная, борная незащиты ответствен- кислога, борнокислый ных наружных дере- су- пинк в самостоятельном вянных конструкций- г. 20 виде или в смесях. Лету- перекрытий и г. п. г. 10 пидар, уайт-спирит, соль- г. 30 вентнафта  ри-
составляются путем не допускается введе- применяются по де- смешения молотого су- ние в суперфосфатную реву. Недопустимо перфосфата с молотым обмазку в качестве напол-применение по тканям ментами в соотношении род, как-то: известняка, вручную кистями за творяется водой до рабо- чей малярной консистен- пии	Глиняно- пявестковые творения водой отмучен- ны допускается приме-реву, главным обра- обмазки ной глины, смешанной с нение молотых глин, про- до консистенции обмазки. Пявесть (тесто, пущонка, кипелка) берется в коли- усстве 20% по весу к сухой глине, считая на сухой глине су	Органиче- составляются путем в качестве содей-анги- применяются ис- ские краски совместного перегира на пиренов применяются— ключительно для ог- краскотерочных машинах бура жженная, борная незащиты ответствен- кислота, борнокислый ных наружных дере- кислота, борнокислый ных наружных дере- соди-антипирены су- США) кие
Суперфосфатные краски	Глиняно- известковые обмазки	
9	<b>D</b>	00

### о приложение в

## АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Антисептики для деревянных конструкций применяются при борьбе с загниванием дерева. По составу делятся на:

маслянистые (нерастворимые в воде) и
 солевые (водорастворимые)

Tabauna 40

## Антисептические составы для

NAME OF STREET	STATE OF
	ELES!
Company of the last of the las	1000
	994
8	
Z	10000
I	1035
менени	U. C. C.
9	STORY OF
二	233
0	1700
-	10000
	TO SE
Z	1100
0	44
	1
	E10725
-	2500
-	22300
Z	1923
	TO SOL
	106.8
	1 1 12
0	5795
Техника при	Direction of the last
THE PROPERTY OF	10000
AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	1000
CHE THE	100
	1000
THE RESERVE	1800
ALC: NO. 1945	10:20
	170000
NAME OF STREET	1330
<b>CONTRACTOR</b>	19976
	1 3 3 5
	BUZZI:
7	E FOV
BOOK STATE	
a	10000
H	1000
	1 90
U	
	00
Zc	, as
	10,255
0	10.25
	STORY.
B	2000
	1
U	1000
	100
SHEET STATE	133
The state of the s	228
	1999
THE PERSON NAMED IN	1 300
	STATISTICS.
•	
ие	
ние	
ание	
вание	
ование	
нование	2
енование	2
менование остава	2
именование состава	2
именование состава	2
Таименование состава	2
Наименование состава	2
Наименование состава .	2
Наименование состава	2
Наименование состава	2
Наименование состава	2
Наи	2
Наи	2
№№ Наименование состава	1 2

### TMK = 0 NC H 7 0 C T BI H K U 4 M

Z

продукт перегонки каменно- наносится кистью с предва- угольной смолы, жидкость тем- рительным подогревом масла нокоричневого или черного до 60—80° Ц. Подогрев во из- цвета с резким запахом карбо- бежание вспышки ведут осто- рожно на коротком пламени. Является одним из лучших анти- септиков. Для придания пвета консервируемой поверхности допускают добавку сухих кра-	2 Карболинеум (антра- жидкость черного цвета с наносится в подогретом до пеновое масло) тяжелым, неприятным запахом 50—80° Ц состоянии; примененовое масло) тяжелым, неприятным запахом до няется главным образом для древесины, закапываемой в
продукт перегонки каменно- угольной смоль, жидкость тем- нокоричневого или черного ивета с резким запахом карбо- ловой кислоты	жидкость черного цвета с тяжелым, неприятным запахом
Каменноугольное креозотовое масло (ОСТ-6395)	Карболинеум (антра- пеновое масло)
H	01

и расплываются. Обладает вы- растворе, сильно коррозирует

но поглощают воду из воздуха венно в сокими антисептическими свой- металлы

ствами

2-3%-ном водном

ния цвета по- кают дебавку		CHIATALITY COM
грунг. Для придания пвета повржности допускают добавку сухих красок	тисептики	Domoon you would
	римые) ан	603 22H2V2 .
	Солевые (водорастворимые) антисептики	South Hopomor
	Солевые (1	months wanted I fourth monthly for sangers and monthly
		Jan

сеивается через сито 100 отв/см2 творением фтористый натр про-Растворимость в воде 3-4,5%; ственно в 3-4%-ном водном легко проникает в древесину, растворе; наносится кистями Убивает грибки при концен- или гидропультом. Перед расупотребляется преимущестпреимущеупотреоляется оелый порошок, оез запаха. кристаллы белого цвета, жадтрации 0,6% Фтористый натрин Хлористый цинк

Tabauya 41

применяются в целях защиты сетематериала от гниения] Антисептики для консервирования сетей

Техника применения	сетематериал пропитываетс окунанием при подогреве ма до 60—80° Ц. Каменноугол ное креозоговое масло може быть заменено древесной см. лой
Свойства	CM. 1a61. 40, Ne 1
Наименование состава	Каменноугольное креозоговое масло (ОСТ-6395)
Ne Ne n/n.	-

-91 -91 B)

er -0

### СОДЕРЖАНИЕ

(в скобках черным шрифтом набраны ссылки на №№ таблиц, съетлым шрифтом указаны страницы)

THE A SHARE THE PERSON OF STREET	№ № таблиц	Стран.
Введение		3
РАЗДЕЛ І. РАЗВЕДКА И НАБЛЮДЕНИЕ		
А. Разведка, бомбометание и ПВО Продолжительность наблюдения (11) Зоны наблюдения (1, 12). Виды боевой авиации и ПВО (2, 13). Этапы бомбардировочного полета (3, 14). Прицельное бомбометание (4, 15). Эллипс рассеивания бомб (5, 16).	i	10-16
Б. Визуальное наблюдение Ориентиры (6, 19). Дальность видимости ориентиров (7, 20).		17 - 20
В. Аэрофоторазведка		21-25
Г. Цвет, фактура, тень		20-41

Д. Естественные фоны	).	Стран. 42 - 52
Е. Демаскирующие признаки	). - - - 1	53-62
А. Защитное окрашивание	44—53 B -	66-77
Б. Декоративные маски Общие сведения (55, 78). Перекрытия (56, 80). Выпуклые перекрытия (57, 81) Горизонтальные маски (53, 82). Плоские маски (59, 83). Наклонные маски (60, 61, 84). Вертикальные маски (62, 63, 86). Козырьки, ребра, гребни (64, 65, 87). Имитирующие пристройки (66, 90). Примеры применения макетов деревьев (67, 91). Каркасы (68, 92). Различные системы гибких каркасов (69, 94). Стойки (70, 95). Элементы каркаса (71, 96). Маскировочное покрытие (97). Типы маскировочных покрытий (72, 99). Транспарантное покрытие (73, 100). Вуалирующее покрытие (74, 102). Зависимость вуалирования от расположения сети (75, 103). Гладкие маскковры (76,		78 – 122

104). Типы гладких маскковров (77, 105). Ворсистые маскковры (78, 79, 106). Изготовление покрытия транспарантной маски (80, 108). Сплошное маскпокрытие (81, 109). Провисание маскпокрытия (82, 110). Композиционные требования к маске (111). Расположение маски на местности (83, 112). Объемная форма и очертание маски (84, 113). Пятна на маскповерхности (85, 114). Падающая от маски тень (86, 116). Примеры имитации фона на транспарантной маске (87, 117). Имитация пятнистого фона на транспарантной маске (88, 89, 118). Пример комплексного применения масок (90, 120). Общий вид сооружений объекта (см. табл. 90) по маскировки (91, 121). Экспликация к примеру комплексного применения маски (122).

### В. Ложные сооружения

Пример создания ложного промпредприятия (92, 93, 125). Вид дублера (94, 127). Накраски и присыпки на грунт (95, 96, 128). Объемные макеты зданий (97, 98, 99, 100, 130). Прием накраски на грунт в сочетании с объемными элементами (101, 102, 134). Прием полуобъемных макетов (103, 104, 136). Макеты зданий без крыш (105, 138). Макет цеха с перекрытием типа "Понд" (106, 139). Ложные строения из хвороста и снега (107. 140). Ложные высотные сооружения (108, 141). Ложные сооружения из грунта (109, 110, 142). Замляные макеты цехов (111, 112, 141). Ложные бензобаки (113, 114, 146). Ж.-д. подвижной состав (115, 116, 148). Ложный ж.-д. путь (117, 150). Ложные шоссейные дороги (118, 151). Ложные элементы фона дороги (119, 152). Ложные огороды (120, 154) Ложные деревья и кустарники (121, 122, 155). Ложные ограждения (123, 157). Ложные овраги (124, 158).

92-124 123-158

		№ № таблиц	
Γ.	Растительная маскировка		159—164
	Живая растительность (126, 160). По-		
	садка деревьев (127, 161). Способы мас-		
	кировки (128, 129, 162). Имитация ра-		
TICA	стительности (130—164).		167-223
тод	<b>ел III. Маскировочные материалы</b> Лесоматериалы — (167). Металлические		101-220
	изделия — (172). Силикатные материа-		
	лы — (175). Органические материалы—		
	(177). Материалы для присыпок-(178)		
	Разные маскировочные материалы —		
	(179). Красящие материалы — (187)		
	Масляные связующие — (200). Водные		
	связующие — (204). Краски масляные— (213). Краски лаковые — (214). Рецеп-		
	тура крашения тканей — (215). Подруч-		
	ные материалы (218). Отходы про-		
	мышленности — (220).		
13Д	ЕЛ IV. ПРОЕКТ МАСКИРОВКИ		227 - 241
	Состав проекта (227). Тактико-техни-		
	ческое задание (228). Рекогносцировка		
	(131, 229). Наземная рекогносцировка		
	(132, 231) Эскизный проект (133, 232)		
	Пояснительная записка (233). Сметно-финансовый расчет (134, 234). Рабочие		
	чертежи (235). Генплан (135, 236)		
	Фрагмент генплана (136, 237). Чертежи		
	фасадов (137, 238). Чертежи пристроен		
	(138, 239). Маски (139, 240). Техниче-		
	ская смета. Инструкция по эксплоата-		
пи	ции (241).		242-261
	Тобрания		242—201
1.	Таблица светлотных характеристик элементов фонз		244
2.	Инструкция по применению гербисидов		246
3.	Инструкция по маскировочной окраске		
	почвами :		248
4.	Инструкция по маскировочному окра-		
	шиванию стационарных объектов доло-		
	митово-известковыми красками в зимних условиях		253
5.	Специальные красочные составы		255
	Рецептура огнезащитных составов		256
	Антисептические составы		260
			OCE

P

PA

П

Редактор Б. А. Катловкер Подписано к печати 3.XI 1943 г. Объем 88/8 печ. л. Уч.-изд. л. 16,5 Л73188. Тираж 2 000. Заказ № 503. Цена 25 руб.

6-я типография треста "Полиграфкнига" ОГИЗ при СНК РСФСР. Москва, 1-й Самотечный, 17.

21,1-21343

4/3

